


Frequency Inverter

Convertidor de Frecuencia

Inversor de Frequênciâ

CFW300

User's Manual
Manual del Usuario
Manual do Usuário





User's Manual

Series: CFW300

Language: English

Document: 10003325037 / 04

Models: Frame Sizes A, B and C

Publishing Date: 09/2019

Summary of Reviews

The information below describes the reviews made to this manual.

Version	Review	Description
-	R00	First edition
-	R01	General revision
-	R02	Launch of the 400 V line (T4 models, 380-480 V power supply)
-	R03	General revision
-	R04	Change of Figure B2 on page 143



ATTENTION!

Check the frequency of the power supply.

In case the power supply frequency is different from the factory setting (check P403), it is necessary to set:

- P204 = 5 for 60 Hz.
- P204 = 6 for 50 Hz.

It is only necessary to set these parameters once.

Refer to the programming manual of the CFW300 for further details about the programming of parameter P204.

1 SAFETY INSTRUCTIONS	1
1.1 SAFETY WARNINGS IN THE MANUAL	1
1.2 SAFETY WARNINGS IN THE PRODUCT	1
1.3 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS	2
2 GENERAL INFORMATION	4
2.1 ABOUT THE MANUAL	4
2.2 ABOUT THE CFW300	4
2.3 TERMINOLOGY	9
2.4 IDENTIFICATION LABEL	11
2.5 RECEIVING AND STORAGE	11
3 INSTALLATION AND CONNECTION	12
3.1 MECHANICAL INSTALLATION	12
3.1.1 Environmental Conditions	12
3.1.2 Positioning and Mounting	12
3.1.2.1 Cabinet Mounting	13
3.1.2.2 Surface Mounting	13
3.1.2.3 DIN-Rail Mounting	13
3.2 ELECTRICAL INSTALLATION	13
3.2.1 Identification of the Power Terminals and Grounding Points	14
3.2.2 Circuit Breakers, Fuses, Grounding and Power Cables	14
3.2.3 Power Connections	15
3.2.3.1 Input Connections	17
3.2.3.1.1 Short Circuit Current Ratings (SCCR)	18
3.2.3.2 Power Supply Reactance	18
3.2.3.3 Dynamic Braking	19
3.2.3.4 Output Connections	20
3.2.4 Grounding Connections	21
3.2.5 Control Connections	22
3.2.6 Cable Separation Distance	23
3.3 INSTALLATIONS ACCORDING TO EUROPEAN DIRECTIVE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY	23
3.3.1 Control Connections	23
3.3.2 Emission and Immunity Levels	24
3.3.3 Characteristics of the RFI Filter	25
4 KEYPAD (HMI) AND BASIC PROGRAMMING	26
4.1 USE OF THE KEYPAD TO OPERATE THE INVERTER	26
4.2 INDICATIONS ON THE HMI DISPLAY	26
4.3 OPERATING MODES OF THE HMI	26
5 FIRST TIME POWER-UP AND START-UP	28
5.1 START-UP PREPARATION	28
5.2 START-UP	29
5.2.1 Basic Application	30
5.2.2 V/f Type of Control (P202 = 0)	31
5.2.3 Control Type VVV (P202 = 5)	32

6 TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE.....	33
6.1 FAULTS AND ALARMS.....	33
6.2 SOLUTION FOR THE MOST FREQUENT PROBLEMS	33
6.3 INFORMATION NECESSARY FOR CONTACTING TECHNICAL SUPPORT	34
6.4 PREVENTIVE MAINTENANCE.....	34
6.5 CLEANING INSTRUCTIONS	35
7 ACCESSORIES	37
8 TECHNICAL SPECIFICATIONS	38
8.1 POWER DATA.....	38
8.2 ELECTRONICS/GENERAL DATA.....	39
8.2.1 Considered Standards.....	40
8.3 CERTIFICATIONS	40

1 SAFETY INSTRUCTIONS

This manual provides information for the proper installation and operation of the CFW300 frequency inverter.

It has been written to be used by qualified personnel with suitable training or technical qualification for operating this type of equipment. The personnel must follow all the safety instructions described in this manual and/or defined by the local regulations. Failure to comply with the safety instructions may result in death, serious injury, and equipment damage.

1.1 SAFETY WARNINGS IN THE MANUAL

The following safety notices are used in the manual:



DANGER!

The procedures recommended in this warning have the purpose of protecting the user against death, serious injuries and considerable material damage.



DANGER!

Les procédures concernées par cet avertissement sont destinées à protéger l'utilisateur contre des dangers mortels, des blessures et des détériorations matérielles importantes.



ATTENTION!

The procedures recommended in this warning have the purpose of avoiding material damage.



NOTE!

The information mentioned in this warning is important for the proper understanding and good operation of the product.

1.2 SAFETY WARNINGS IN THE PRODUCT

The following symbols are attached to the product, serving as safety notices:



High voltages are present.



Components sensitive to electrostatic discharge.
Do not touch them.



Mandatory connection to the protective ground (PE).



Connection of the shield to the ground.

1.3 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS



DANGER!

Always disconnect the main power supply before touching any electrical component associated to the inverter. Several components can remain charged with high voltages or remain in movement (fans) even after the AC power is disconnected or switched off.

Wait at least ten minutes after turning off the input power for the complete discharge of the power capacitors.

Always connect the grounding point of the inverter to the protection earth (PE).



DANGER!

Débranchez toujours l'alimentation principale avant d'entrer en contact avec un appareil électrique associé au variateur. Plusieurs composants peuvent rester chargés à un potentiel électrique élevé et/ou être en mouvement (ventilateurs), même après la déconnexion ou la coupure de l'alimentation en courant alternatif. Attendez au moins 10 minutes que les condensateurs se déchargent complètement. Toujours connecter le point de mise à la terre du variateur sur la mise à la terre de protection.



DANGER!

The XC10 connector is not USB compatible, therefore, it cannot be connected to USB ports.

This connector only serves as the interface between the CFW300 frequency inverter and its accessories.



DANGER!

La XC10 n'est pas compatible USB, par conséquent, il ne peut pas être connectés à des ports USB. Ce connecteur sert uniquement d'interface entre le CFW300 variateur de fréquence et de ses accessoires.



NOTES!

- Frequency Inverter may interfere with other electronic equipment. In order to reduce these effects, take the precautions recommended in the [Chapter 3 INSTALLATION AND CONNECTION on page 12](#).
- Read the user's manual completely before installing or operating the inverter.

Do not perform any withstand voltage test (hi-pot test)!

If necessary, contact WEG.



ATTENTION!

Electronic boards have components sensitive to electrostatic discharges. Do not touch directly on components or connectors.

If necessary, first touch the grounding point of the inverter, which must be connected to the protection earth (PE) or use a proper grounding strap.

**DANGER!**

This product was not designed to be used as a safety element. Additional measures must be taken so as to avoid material and personal damages.

The product was manufactured under strict quality control, however, if installed in systems where its failure causes risks of material or personal damages, additional external safety devices must ensure a safety condition in case of a product failure, preventing accidents.

**DANGER!**

Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé comme un élément de sécurité. Des précautions supplémentaires doivent être prises afin d'éviter des dommages matériels ou corporels.

Ce produit a été fabriqué sous un contrôle de qualité conséquent, mais s'il est installé sur des systèmes où son dysfonctionnement entraîne des risques de dommages matériels ou corporels, alors des dispositifs de sécurité externes supplémentaires doivent assurer des conditions de sécurité en cas de défaillance du produit, afin d'éviter des accidents.

2 GENERAL INFORMATION

2.1 ABOUT THE MANUAL

This manual contains information for the proper installation and operation of the inverter, commissioning, main technical features and how to identify the most usual problems of the different models of inverters of the CFW300 line.



ATTENTION!

The operation of this equipment requires detailed installation and operation instructions provided in the quick installation guide, user's manual, programming manual and communication manuals. The guides are provided in print with their respective accessory, or can be obtained at WEG website - www.weg.net. A printed copy of the files can be requested at your local WEG dealer.



NOTE!

It is not the intention of this manual to present all the possibilities for the application of the CFW300, as well as WEG cannot take any liability for the use of the CFW300 which is not based on this manual.

Part of the figures and tables are available in the annexes, which are divided into [APPENDIX A - FIGURES](#) on page 124 for figures and [APPENDIX B - TECHNICAL SPECIFICATIONS](#) on page 128 for technical specifications.

For further information, refer to the programming manual.

2.2 ABOUT THE CFW300


The CFW300 frequency inverter is a high-performance product which allows speed and torque control of three-phase induction motors. This product provides the user with the options of vector (VVW) or scalar (V/f) control, both programmable according to the application.

In the vector mode (VVW), the operation is optimized for the motor in use, obtaining a better performance in terms of speed regulation.

The scalar mode (V/f) is recommended for simpler applications, such as the activation of most pumps and fans. In such cases it is possible to reduce the losses in the motor and the inverter using the "V/f Quadratic", which results in energy savings. The V/f mode is used when more than a motor is activated by an inverter simultaneously (multimotor applications).

The frequency inverter CFW300 also has functions of PLC (Programmable Logic Controller) by means of the SoftPLC (integrated) feature.

The main components of the CFW300 can be viewed in the blocks diagrams of [Figure 2.1 on page 5](#), for frame size A 220 V, [Figure 2.2 on page 6](#) for frame size A 110 V, [Figure 2.3 on page 7](#) for frame size B 220 V, [Figure 2.4 on page 8](#) for frame size A 380-480 V and [Figure 2.5 on page 9](#) for frame sizes B and C 380-480 V.




① DC power supply connection available for specific models only.

② Three-phase power supply connection available for specific models only.

③ Available as accessory.

④ Number of Inputs/Outputs depends on the I/O expansion accessory used.


Figure 2.1: Block diagram of CFW300 for frame size A 220 V



① Available as accessory.

② Number of Inputs/Outputs depends on the I/O expansion accessory used.

Figure 2.2: Block diagram of CFW300 for frame size A 110 V




① DC power supply connection.

② Available as accessory.

③ Number of Inputs/Outputs depends on the I/O expansion accessory used.

④ Braking resistor connection.

Figure 2.3: Block diagram of CFW300 for frame size B 220 V



(1) Available as accessory.

(2) Number of Inputs/Outputs depends on the I/O expansion accessory used.

Figure 2.4: Block diagram of CFW300 for frame size A 380-480 V




Figure 2.5: Block diagram of CFW300 for frame sizes B and C 380-480 V

2.3 TERMINOLOGY

Table 2.1: Terminology of the CFW300 inverters

Product and Series	Model Identification					Brake	Degree of Protection	Hardware Version	Software Version
	Frame Size	Rated Current	Phase Number	Rated Voltage					
E.g.: CFW300	A	01P6	S	2		NB	20	---	---
Available options	Refer to Table 2.2 on page 10								Blank = standard
	NB = without dynamic braking								Sx = special software
	DB = with dynamic braking								Blank = standard
	20 = IP20								Hx = special hardware

Table 2.2: Available options for each field of the nomenclature according to the rated current and voltage of the inverter


Frame Size	Output Rated Current	N° of Phases	Rated Voltage	Brake	
A	01P6 = 1.6 A	S = single-phase power supply	1 = 110...127 Vac	NB	
	02P6 = 2.6 A				
	04P2 = 4.2 A				
	06P0 = 6.0 A				
	01P6 = 1.6 A				
	02P6 = 2.6 A				
	04P2 = 4.2 A				
	06P0 = 6.0 A				
	07P3 = 7.3 A		2 = 200...240 Vac		
	01P6 = 1.6 A				
	02P6 = 2.6 A				
	04P2 = 4.2 A				
	06P0 = 6.0 A				
	07P3 = 7.3 A				
B	10P0 = 10.0 A	B = single-phase or three-phase power supply or DC	2 = 200...240 Vac or 280...340 Vdc	DB	
	15P2 = 15.2 A				
A	01P1 = 1.1 A	T = three-phase power supply	4 = 380...480 Vac	NB	
	01P8 = 1.8 A				
	02P6 = 2.6 A				
	03P5 = 3.5 A				
	04P8 = 4.8 A				
B	06P5 = 6.5 A	T = three-phase power supply or DC	4 = 380...480 Vac or 513...650 Vdc	DB	
	08P2 = 8.2 A				
C	10P0 = 10.0 A				
	12P0 = 12.0 A				
	15P0 = 15.0 A				
B	01P1 = 1.1 A				
	01P8 = 1.8 A				
	02P6 = 2.6 A				
	03P5 = 3.5 A				
	04P8 = 4.8 A				
	06P5 = 6.5 A				
	08P2 = 8.2 A				
C	10P0 = 10.0 A				
	12P0 = 12.0 A				
	15P0 = 15.0 A				

**NOTE!**

- **200 V Line:** Models with power supply of 110 to 127 Vac, 200 to 240 Vac or 280 to 340 Vdc (S1, S2, B2, T2 or D3).
- **400 V Line:** Models with power supply of 380 to 480 Vac or 513 to 650 Vdc (T4).

2.4 IDENTIFICATION LABEL

The identification label is located on the side of the inverter. For further details on positioning the label, refer to [Figure A2 on page 125](#).



- (a) Side label of the CFW300 - 200 V Line
- (1) Model (Inverter intelligent code).
 - (2) WEG stock item.
 - (3) Production order.
 - (4) Rated input data (voltage, current and frequency).
 - (5) Certifications.
 - (6) Serial number.
 - (7) Manufacturing date (14 corresponds to the week and I to the year).
 - (8) Rated output data (voltage, current and frequency).
 - (9) Input current for voltage range 1 (*).
 - (10) Input current for voltage range 2 (*).
 - (11) Output current for voltage range 1 (*).
 - (12) Output current for voltage range 2 (*).

(*) Voltage Range 1: Rated currents specified for mains power supply voltages of 380-400-415 Vac (513-540-560 Vdc).

(**) Voltage Range 2: Rated currents specified for mains power supply voltages of 440-460-480 Vac (594-621-650 Vdc).

For further details, refer to [Table B1 on page 128](#) and [Table B4 on page 135](#), also to the CFW300 programming manual.

Figure 2.6: (a) and (b) Description of the CFW300 identification label

2.5 RECEIVING AND STORAGE

The CFW300 is supplied packed in a cardboard box. There is an identification label affixed to the outside of the package, identical to the one affixed to the side of the inverter.

Verify whether:

- The CFW300 identification label corresponds to the purchased model.
- Any damage occurred during transportation.

Report any damage immediately to the carrier.

If the CFW300 is not installed soon, store it in a clean and dry location (temperature between -25 °C and 60 °C (-13 °F and 140 °F)), with a cover to prevent dust accumulation inside it.



ATTENTION!

When the inverter is stored for a long period, it becomes necessary to perform the capacitor reforming. Refer to the procedure recommended in [Section 6.4 PREVENTIVE MAINTENANCE on page 34](#) of this manual.

3 INSTALLATION AND CONNECTION

3.1 MECHANICAL INSTALLATION

3.1.1 Environmental Conditions

Avoid:

- Direct exposure to sunlight, rain, high humidity or sea-air.
- Inflammable or corrosive gases or liquids.
- Excessive vibration.
- Dust, metallic particles or oil mist.

Environment conditions permitted for the operation of the inverter:

- Temperature around the inverter: 0 °C (32 °F) up to the rated temperature indicated in [Table B4 on page 135](#):
 - **200 V Line:** from 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F).
 - **400 V Line:** from 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F).
- For temperatures surrounding the inverter higher than the specifications above, it is necessary to apply a 2 % of current derating for each degree Celsius (1.1 % for each degree Fahrenheit), limited to an increase of 10 °C (18 °F).
- Air relative humidity: 5 % to 95 % non-condensing.
- Maximum altitude: up to 1000 m (3.300 ft) - rated conditions.
- From 1000 m to 4000 m (3.300 ft to 13.200 ft) - 1 % of current derating for each 100 m (330 ft) above 1000 m (3.300 ft) of altitude.
- From 2000 m to 4000 m (6.600 ft to 13.200 ft) above sea level – maximum voltage derating (127 V / 240 V / 480 V, according to the model, as indicated in [Table B1 on page 128](#)) of 1.1 % for each 100 m (330 ft) above 2000 m (6.600 ft).
- Pollution degree: 2 (according to EN50178 and UL508C), with non-conductive pollution. Condensation must not originate conduction through the accumulated residues.

3.1.2 Positioning and Mounting

The external dimensions and fixing holes, likewise the inverter net weight (mass) are shown in [Figure B1 on page 141](#).

Mount the inverter in the upright position on a flat and vertical surface. Allow the minimum clearances indicated in [Figure B2 on page 143](#), in order to allow the circulation of the cooling air. Do not install heat sensitive components right above the inverter.

**ATTENTION!**

- When installing two or more inverters vertically, respect the minimum clearance A + B (as shown in [Figure B2 on page 143](#)) and provide an air deflecting plate so that the heat rising up from the lower inverter does not affect the top inverter.
- Provide independent conduits for the physical separation of signal, control and power cables (refer to [Section 3.2 ELECTRICAL INSTALLATION on page 13](#)).

3.1.2.1 Cabinet Mounting

For inverters installed inside cabinets or metallic boxes, provide proper exhaustion, so that the temperature remains within the allowed range. Refer to the dissipated powers in [Table B4 on page 135](#). As a reference, [Table 3.1 on page 13](#) shows the air flow of rated ventilation for each model.

Cooling Method: internal fan with air flow upwards.

Table 3.1: Air flow of the internal fan

Model	CFM	l/s	m ³ /min
A	17.0	8.02	0.48
B			
C	40.4	19.09	1.15

3.1.2.2 Surface Mounting

[Figure B2 on page 143](#) illustrates the CFW300 installation procedure for surface mounting.

3.1.2.3 DIN-Rail Mounting

The CFW300 inverter can also be mounted directly on a 35 mm-rail, in accordance with DIN EN 50.022. For further details, refer to [Figure B2 on page 143](#).

3.2 ELECTRICAL INSTALLATION

**DANGER!**

- The following information is merely a guide for proper installation. Comply with applicable local regulations for electrical installations.
- Make sure the AC power supply is disconnected before starting the installation.
- The CFW300 must not be used as an emergency stop device. Provide other devices for that purpose.

**DANGER!**

- Les informations suivantes constituent uniquement un guide pour une installation correcte. Respectez les réglementations locales en vigueur pour les installations électriques.
- Vérifiez que l'alimentation secteur CA est débranchée avant de commencer l'installation.
- Le CFW300 ne devra pas être utilisé comme un dispositif d'arrêt d'urgence. Utilisez des dispositifs additionnels appropriés dans ce but.

**ATTENTION!**

Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with applicable local codes.

3.2.1 Identification of the Power Terminals and Grounding Points

The power terminals can be of different sizes and configurations, depending on the model of the inverter, according to [Figure B3 on page 144](#). The location of the power, grounding and control connections are shown in [Figure B3 on page 144](#).

Description of the power terminals:

- **L/L1, N/L2, L3 (R,S,T)**: power supply connection.
- **U, V and W**: connection for the motor.
- **-UD**: negative pole of the DC power supply.
- **+UD**: positive pole of the DC power supply.
- **+BR, BR**: connection of the braking resistor (available for DB models).
- **PE**: grounding connection.

The maximum tightening torque of the power terminals and grounding points must be checked in [Figure B3 on page 144](#).



DANGER!

- Observe the correct DC power supply connection, polarity and terminal positions.



DANGER!

- Observer la bonne connexion de l'alimentation en courant continu, la polarité et l'emplacement des bornes.

3.2.2 Circuit Breakers, Fuses, Grounding and Power Cables



ATTENTION!

- Use proper cable lugs for the power and grounding connection cables. Refer to [Table B1 on page 128](#) for recommended wiring, and [Table B2 on page 130](#) and [Table B3 on page 133](#) for recommended circuit breakers and fuses.
- Keep sensitive equipment and wiring at a minimum distance of 0.25 m (9.85 in) from the inverter and from the cables connecting the inverter to the motor.




ATTENTION!

- Residual Current Device (RCD):
- When used in the inverter supply, it must have a pick-up current of 300 mA.
 - Depending on the installation conditions, such as motor cable length and type, multi-motor drive, etc., the RCD interrupter may trip. Check with the manufacturer the most suitable type for operation with inverters.

**NOTE!**


- The wire gauges listed in [Table B1 on page 128](#) are guiding values. Installation conditions and the maximum permitted voltage drop must be considered for the proper wiring sizing.
- For compliance with UL standard, use UL class J fuses or circuit breakers in the inverter power supply with current not above the values indicated in [Table B3 on page 133](#).

3.2.3 Power Connections




Only available for the specific models of frame A (see [Table 2.2 on page 10](#)).

(a) Frame size A DC power supply




(*) The power terminal L3 is not available in single-phase models of frame size A

(b) Frame size A single-phase and three-phase power supply



(*) The power terminals +BR / BR are available only on DB models.

(c) Frame sizes B and C DC power supply



The 10 A model of the 200 V line can also be supplied by single-phase power lines (see Table 2.2 on page 10).

(*) The power terminals +BR / BR are available only on DB models.

(d) Frame sizes B and C three-phase power supply

Figure 3.1: (a) to (d) Power and grounding connections

3.2.3.1 Input Connections



DANGER!

Provide a disconnect device for the inverter power supply. This device must cut off the power supply whenever necessary (during maintenance for instance).



DANGER!

Montez un dispositif de coupure sur l'alimentation du variateur. Ce composant déconnecte l'alimentation du variateur si cela est nécessaire (ex. pendant l'entretien et la maintenance).



ATTENTION!

- The power supply that feeds the inverter must have a solid grounded neutral.
- The CFW300 series inverter must not be used in IT networks (neutral is not grounded or grounding provided by a high ohm value resistor) or in grounded delta networks ("delta corner grounded"), because these type of networks damage the inverter.

**NOTE!**

- The input power supply voltage must be compatible with the inverter rated voltage.
- Power factor correction capacitors are not needed at the input (L/L1, N/L2, L3) and must not be installed at the output (U, V, W).

3.2.3.1.1 Short Circuit Current Ratings (SCCR)

- The CFW300 is suitable for use in circuits capable of delivering not more than (see column "SCCR") kArms symmetrical at (see column "Voltage") Volts Maximum, when protected by fuses or circuit breakers as specified in [Table B2 on page 130](#) or [Table B3 on page 133](#).
- For inverter's semiconductor protection, use the WEG recommended class aR semiconductor fuses, according to [Table B2 on page 130](#).
- For protection in compliance with UL standard, use the protection according to [Table B3 on page 133](#).
- In case the CFW300 is installed in power supplies with current capacity over the SCCR value specified, it is necessary to use protection circuits, such as fuses or circuit breakers, proper for those power supplies.

**ATTENTION!**

The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and other components of the inverter or cabinet should be examined and replaced if damaged. If burnout of the current element of an overload relay occurs, the complete overload relay must be replaced.

3.2.3.2 Power Supply Reactance

In a general way, the inverters of the CFW300 line can be installed directly in the power supply, without reactance in the supply. However, check the following:

- In order to prevent damages to the inverter and assure the expected useful life, you must have a minimum line impedance that provides a line voltage drop of 1 %. For lower values (due to the transformers and cables), the use of a line reactance is recommended.
- For the calculation of the line reactance necessary to obtain the desired percentage voltage drop, use:

$$L = 1592 \cdot \Delta V \cdot \frac{V_e}{I_{s, rat} \cdot f} [\mu H]$$

Where:

ΔV - desired line drop, in percentage (%).

V_e - phase voltage in the inverter input, in volts (V).

$I_{s, rat}$ - rated current of the inverter output.

f - line frequency.

**NOTE!**

WEG reactors available for CFW300 inverters are listed in the [Table B7 on page 139](#).

3.2.3.3 Dynamic Braking

**NOTE!**

The dynamic braking is available on DB models from frame size B onwards.

Refer to [Table B1 on page 128](#) for the following specifications of the dynamic braking: maximum current, minimum braking resistance, rms current ^(*) and cable gauge.

(*) The rms braking current can be calculated as follows:

$$I_{\text{effective}} = I_{\text{max}} \cdot \sqrt{\frac{t_{\text{br}} \text{ (min)}}{5}}$$

Where:

t_{br} corresponds to the sum of the braking actuation times during the most severe cycle of five minutes.

The power of the brake resistor must be calculated considering the deceleration time, the inertia of the load and of the resistive torque.




Figure 3.2: Installation of brake resistor

Procedure to use the dynamic braking:

- Connect the brake resistor between the power terminals +BR and BR.
- Use a twisted cable for the connection. Separate these cables from the signal and control wiring.
- Dimension the cables according to the application, observing the maximum and effective currents.
- If the brake resistor is mounted within the cabinet of the inverter, consider its energy when dimensioning the ventilation of the cabinet.

**DANGER!**

The internal braking circuit and the resistor may be damaged if the latter is not properly dimensioned and/or if the voltage of the input power supply exceeds the maximum value permitted. In order to avoid the destruction of the resistor or risk of fire, the only guaranteed method is the inclusion of a thermal relay in series with the resistor and/or a thermostat in contact with its housing, connected in such a way to disconnect the input power supply of the inverter in case of overload, as shown in [Figure 3.2 on page 19](#).

**DANGER!**

Le circuit de freinage du variateur interne et la résistance de freinage peuvent être endommagés s'ils sont mal dimensionnés ou si la tension de ligne dépasse la valeur permise maximale.

Dans ce cas, la seule méthode garantie pour éviter une surchauffe de la résistance de freinage et éliminer le risque d'incendie est l'installation d'un relais de surcharge thermique en série connecté avec la résistance et/ou l'installation d'un thermostat sur le corps de la résistance, en le câblant de manière à ce qu'il déconnecte l'alimentation électrique du variateur en cas de surchauffe, comme indiqué sur la [Figure 3.2 on page 19](#).

- Set P151 at maximum value when using dynamic braking.
- The voltage level on the DC Link for activation of the dynamic braking is defined by the parameter P153 (level of the dynamic braking).
- Refer to the CFW300 programming manual.

3.2.3.4 Output Connections

**ATTENTION!**

- The inverter has an electronic motor overload protection that must be adjusted according to the driven motor. When several motors are connected to the same inverter, install individual overload relays for each motor.
- The motor overload protection available in the CFW300 is in accordance with the UL508C standard.

**ATTENTION!**

If a disconnect switch or a contactor is installed at the power supply between the inverter and the motor, never operate it with the motor spinning or with voltage at the inverter output.

The characteristics of the cable used to connect the motor to the inverter, as well as its interconnection and routing, are extremely important to avoid electromagnetic interference in other equipment and not to affect the life cycle of windings and bearings of the controlled motors.

Keep motor cables away from other cables (signal cables, sensor cables, control cables, etc.), according to [Item 3.2.6 Cable Separation Distance on page 23](#).

When using shielded cables to install the motor:

- Follow the recommendations of IEC60034-25.
- Use the low impedance connection for high frequencies to connect the cable shield to the grounding.

3.2.4 Grounding Connections

**DANGER!**

- The inverter must be connected to a protective ground (PE).
- Use a minimum wire gauge for ground connection equal to the indicated in [Table B1 on page 128](#).
- Connect the inverter grounding connections to a ground bus bar, to a single ground point or to a common grounding point (impedance $\leq 10 \Omega$).
- The neuter conductor of the line that feeds the inverter must be solidly grounded; however, this conductor must not be used to ground the inverter.
- Do not share the grounding wiring with other equipment that operate with high currents (e.g.: high voltage motors, welding machines, etc.).

**DANGER!**

- Le variateur doit être raccordé à une terre de protection (PE).
- Utilisez la section minimale de raccordement à la terre indiquée dans le [Table B1 on page 128](#).
- Le couple de serrage maximal des connexions de mise à la terre est de 1.7 N.m (15 lbf.in).
- Connecter les points de mise à la terre du variateur sur une tige de mise à la terre spécifique, soit sur le point de mise à la terre spécifique soit sur le point de mise à la terre général (résistance $\leq 10 \Omega$).
- Le conducteur neutre qui met le convertisseur doit être neutre à la terre ; cependant, ce conducteur ne doit pas être utilisé à la masse de l'onduleur.
- Ne partage pas le câblage de mise à la terre avec d'autres équipements qui fonctionnent avec des courants élevés (p. ex. les moteurs de forte puissance, machines de soudage, etc.).

3.2.5 Control Connections

The control connections must be made in accordance with the specification of the connector of the CFW300 control board. Functions and typical connections are presented in [Figure 3.3 on page 22](#). For further details on the specifications of the connector signals, refer to [Chapter 8 TECHNICAL SPECIFICATIONS on page 38](#).




Figure 3.3: (a) and (b) Signals of C300 control card connector



NOTE!

- The CFW300 inverters are supplied with the digital inputs configured as active low (NPN). In order to change the configuration, check the use of parameter P271 in the programming manual of the CFW300.
- Analog input AI1 is set for input 0 to 10 V, in order to change, check parameter P233 of the programming manual.

For the correct connection of the control, use:

1. Gauge of the cables: 0.5 mm² (20 AWG) to 1.5 mm² (14 AWG).
2. Maximum torque: 0.4 N.m (3.54 lbf.in).
3. Wiring of the connector of the control board with shielded cable and separated from the other wiring (power, command in 110 V / 220 Vac, etc.), according to [Item 3.2.6 Cable Separation Distance on page 23](#). If those cables must cross other cables, it must be done in perpendicularly among them, keeping the minimum separation distance of 5 cm at the crossing point. Connect the shield according to the [Figure 3.4 on page 23](#).




Figure 3.4: Shield connection

4. Relays, contactors, solenoids or coils of electromechanical brake installed close to the inverters may occasionally generate interference in the control circuitry. To eliminate this effect, RC suppressors (with AC power supply) or freewheel diodes (with DC power supply) must be connected in parallel to the coils of these devices.
5. When using the external HMI (refer to [Chapter 7 ACCESSORIES on page 37](#)), the cable that connects to the inverter must be separated from the other cables in the installation, keeping a minimum distance of 10 cm (3.95 in).

3.2.6 Cable Separation Distance

Provide separation between the control and the power cables according to [Table 3.2 on page 23](#).

Table 3.2: Separation distance between cables

Output Rated Current of the Inverter	Cable Length	Minimum Separation Distance
$\leq 24 \text{ A}$	$\leq 100 \text{ m (330 ft)}$ $> 100 \text{ m (330 ft)}$	$\geq 10 \text{ cm (3.94 in)}$ $\geq 25 \text{ cm (9.84 in)}$

3.3 INSTALLATIONS ACCORDING TO EUROPEAN DIRECTIVE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

The CFW300 inverters feature external RFI filter to reduce electromagnetic interference (refer to [Chapter 7 ACCESSORIES on page 37](#)). Those inverters, when properly installed, meet the requirements of the electromagnetic compatibility (EMC) directive (2014/30/EU).

These inverters were developed for professional applications only. Therefore, the limits for emission of harmonic currents established by the EN 61000-3-2 and EN 61000-3-2/A 14 standards are not applicable.

3.3.1 Control Connections

1. Shielded output cables (motor cables) with the shield connected at both ends, motor and inverter, with low-impedance connection for high frequency.
Maximum motor cable length and conducted and radiated emission levels according to [Table B5 on page 137](#).
2. Shielded control cables, and keep them away from other cables according to [Table 3.2 on page 23](#).
3. Grounding of the inverter according to instructions of item [Item 3.2.4 Grounding Connections on page 21](#).

4. Grounded power supply.
5. Use short wiring to ground the external filter or inverter.
6. Ground the mounting plate using a flexible braid as short as possible. Flat conductors have lower impedance at high frequencies.
7. Use cord grips for strain relief on conduits.

3.3.2 Emission and Immunity Levels

Table 3.3: Emission and immunity levels

EMC Phenomenon	Basic Standard	Level
Emission:		
Mains Terminal Disturbance Voltage Frequency range: 150 kHz to 30 MHz	IEC/EN 61800-3	It depends on the inverter model and also on the length of the motor cable. Refer to Table B5 on page 137
Electromagnetic Radiation Disturbance Frequency range: 30 MHz to 1000 MHz		
Immunity:		
Electrostatic Discharge (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV for contact discharge and 8 kV for air discharge
Fast Transient-Burst	IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz (coupling capacitor) input cables 1 kV / 5 kHz control cables and remote HMI cables 2 kV / 5 kHz (coupling capacitor) motor cables
Conducted Radio-Frequency Common Mode	IEC 61000-4-6	0.15 to 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz) Motor, control and remote HMI cables
Surges	IEC 61000-4-5	1.2/50 µs, 8/20 µs 1 kV line-to-line coupling 2 kV line-to-ground coupling
Radio-Frequency Electromagnetic Field	IEC 61000-4-3	80 to 1000 MHz 10 V/m 80 % AM (1 kHz)

Definition of Standard IEC/EN 61800-3: "Adjustable Speed Electrical Power Drives Systems"

■ Environments:

First Environment: environments that include domestic installations, as well as establishments directly connected without intermediate transformer to a low-voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

Second Environment: includes all establishments other than those directly connected to a low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.

■ Categories:

Category C1: inverters with a voltage rating less than 1000 V and intended for use in the First Environment.

Category C2: inverters with a voltage rating less than 1000 V intended for use in the First Environment, not provided with a plug connector or movable installations. They must be installed and commissioned by a professional.

Category C3: inverters with a voltage rating less than 1000 V and intended for use in the Second Environment only (not designed for use in the First Environment).

**NOTE!**

A professional is a person or organization familiar with the installation and/or commissioning of inverters, including their EMC aspects.

3.3.3 Characteristics of the RFI Filter

CFW300 inverters, when installed with external filter, comply with the directive for electromagnetic compatibility (2014/30/EU). The use of RFI filter kit indicated in the [Table 7.1 on page 37](#), or equivalent, is required to reduce the disturbance conducted from the inverter to the power line in the high frequency band (> 150 kHz) observing the maximum conducted emission levels of electromagnetic compatibility standards, such as EN 61800-3.

For further details, refer to [Section 3.3 INSTALLATIONS ACCORDING TO EUROPEAN DIRECTIVE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY on page 23](#).

For further information about the RFI filter model, refer to [Table 7.1 on page 37](#).

The [Figure 3.5 on page 25](#) demonstrates the connection of the RFI filter kit accessory to the inverter:





Figure 3.5: (a) and (b) Connection of the RFI filter - general conditions

4 KEYPAD (HMI) AND BASIC PROGRAMMING

4.1 USE OF THE KEYPAD TO OPERATE THE INVERTER

Through the HMI, it is possible to command the inverter, visualize and adjust all of its parameters. The Keypad features the following functions:




Figure 4.1: HMI keys

4.2 INDICATIONS ON THE HMI DISPLAY




Figure 4.2: Display areas

4.3 OPERATING MODES OF THE HMI

When energizing the inverter, the initial state of the keypad remains in the start-up mode as long as there is no fault, alarm, undervoltage or any key is pressed.

The setting mode is composed of two levels: level 1 allows the navigation through the parameters. And level 2 allows the edition of the parameter selected at level 1. At the end of this level the modified value is saved when the key **P** is pressed.

Figure 4.3 on page 27 illustrates the basic navigation of the operating modes of the HMI.




Figure 4.3: HMI operating modes

**NOTE!**

When the inverter is in the fault state, the main display indicates the number of the fault in the format **Fxxx**. Navigation is allowed after activation of key **P**.

**NOTE!**

When the inverter is in the alarm state, the main display indicates the number of the alarm in the format **Axxx**. The navigation is allowed after the activation of key **P**; thus, the indication "A" goes to the unit of measurement display until the situation causing the alarm is solved.

**NOTE!**

A list of parameters is presented in the quick reference of the parameters. For further information about each parameter, refer to the CFW300 programming manual.

5 FIRST TIME POWER-UP AND START-UP

5.1 START-UP PREPARATION

The inverter must have already been installed according to Chapter 3 INSTALLATION AND CONNECTION on page 12.

**DANGER!**

Always disconnect the main power supply before making any connection.

**DANGER!**

Débranchez toujours l'alimentation principale avant d'effectuer une connexion sur le variateur.

1. Check if the power, grounding and control connections are correct and firm.
2. Remove all the materials left behind from the installation work from inside the inverter or the cabinet.
3. Verify the motor connections and if its voltage and current are within the inverter rated value.
4. Mechanically uncouple the motor from the load. If the motor cannot be uncoupled, make sure that any speed direction (forward or reverse) will not result in personnel injury and/or equipment damage.
5. Close the inverter or cabinet covers.
6. Measure the power supply and verify if it is within the allowed range, according to Chapter 8 TECHNICAL SPECIFICATIONS on page 38.
7. Apply power to the input: close the input disconnecting switch.
The HMI display indicates:
8. Check the result of the first time power-up:



Figure 5.1: HMI display when powering up

5.2 START-UP

This section describes the power-up of the inverter with HMI operation, using the minimum connections of [Figure 3.1 on page 17](#) and without connections in the control terminals. Furthermore, two types of control will be considered: V/f control (scalar) and vector control VVW. For further details on the utilization of these types of control refer to the CFW300 programming manual.

**DANGER!**

High voltages can be present, even after the disconnection of the power supply. Wait at least 10 minutes for full discharge.

**DANGER!**

Des hautes tensions peuvent être présentes, même après la déconnexion de l'alimentation. Attendez au moins 10 minutes pour une décharge.

5.2.1 Basic Application

Seq	Display Indication/Action	Seq	Display Indication/Action
1		2	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Initialization mode ■ Press key to enter the first level of the parameterization mode ■ Press keys or to select the parameter P100 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Press key if you need to change the content of P100 - "Acceleration Time" or press key for the next parameter
3		4	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P101 - Deceleration Time" ■ Use key to select the parameter P133 		<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P133 - Minimum Speed" ■ Press key for the next parameter
5		6	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P134 - Maximum Speed" ■ Press key for the next parameter 		<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P135 - Output Maximum Current" ■ Press key to select parameter P296
7		8	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P296 - Line Rated Voltage" (only for 400 V Line) ■ Press the key until selecting parameter P002 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Press key to view the parameter content
9		10	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Press key that the motor will accelerate up to 3.0 Hz (factory default setting of P133 - Minimum Frequency) ■ Press and hold it until it reaches 60.0 Hz 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Press key . The motor will decelerate to a stop
11			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ When the motor stops, the display will indicate "ready" 		

Figure 5.2: Sequence for basic application

5.2.2 V/f Type of Control (P202 = 0)

Seq	Display Indication/Action	Seq	Display Indication/Action
1	 ■ Initialization mode ■ Press key P to enter the first level of the parameterization mode	2	 ■ Press keys ▲ or ▼ to select parameter P296
3	 ■ If necessary, change the content of "P296 – Line Rated Voltage" (only for 400 V Line) ■ Press key ▼ to select parameter P202	4	 ■ Press key P if you need to change the content of "P202 - Type of Control" for P202 = 0 (V/f)

Figure 5.3: Sequence for V/f control

5.2.3 Control Type VVW (P202 = 5)

Seq	Display Indication/Action	Seq	Display Indication/Action
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Initialization mode ■ Press key to enter the first level of the parameterization mode 	2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Press keys or to select parameter P296
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P296 - Line Rated Voltage" (only for 400 V Line) ■ Press the key until selecting parameter P002 	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Press key to change the content of "P202 - Type of Control" for P202 = 5 (VVW). Use key
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Press key to save the change of P202 ■ Use key to select parameter P399 	6	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P399 - Motor Rated Efficiency" according to the nameplate ■ Press key for the next parameter
7	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P400 - Motor Rated Voltage" ■ Press key for the next parameter 	8	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P401 - Motor Rated Current" ■ Press key for the next parameter
9	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P402 - Motor Rated Speed" ■ Press key for the next parameter 	10	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P403 - Motor Rated Frequency" ■ Press key for the next parameter
11	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P404 - Motor Rated Power" ■ Press key for the next parameter 	12	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P407 - Motor Rated Power factor" ■ Press key for the next parameter
13	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary to make the self-tuning, change the value of P408 to "I" 	14	<ul style="list-style-type: none"> ■ During the self-tuning, the HMI will show "Auto", and the bar will indicate the operation progress
15	<ul style="list-style-type: none"> ■ When the self-tuning is completed, it will return to the (comp) Initialization Mode 	16	<ul style="list-style-type: none"> ■ If necessary, change the content of "P409 - Stator Resistance"

Figure 5.4: Sequence for VVW control

6 TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE

6.1 FAULTS AND ALARMS


NOTE!

Refer to the CFW300 quick reference and the programming manual for further information on each fault or alarm.

6.2 SOLUTION FOR THE MOST FREQUENT PROBLEMS

Table 6.1: Solution for the most frequent problems

Problem	Point to be Verified	Corrective Action
Motor will not start	Incorrect wiring	1. Check all power and control connections
	Analog reference (if used)	1. Check if the external signal is properly connected 2. Check the status of the control potentiometer (if used)
	Incorrect settings	1. Check if the parameter values are correct for the application
	Fault	1. Check whether the inverter is disabled due to a fault condition
	Motor stall	1. Decrease the motor overload 2. Increase P136, P137 (V/f)
Motor speed oscillates	Loose connections	1. Stop the inverter, turn off the power supply, check and tighten all the power connections 2. Check all the internal connections of the inverter
	Defective speed reference potentiometer	1. Replace the potentiometer
	Oscillation of the external analog reference	1. Identify the cause of the oscillation. If the cause is electrical noise, use shielded cables or separate them from the power or command wiring 2. Interconnect the GND of the analog reference to the grounding connection of the inverter
Too high or too low motor speed	Incorrect settings (reference limits)	1. Check whether the values of P133 (minimum speed) and P134 (maximum speed) are properly set for the used motor and application
	Control signal of the analog reference (if used)	1. Check the level of the reference control signal 2. Check the setting (gain and offset) of parameters P232 to P240
	Motor nameplate	1. Check whether the used motor matches the application
Display is off	HMI connections	1. Check the connections of the inverter external HMI
	Power supply voltage	1. Rated values must be within the limits specified below: 200 V Line: 110 / 127 V power supply: - Min: 93 V - Max: 140 V 200 / 240 V power supply: - Min: 170 V - Max: 264 V 400 V Line: 380 / 480 V power supply: - Min: 323 V - Max: 528 V
	Mains supply fuses open	1. Replace the fuses

6.3 INFORMATION NECESSARY FOR CONTACTING TECHNICAL SUPPORT

For technical support or servicing, it is important to have the following information in hand:

- Inverter model.
- Serial number and manufacturing date listed in the product nameplate (refer to [Section 2.4 IDENTIFICATION LABEL on page 11](#)).
- Installed Software version (refer to P023).
- Data on the application and inverter settings.

6.4 PREVENTIVE MAINTENANCE



DANGER!

Always turn off the mains power supply before touching any electrical component associated to the inverter.

High voltages may still be present even after disconnecting the power supply. To prevent electric shock, wait at least ten minutes after turning off the input power for the complete discharge of the power capacitors. Always connect the equipment frame size to the protective ground (PE). Use the adequate connection terminal at the inverter.



DANGER!

Toujours couper l'alimentation électrique avant de toucher les composants électriques de l'onduleur. Des hautes tensions peuvent encore être présentes même après la déconnexion de l'alimentation. Pour éviter tout choc électrique, attendez au moins 10 minutes après la mise hors tension de la puissance d'entrée pour la décharge complète de la puissance des condensateurs. Branchez toujours l'équipement Taille de cadre à la terre de protection (PE). Utilisez la borne de connexion adéquat à l'onduleur.



ATTENTION!

The electronic boards have electrostatic discharge sensitive components. Do not touch the components or connectors directly. If necessary, first touch the grounded metallic frame size or wear a ground strap. Do not perform any withstand voltage test: if necessary, consult WEG.

The inverters require low maintenance when properly installed and operated. [Table 6.2 on page 35](#) presents the main procedures and time intervals for preventive maintenance. [Table 6.3 on page 35](#) provides recommended periodic inspections to be performed every 6 months after the inverter start-up.

Table 6.2: Preventive maintenance

Maintenance		Interval	Instructions
Fan replacement		After 40.000 operating hours	Replacement
Electrolytic capacitors	If the inverter is stocked (not being used): "Reforming"	Every year from the manufacturing date printed on the inverter identification label (refer to Section 2.5 RECEIVING AND STORAGE on page 11).	Apply power to the inverter (voltage between 220 and 230 Vac, single-phase/three-phase or DC (according to the model of the inverter), 50 or 60 Hz) for at least one hour. Then, disconnect the power supply and wait at least 24 hours before using the inverter (reapply power)
	Inverter is being used: replace	Every 10 years	Contact WEG technical support to obtain replacement procedures

Table 6.3: Recommended periodic inspections - every 6 months

Component	Abnormality	Corrective Action
Terminals, connectors	Loose screws	Tighten
	Loose connectors	
Fans / Cooling systems (*)	Dirty fans	Clean
	Abnormal acoustic noise	Replace the fan
	Blocked fan	Clean or replace
	Abnormal vibration	
	Dust in the cabinet air filter	
Printed circuits boards	Accumulation of dust, oil, humidity, etc.	Clean
	Odor	Replace
Power module / Power connections	Accumulation of dust, oil, humidity, etc.	Clean
	Loose connections screws	Tighten
DC Link capacitors	Discoloration / odor / electrolyte leakage	Replace
	Expanded or broken safety valve	
	Frame size expansion	
Power resistors	Discoloration	Replace
	Odor	
Heatsink	Accumulation of dust	Clean
	Dirt	

(*) The CFW300 fan can be easily replaced as shown in [Figure A5 on page 127](#).

6.5 CLEANING INSTRUCTIONS

When it is necessary to clean the inverter, follow the instructions below:

Ventilation system:

- Disconnect the inverter power supply and wait for 10 minutes.
- Remove the dust from the cooling air inlet by using a soft brush or cloth.
- Remove the dust from the fan blades by using compressed air.

Cards:

- Disconnect the power supply of the inverter and wait for 10 minutes.
- Disconnect all the cables of the inverter, identifying all of them in order to reconnect them correctly.
- Remove the plastic cover and the plug-in module (refer to **Chapter 3 INSTALLATION AND CONNECTION** on page 12 and **APPENDIX B - TECHNICAL SPECIFICATIONS** on page 128).
- Remove the dust accumulated on the cards using and anti-static brush using and/or ion compressed air gun.
- Always use grounding strap.

7 ACCESSORIES

The accessories are hardware resources that can be added to the application. Thus, all models can receive all the presented options.

The accessories are installed in the inverters easily and quickly using the "Plug and Play" concept. The accessory must be installed or modified with the inverter power supply off. They may be ordered separately, and will be shipped in individual packages containing the components and the manuals with detailed instructions for the product installation, operation and programming.

The CFW300 inverters have two slots for simultaneous connection of the accessories:

Slot 1 - Communication accessory or external HMI (see [Figure A3 on page 126](#)).

Slot 2 - Input and output (I/O) expansion accessory (see [Figure A4 on page 126](#)).

Table 7.1: Accessory models

WEG Item	Name	Description
Communication Accessories		
13015223	CFW300-CRS485	RS-485 communication module
13014696	CFW300-CUSB	USB communication module (2 m cable attached)
13014674	CFW300-CRS232	RS-232 communication module
13014718	CFW300-CCAN	CANopen and DeviceNet communication module
13015055	CFW300-CPDP	Profibus DP communication module
14409576	CFW300-IOP	Potentiometer reference module
14409620	CFW300-CETH	Ethernet communication module
Input and Output (I/O) Expansion Accessory		
13015050	CFW300-IOAR	Input and output expansion module: 1 analog input, 1 analog output and 3 relay outputs
13015051	CFW300-IODR	Input and output expansion module: 4 digital inputs and 3 relay outputs
13015052	CFW300-IOAENC	Input and output expansion module: 1 analog input, 2 analog outputs and input for incremental encoder
13015054	CFW300-IOADR	Input and output expansion module with remote control: 1 NTC input, 3 relay outputs and 1 input for infrared sensor (infrared sensor, NTC and remote control with battery included)
14409618	CFW300-IODF	Input and output expansion module for Multipump application: 3 frequency digital inputs, 3 frequency digital outputs
External HMI		
13014675	CFW300-KHMIR	CFW300 remote HMI kit (CFW300-CRS485 + 3 m cable attached)
Flash Memory Module		
13014693	CFW300-MMF	Flash memory module (1 m cable attached)
RFI Filter Accessory		
13015615	CFW300-KFA-S1-S2	RFI filter kit CFW300 frame A single-phase (200 V Line) ⁽¹⁾
13015616	CFW300-KFB-S2	RFI filter kit CFW300 frame B single-phase (200 V Line) ⁽¹⁾
14606604	CFW300-KFA-T2	RFI filter kit CFW300 frame size A three-phase (200 V Line) ⁽¹⁾
14606606	CFW300-KFB-T2	RFI filter kit CFW300 frame size B three-phase (200 V Line) ⁽¹⁾
14136636	CFW300-KFA-T4	RFI filter kit CFW300 frame A three-phase (400 V Line) ⁽²⁾
14136669	CFW300-KFB-T4	RFI filter kit CFW300 frame B three-phase (400 V Line) ⁽²⁾
14136672	CFW300-KFC-T4	RFI filter kit CFW300 frame C three-phase (400 V Line) ⁽²⁾

⁽¹⁾ The filter kit is provided with the following parts: RFI Filter and connecting bars.

⁽²⁾ The filter kit is provided with the following parts: RFI Filter, connecting bars and common mode choke.

8 TECHNICAL SPECIFICATIONS

8.1 POWER DATA

Power Supply:

- Voltage Tolerance: -15 % to +10 % of nominal voltage.
- Frequency: 50/60 Hz (48 Hz to 62 Hz).
- Phase imbalance: ≤ 3 % of the rated phase-to-phase input voltage.
- Overvoltage according to Category III (EN 61010/UL508C).
- Transient voltages according to Category III.
- Maximum of 10 connections per hour (1 every 6 minutes).
- Typical efficiency: ≥ 97 %.
- Classification of chemically active substances: level 3C2.
- Mechanical condition rating (vibration): level 3M4.
- Audible noise level: < 60dB.

For further information about the technical specifications, refer to [APPENDIX B - TECHNICAL SPECIFICATIONS](#) on page 128.

8.2 ELECTRONICS/GENERAL DATA

Table 8.1: Electronics/general data

Control	Method	<ul style="list-style-type: none"> ■ Types of control: <ul style="list-style-type: none"> - V/f (Scalar) - VVV: voltage vector control ■ Modulation: <ul style="list-style-type: none"> - PWM SVM (Space Vector Modulation)
	Output frequency	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0 to 400 Hz, resolution of 0.1 Hz
Performance	Speed Control	<p>Vf (Scalar):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Speed regulation: 1 % of the rated speed (with slip compensation) ■ Speed variation range: 1:20 <p>VVV:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Speed regulation: 1 % of the rated speed ■ Speed variation range: 1:30
Inputs	Analog	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 insulated input. Levels: (0 to 10) V or (0 a 20) mA or (4 to 20) mA ■ Linearity error $\leq 0.25\%$ ■ Impedance: 100 kΩ for voltage input, 500 Ω for current input ■ Programmable functions ■ Maximum voltage permitted in the input: 30 Vdc
	Digital	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 isolated inputs ■ Programmable functions <ul style="list-style-type: none"> - active high (PNP): maximum low level of 10 Vdc minimum high level of 20 Vdc - active low (NPN): maximum low level of 5 Vdc minimum high level of 10 Vdc ■ Maximum input voltage of 30 Vdc ■ Input current: 11 mA ■ Maximum input current: 20 mA
Outputs	Relay	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 relay with NO/NC contact ■ Maximum voltage: 250 Vac ■ Maximum current: 0.5 A ■ Programmable functions
	Power supply	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10 Vdc power supply. Maximum capacity: 50 mA
Safety	Protection	<ul style="list-style-type: none"> ■ Overcurrent/phase-phase short circuit in the output ■ Under/overvoltage ■ Motor overload ■ Overtemperature in the power module (IGBTs) ■ Fault / external alarm ■ Programming error
Integral keypad (HMI)	Standard keypad	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 keys: Start/Stop, Up arrow, Down arrow and Programming ■ LCD Display ■ View/edition of all parameters ■ Indication accuracy: <ul style="list-style-type: none"> - current: 10 % of the rated current - speed resolution: 0.1 Hz
Enclosure	IP20	<ul style="list-style-type: none"> ■ Frames sizes A, B and C

8.2.1 Considered Standards

Table 8.2: Considered standards

Safety standards	<ul style="list-style-type: none"> ■ UL 508C - power conversion equipment ■ UL 61800-5-1 - adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - electrical, thermal and energy ■ UL 840 - insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment ■ EN 61800-5-1 - safety requirements electrical, thermal and energy ■ EN 50178 - electronic equipment for use in power installations ■ EN 60204-1 - safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: general requirements Note: the final assembler of the machine is responsible for installing a safety stop device and a supply disconnecting device ■ EN 60146 (IEC 146) - semiconductor converters ■ EN 61800-2 - adjustable speed electrical power drive systems - part 2: general requirements ■ Rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems
Electromagnetic compatibility (EMC) standards (*)	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 61800-3 - adjustable speed electrical power drive systems - part 3: EMC product standard including specific test methods ■ CISPR 11 - industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - electromagnetic disturbance characteristics - limits and methods of measurement ■ EN 61000-4-2 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 2: electrostatic discharge immunity test ■ EN 61000-4-3 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 3: radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test ■ EN 61000-4-4 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 4: electrical fast transient/burst immunity test ■ EN 61000-4-5 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test ■ EN 61000-4-6 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 6: immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
Mechanical standards	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code) ■ UL 50 - enclosures for electrical equipment ■ IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level

(*) Compliance with standards upon installation of external RFI filter. See [Chapter 3 INSTALLATION AND CONNECTION on page 12](#).

8.3 CERTIFICATIONS

Certifications (*)	Notes
UL and cUL	E184430
CE	
C-Tick	
EAC	

(*) For updated information on certifications, please contact WEG.



Manual del Usuario

Serie: CFW300

Idioma: Español

Documento: 10003325037 / 04

Modelos: Tamaño A, B y C

Fecha: 09/2019

Sumario de las Revisiones

La información a seguir describe las revisiones llevadas a cabo en este manual.

Versión	Revisión	Descripción
-	R00	Primera edición
-	R01	Revisión general
-	R02	Lanzamiento de la línea 400 V (modelos T4, alimentación en 380-480 V)
-	R03	Revisión general
-	R04	Modificación de la Figura B2 en la pagina 143



¡ATENCIÓN!

Verificar la frecuencia de la red de alimentación.

En caso de que la frecuencia de la rede de alimentación sea diferente del ajuste de fábrica (verificar P403) será necesario programar:

- P204 = 5 para 60 Hz.
- P204 = 6 para 50 Hz.

Solamente será necesario efectuar esa programación una vez.

Consulte el manual de programación del CFW300 para más detalles sobre la programación del parámetro P204.

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	45
1.1 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL MANUAL	45
1.2 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL PRODUCTO	45
1.3 RECOMENDACIONES PRELIMINARES	46
2 INFORMACIONES GENERALES	47
2.1 SOBRE EL MANUAL	47
2.2 SOBRE EL CFW300.....	47
2.3 NOMENCLATURA	52
2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN.....	54
2.5 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO	54
3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN.....	55
3.1 INSTALACIÓN MECÁNICA	55
3.1.1 Condiciones Ambientales.....	55
3.1.2 Posicionamiento y Fijación	55
3.1.2.1 Montaje en Tablero.....	56
3.1.2.2 Montaje en Superficie	56
3.1.2.3 Montaje en Riel DIN	56
3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA	56
3.2.1 Identificación de los Bornes de Potencia y Puntos de Puesta a Tierra	57
3.2.2 Cableado de Potencia, Puesta a Tierra, Disyuntores y Fusibles.....	57
3.2.3 Conexiones de Potencia.....	58
3.2.3.1 Conexiones de Entrada	60
3.2.3.1.1 Capacidad de la Red de Alimentación (SCCR)	61
3.2.3.2 Reactancia de la Red	61
3.2.3.3 Frenado Reostático	62
3.2.3.4 Conexiones de Salida.....	63
3.2.4 Conexiones de Puesta a Tierra	64
3.2.5 Conexiones de Control.....	64
3.2.6 Distancia para Separación de Cables	65
3.3 INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA	66
3.3.1 Instalación Conforme.....	66
3.3.2 Niveles de Emisión y Inmunidad Atendida	67
3.3.3 Filtro Supresor de RFI	68
4 HMI Y PROGRAMACIÓN BÁSICA.....	69
4.1 USO DE LA HMI PARA OPERACIÓN DEL CONVERTIDOR.....	69
4.2 INDICACIONES EN EL DISPLAY DE LA HMI.....	69
4.3 MODOS DE OPERACIÓN DE LA HMI.....	69
5 ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.....	71
5.1 PREPARACIÓN Y ENERGIZACIÓN.....	71
5.2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	71
5.2.1 Aplicación Básica	72
5.2.2 Tipo de Control V/f (P202 = 0)	73
5.2.3 Tipo de Control VVW (P202 = 5).....	74

6 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO	75
6.1 FALLAS Y ALARMAS.....	75
6.2 SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES	75
6.3 DATOS PARA CONTACTO CON LA ASISTENCIA TÉCNICA.....	76
6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	76
6.5 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA	77
7 ACCESORIOS	78
8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	79
8.1 DATOS DE POTENCIA.....	79
8.2 DATOS DE LA ELECTRÓNICA/GENERALES	80
8.2.1 Normas Consideradas	81
8.3 CERTIFICACIONES	81

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este manual contiene las informaciones necesarias para el uso correcto del convertidor de frecuencia CFW300.

El mismo fue desarrollado para ser utilizado por personas con capacitación o calificación técnica adecuadas para operar este tipo de equipo. Estas personas deben seguir las instrucciones de seguridad definidas por las normas locales. No seguir las instrucciones de seguridad puede derivar en riesgo de muerte y/o daños en el equipo.

1.1 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL MANUAL

En este manual son utilizados los siguientes avisos de seguridad:



¡PELIGRO!

Los procedimientos recomendados en este aviso tienen como objetivo proteger al usuario contra muerte, heridas graves y daños materiales considerables.



¡ATENCIÓN!

Los procedimientos recomendados en este aviso tienen como objetivo evitar daños materiales.



¡NOTA!

Las informaciones mencionadas en este aviso son importantes para el correcto entendimiento y bom funcionamiento del producto.

1.2 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL PRODUCTO

Los siguientes símbolos están pegados al producto, sirviendo como aviso de seguridad:



Tensiones elevadas presentes.



Componentes sensibles a descarga electrostática.
No tocarlos.



Conexión obligatoria a la tierra de protección (PE).



Conexión del blindaje a la tierra.

1.3 RECOMENDACIONES PRELIMINARES



¡PELIGRO!

Desconecte siempre la alimentación general antes de tocar cualquier componente eléctrico asociado al convertidor. Muchos componentes pueden permanecer cargados con altas tensiones y/o en movimiento (ventiladores), incluso después de que la entrada de alimentación CA haya sido desconectada o apagada. Aguarde por lo menos 10 minutos para garantizar la total descarga de los condensadores. Siempre conecte el punto de puesta a tierra del convertidor a tierra de protección (PE).



¡PELIGRO!

El conector XC10 no presenta compatibilidad USB, por lo tanto, no puede ser conectado a puertas USB.
Ese conector sirve solamente de interfaz entre el convertidor de frecuencia CFW300 y sus accesorios.



¡NOTAS!

- Los convertidores de frecuencia pueden interferir en otros equipos electrónicos. Siga los cuidados recomendados en el [Capítulo 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN en la página 55](#), para minimizar estos efectos.
- Lea completamente este manual antes de instalar o operar este convertidor.

**No ejecute ningún ensayo de tensión aplicada en el convertidor.
En caso de que sea necesario, consulte a WEG.**



¡ATENCIÓN!

Las tarjetas electrónicas poseen componentes sensibles a descarga electrostática. No toque directamente los componentes o conectores. En caso de que sea necesario, toque antes el punto de puesta a tierra del convertidor, el que debe estar conectado a tierra de protección (PE) o utilice pulsera de puesta a tierra adecuada.



¡PELIGRO!

Este producto no fue proyectado para ser utilizado como elemento de seguridad. Para evitar daños materiales y a la vida humana, se deben implementar medidas adicionales.

El producto fue fabricado siguiendo un riguroso control de calidad, no obstante, si es instalado en sistemas donde su falla ofrezca riesgo de daños materiales, o a personas, los dispositivos de seguridad adicionales externos deben garantizar una situación segura, ante la eventual falla del producto, evitando accidentes.

2 INFORMACIONES GENERALES

2.1 SOBRE EL MANUAL

Este manual presenta informaciones para la adecuada instalación y operación del convertidor, puesta en funcionamiento, principales características técnicas y de cómo identificar y corregir los problemas más comunes de los diversos modelos de convertidores de la línea CFW300.



¡ATENCIÓN!

La operación de este equipo requiere instrucciones de instalación y de operación detalladas, suministradas en el guía de instalación rápida, manual del usuario, manual de programación y manuales de comunicación. Las guías son suministradas impresas con su respectivo accesorio, o pueden ser obtenidos en el sitio web de WEG - www.weg.net. Puede ser solicitada una copia impresa de los archivos por medio de su representante local WEG.



¡NOTA!

No es la intención de este manual agotar todas las posibilidades de aplicación del CFW300, ni la WEG puede asumir ninguna responsabilidad por el uso del CFW300 que no esté basado en este manual.

Parte de las figuras y de las tablas están a disposición en los anexos, los cuales se dividen en **ANEXO A - FIGURAS** en la página 124 para figuras y **ANEXO B - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** en la página 128 para especificaciones técnicas.

Para más informaciones, consultar el manual de programación.

2.2 SOBRE EL CFW300

El convertidor de frecuencia CFW300 es un producto de alta performance que permite el control de velocidad y de torque de motores de inducción trifásicos. Este producto proporciona al usuario las opciones de control vectorial (VVW) o escalar (V/f), ambos programables de acuerdo a la aplicación.

En el modo vectorial (VVW) la operación es optimizada para el motor en uso, obteniéndose un mejor desempeño en términos de regulación de velocidad.

El modo escalar (V/f) es recomendado para aplicaciones más simples como el accionamiento de la mayoría de las bombas y ventiladores. En esos casos es posible reducir las pérdidas en el motor y en el convertidor, utilizando la opción "V/f Cuadrática", lo que resulta en ahorro de energía. El modo V/f también es utilizado cuando es accionado más de un motor, por un convertidor simultáneamente (aplicaciones multimotores).

El convertidor de frecuencia CFW300 también posee funciones de CLP (Controlador Lógico Programable) a través del recurso SoftPLC (integrado).

Los principales componentes del CFW300 pueden ser visualizados en el diagramas de bloques de la [Figura 2.1 en la página 48](#), para lo tamaño A 220 V, [Figura 2.2 en la página 49](#) para lo tamaño A 110 V, [Figura 2.3 en la página 50](#) para el tamaño B 220 V, [Figura 2.4 en la página 51](#) para lo tamaño A 380-480 V y [Figura 2.5 en la página 52](#) para los tamaños B y C 380-480 V.





Figura 2.1: Diagrama de bloques del CFW300 para el tamaño A 220 V



① Disponible como accesorio.

② El número de Entradas/Salidas depende del accesorio de expansión de I/Os utilizado.

Figura 2.2: Diagrama de bloques del CFW300 para el tamaño A 110 V






Figura 2.3: Diagrama de bloques del CFW300 para el tamaño B 220 V



(1) Disponible como accesorio.

(2) El número de Entradas/Salidas depende del accesorio de expansión de I/Os utilizado.

Figura 2.4: Diagrama de bloques del CFW300 para los tamaños A 380-480 V



(1) Conexión de la alimentación CC.

(2) Disponible como accesorio.

(3) El número de Entradas/Salidas depende del accesorio de expansión de I/Os utilizado.

(4) Conexión para resistor de frenado (disponible sólo en los modelos 'DB').

(5) IGBT de frenado disponible sólo en los modelos 'DB'.

Figura 2.5: Diagrama de bloques del CFW300 para los tamaños B y C 380-480 V

2.3 NOMENCLATURA

Tabla 2.1: Nomenclatura de los convertidores CFW300

Producto y Serie	Identificación del Modelo				Frenado	Grado de Protección	Versión de Hardware	Versión de Software			
	Tamaño	Corriente Nominal	Nº de Fases	Tensión Nominal							
Ej.: CFW300	A	01P6	S	2	NB	20	---	---			
Opciones disponibles	Consulte la Tabla 2.2 en la página 53							En blanco = estándar			
	NB = sin frenado reostático							Sx = software especial			
	DB = con frenado reostático							En blanco = estándar			
	20 = IP20						Hx = hardware especial				

Tabla 2.2: Opciones disponibles para cada campo de la nomenclatura según la corriente y tensión nominales del convertidor

Tamaño	Corriente Nominal de Salida	Nº de Fases	Tensión Nominal	Frenado
A	01P6 = 1,6 A	S = alimentación monofásica	1 = 110...127 Vca	NB
	02P6 = 2,6 A			
	04P2 = 4,2 A			
	06P0 = 6,0 A			
	01P6 = 1,6 A			
	02P6 = 2,6 A			
	04P2 = 4,2 A			
	06P0 = 6,0 A			
	07P3 = 7,3 A			
	01P6 = 1,6 A		2 = 200...240 Vca	
B	02P6 = 2,6 A	T = alimentación trifásica		DB
	04P2 = 4,2 A			
	06P0 = 6,0 A			
	07P3 = 7,3 A			
A	01P6 = 1,6 A	D = alimentación CC	3 = 280...340 Vcc	NB
	02P6 = 2,6 A			
	04P2 = 4,2 A			
	06P0 = 6,0 A			
	07P3 = 7,3 A			
B	10P0 = 10,0 A	B = alimentación monofásica o trifásica o CC	2 = 200...240 Vca o 280...340 Vcc	DB
	15P2 = 15,2 A			
A	01P1 = 1,1 A	T = alimentación trifásica	4 = 380...480 Vca	NB
	01P8 = 1,8 A			
	02P6 = 2,6 A			
	03P5 = 3,5 A			
B	04P8 = 4,8 A			DB
	06P5 = 6,5 A			
C	08P2 = 8,2 A			
	10P0 = 10,0 A			
	12P0 = 12,0 A			
B	15P0 = 15,0 A	T = alimentación trifásica o CC	4 = 380...480 Vca o 513...650 Vcc	DB
	01P1 = 1,1 A			
	01P8 = 1,8 A			
	02P6 = 2,6 A			
	03P5 = 3,5 A			
	04P8 = 4,8 A			
	06P5 = 6,5 A			
C	08P2 = 8,2 A			
	10P0 = 10,0 A			
	12P0 = 12,0 A			
	15P0 = 15,0 A			




iNOTA!

- **Línea 200 V:** Modelos alimentados en 110 a 127 Vca, 200 a 240 Vca o 280 a 340 Vcc (S1, S2, B2, T2 o D3).
- **Línea 400 V:** Modelos alimentados en 380 a 480 Vca o 513 a 650 Vcc (T4).

2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

La etiqueta de identificación está ubicada en la lateral del convertidor. Para más detalles sobre la localización de la etiqueta, consulte la [Figura A2 en la página 125](#).



- (1) Modelo (Código inteligente del convertidor).
 (2) Ítem de stock WEG.
 (3) Orden de producción.
 (4) Datos nominales de entrada (tensión, corriente y frecuencia).
 (5) Certificaciones.
 (6) Número de serie.
 (*) Rango de tensión 1: Corrientes nominales especificadas para redes de alimentación de 380-400-415 Vca (513-540-560 Vcc).
 (**) Rango de tensión 2: Corrientes nominales especificadas para redes de alimentación de 440-460-480 Vca (594-621-650 Vcc).
 Para más informaciones, consulte la [Tabla B1 en la página 128](#) y [Tabla B4 en la página 135](#), así como el manual de programación.

Figura 2.6: (a) y (b) Descripción de la etiqueta de identificación en el CFW300

2.5 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

El CFW300 es suministrado embalado en caja de cartón. En la parte externa del embalaje existe una etiqueta de identificación que es la misma que está fijada en la lateral del convertidor.

Verifique:

- La etiqueta de identificación del CFW300 corresponde al modelo comprado.
- Si ocurrieron daños durante el transporte.

En caso de que sea detectado algún problema, contacte inmediatamente a la transportadora.

Si el CFW300 no es instalado luego de la recepción, almacénelo en un lugar limpio y seco (temperatura entre -25 °C y 60 °C) con una cobertura para evitar la entrada de polvo en el interior del convertidor.

!ATENCIÓN!

Cuando el convertidor sea almacenado por largos períodos de tiempo, es necesario hacer el "reforming" de los condensadores. Consulte el procedimiento recomendado en la [Sección 6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO en la pagina 76](#) de este manual.

3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

3.1 INSTALACIÓN MECÁNICA

3.1.1 Condiciones Ambientales

Evitar:

- Exposición directa a rayos solares, lluvia, humedad excesiva o brisa marina.
- Gases o líquidos explosivos o corrosivos.
- Vibración excesiva.
- Polvo, partículas metálicas o aceite suspendidos en el aire.

Condiciones ambientales permitidas para funcionamiento:

- Temperatura alrededor del convertidor: desde 0 °C hasta la temperatura nominal especificada en la [Tabla B4 en la página 135](#):
 - **Línea 200 V:** de 0 °C a 50 °C.
 - **Línea 400 V:** de 0 °C a 40 °C.
- Para temperatura alrededor del convertidor mayor que lo especificado arriba, es necesario aplicar una reducción de la corriente de 2 % para cada grado Celsius limitando el incremento a 10 °C.
- Humedad relativa del aire: de 5 % a 95 % sin condensación.
- Altitud máxima: hasta 1000 m - condiciones nominales.
- De 1000 m a 4000 m - reducción de la corriente de 1 % para cada 100 m por encima de 1000 m de altitud.
- De 2000 m a 4000 m por encima del nivel del mar - reducción de la tensión máxima (127 V / 240 V / 480 V, de acuerdo con el modelo, conforme lo especificado en la [Tabla B1 en la página 128](#)) de 1,1 % para cada 100 m por encima de 2000 m.
- Grado de contaminación: 2 (conforme EN50178 y UL508C), con contaminación no conductiva. La condensación no debe causar conducción de los residuos acumulados.

3.1.2 Posicionamiento y Fijación

Las dimensiones externas y de perforación para fijación, así como el peso líquido (masa) del convertidor son presentados en la [Figura B1 en la página 141](#).

Instale el convertidor en la posición vertical, en una superficie plana. Deje como mínimo los espacios libres indicados en la [Figura B2 en la página 143](#), de forma de permitir la circulación del aire de refrigeración. No coloque componentes sensibles al calor, encima del convertidor.

**¡ATENCIÓN!**

- Cuando un convertidor sea instalado encima de otro, use la distancia mínima A + B (conforme la [Figura B2 en la página 143](#)) y desvíe del convertidor superior el aire caliente proveniente del convertidor de abajo.
- Provea electroducto o chapas independientes para la separación física de los conductores de señal, control y potencia (consulte la [Sección 3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA en la pagina 56](#)).

3.1.2.1 Montaje en Tablero

Para convertidores instalados dentro de tableros o cajas metálicas cerradas, provea una extracción adecuada para que la temperatura se mantenga dentro del rango permitido. Consulte las potencias disipadas en la [Tabla B3 en la página 133](#).

Como referencia, la [Tabla 3.1 en la página 56](#) presenta el flujo de aire de ventilación nominal para cada tamaño.

Método de Refrigeración: ventilador interno con flujo de aire de abajo hacia arriba.

Tabla 3.1: Flujo de aire del ventilador interno

Tamaño	CFM	l/s	m ³ /min
A	17,0	8,02	0,48
B			
C	40,4	19,09	1,15

3.1.2.2 Montaje en Superficie

La [Figura B2 en la página 143](#) ilustra el procedimiento de instalación del CFW300 en la superficie de montaje. Por más detalles consulte la [Figura B2 en la página 143](#).

3.1.2.3 Montaje en Riel DIN

El convertidor CFW300 también puede ser fijado directamente en riel 35 mm conforme DIN EN 50.022. Por más detalles consulte la [Figura B2 en la página 143](#).

3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA**¡PELIGRO!**

- Las informaciones a seguir tienen la intención de servir como guía para obtenerse una instalación correcta. Siga también las normas de instalaciones eléctricas aplicables.
- Asegúrese de que la red de alimentación esté desconectada antes de iniciar las conexiones.
- El CFW300 no debe ser utilizado como mecanismo para parada de emergencia. Prevea otros mecanismos adicionales para este fin.

**¡ATENCIÓN!**

La protección de cortocircuito del convertidor de frecuencia no proporciona protección de cortocircuito del circuito alimentador. La protección de cortocircuito del circuito alimentador debe ser contemplada conforme las normativas locales aplicables.

3.2.1 Identificación de los Bornes de Potencia y Puntos de Puesta a Tierra

Los bornes de potencia pueden ser de diferentes tamaños y configuraciones, dependiendo del modelo del convertidor, según la [Figura B3 en la página 144](#).

La ubicación de las conexiones de potencia, puesta a tierra y control puede ser visualizada en la [Figura B3 en la página 144](#).

Descripción de los bornes de potencia:

- **L/L1, N/L2, L3 (R, S, T):** conexión de la red de alimentación.
- **U, V y W:** conexión para el motor.
- **-UD:** polo negativo de la tensión para alimentación CC.
- **+UD:** polo positivo de la tensión para alimentación CC.
- **+BR, BR:** conexión del resistor de frenado (disponible para los modelos DB).
- **PE:** conexión de puesta a tierra.

El torque máximo de apriete de los bornes de potencia y de los puntos de puesta a tierra debe ser verificado en la [Figura B3 en la página 144](#).



¡PELIGRO!

- Observar la correcta conexión de alimentación CC, polaridad y posición de los bornes.

3.2.2 Cableado de Potencia, Puesta a Tierra, Disyuntores y Fusibles



¡ATENCIÓN!

- Utilizar terminales adecuados para los cables de las conexiones de potencia y de puesta a tierra. Consulte la [Tabla B1 en la página 128](#) para cableado, y [Tabla B2 en la página 130](#) y [Tabla B3 en la página 133](#) para disyuntores y fusibles recomendados.
- Apartar los equipos y cableados sensibles a 0,25 m del convertidor y de los cables de conexión entre convertidor y motor.



¡ATENCIÓN!


Interruptor diferencial residual (DR):

- Cuando utilizado en la alimentación del convertidor deberá presentar corriente de actuación de 300 mA.
- Dependiendo de las condiciones de instalación, como longitud y tipo del cable del motor, accionamiento multimotor, etc., podrá ocurrir la actuación del interruptor DR. Verificar con el fabricante el tipo más adecuado para operar con convertidores.

**¡NOTA!**


- Los valores de los calibres de la [Tabla B1 en la página 128](#) son meramente ilustrativos. Para el correcto dimensionamiento del cableado, se deben tomar en cuenta las condiciones de instalación y la máxima caída de tensión permitida.
- Para conformidad con la norma UL, utilizar fusibles clase J, o disyuntor en la alimentación del convertidor, con corriente no mayor que los valores presentados en la [Tabla B3 en la página 133](#).

3.2.3 Conexiones de Potencia




Disponible solamente para los modelos específicos del tamaño A (ver [Tabla 2.2 en la página 53](#)).

(a) Tamaño A alimentación CC




(*) Lo borne de potencia L3 no está disponibles en los modelos monofásicos del tamaño A

(b) Tamaño A alimentación monofásica o trifásica



(*) Los bornes de potencia +BR / BR están disponibles solamente en los modelos DB.

(c) Tamaños B y C alimentación CC



El modelo de 10 A de la Línea 200 V también puede ser alimentado en redes monofásicas (ver [Tabla 2.2 en la página 53](#)).

(*) Los bornes de potencia +BR / BR están disponibles solamente en los modelos DB.

(d) Tamaños B y C alimentación trifásica

Figura 3.1: (a) a (d) Conexiones de potencia y aterramiento

3.2.3.1 Conexiones de Entrada



¡PELIGRO!

Prever un dispositivo para seccionamiento de la alimentación del convertidor. Éste debe seccionar la red de alimentación para el convertidor cuando sea necesario (por ejemplo: durante trabajos de mantenimiento).



¡ATENCIÓN!

- La red que alimenta el convertidor debe tener el neutro sólidamente puesto a tierra.
- No es posible utilizar los convertidores de frecuencia de la serie CFW300 en redes IT (neutro no puesto a la tierra o puesto a la tierra por resistor de valor óhmico alto), o en redes con delta puesto a la tierra ("delta corner grounded"), pues esos tipos de redes causan daños al convertidor.



¡NOTA!

- La tensión de red debe ser compatible con la tensión nominal del convertidor.
- En la entrada (L/L1, N/L2, L3), no son necesarios condensadores de corrección del factor de potencia ni deben ser conectados en la salida (U, V, W).

3.2.3.1.1 Capacidad de la Red de Alimentación (SCCR)

- El CFW300 es adecuado para el uso en un circuito con la capacidad para proporcionar el máximo de (ver columna "SCCR") kArms simétricos en un máximo de (ver columna "Tensión") Volts, cuando está protegido por fusibles o disyuntores conforme la especificación de la [Tabla B2 en la página 130](#) o [Tabla B3 en la página 133](#).
- Para la protección de los semiconductores del convertidor, utilice los fusibles ultrarrápidos WEG clase aR recomendados en acuerdo con la [Tabla B2 en la página 130](#).
- Para la protección en conformidad con la norma UL, utilice la protección en acuerdo con la [Tabla B3 en la página 133](#).
- En caso de que el CFW300 sea instalado en redes con capacidad de corriente mayor que el valor de SCCR especificado, se hace necesario el uso de circuitos de protecciones, como fusibles y/o disyuntores, adecuados para esas redes.



¡ATENCIÓN!

La apertura del dispositivo de protección de cortocircuito (fusibles y/o disyuntores) del circuito alimentador puede ser una indicación de que una corriente de falla fue interrumpida. Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, las partes conductoras de corriente y otros componentes del convertidor o accionamiento deben ser examinados y sustituidos, en caso de estar dañados. Si ocurre la quema del elemento conductor de un relé de sobrecarga, el relé de sobrecarga entero deberá ser sustituido.

3.2.3.2 Reactancia de la Red

De una forma general, los convertidores de la serie CFW300 pueden ser conectados directamente a la red eléctrica, sin reactancia de red. Si embargo, verifique lo siguiente:

- Para evitar daños al convertidor y garantizar la vida útil esperada, se debe tener una impedancia mínima de red que proporcione una caída de tensión de 1 %. Para valores inferiores (debido a los transformadores y cables), se recomienda utilizar una reactancia de red.
- Para el cálculo del valor de la reactancia de red necesaria para obtener a caída de tensión porcentual deseada, utilizar:

$$L = 1592 \cdot \Delta V \cdot \frac{V_e}{I_{s, nom} \cdot f} [\mu H]$$

Siendo:

ΔV - caída de red deseada, en porcentual (%).

V_e - tensión de fase en la entrada del convertidor, en volts (V).

$I_{s, nom}$ - corriente nominal de salida del convertidor.

f - frecuencia de la red.



¡NOTA!

En la [Tabla B7 en la página 139](#) son informadas las reactancias WEG disponibles para la línea CFW300.

3.2.3.3 Frenado Reostático


¡NOTA!

El frenado reostático está disponible en los modelos DB a partir del tamaño B.

Consulte la [Tabla B1 en la página 128](#) para las siguientes especificaciones de frenado reostático: corriente máxima, resistencia mínima de frenado, corriente eficaz (*) y dimensión del cable.

(*) La corriente eficaz de frenado puede ser calculada a través de:

$$I_{\text{eficaz}} = I_{\max} \cdot \sqrt{\frac{t_{br} \text{ (min)}}{5}}$$

Siendo:

t_{br} corresponde a la suma de los tiempos de actuación del frenado durante el más severo ciclo de 5 minutos.

La potencia del resistor de frenado debe ser calculada en función del tiempo de desaceleración, de la inercia de la carga y del conjugado resistente.




Figura 3.2: Conexión del resistor de frenado

Procedimiento para uso del frenado reostático:

- Conecte el resistor de frenado entre los bornes de potencia +BR y BR.
- Utilice cable trenzado para la conexión. Separar estos cables del cableado de señal y control.
- Dimensionar los cables de acuerdo con la aplicación, respetando las corrientes máxima y eficaz.
- Si el resistor de frenado es montado internamente al tablero del convertidor, considere la energía del mismo en el dimensionamiento de la ventilación del tablero.

**¡PELIGRO!**

El circuito interno de frenado del convertidor y el resistor pueden sufrir daños si éste último no es debidamente dimensionado y/o si la tensión de red excede el máximo permitido. Para evitar la destrucción del resistor o riesgo de fuego, el único método garantizado es el de la inclusión de un relé térmico en serie con el resistor y/o un termostato en contacto con el cuerpo del mismo, conectados de modo de desconectar la red de alimentación de entrada del convertidor en caso de sobrecarga, como es presentado en la [Figura 3.2 en la página 62](#).

- Ajuste P0151 al valor máximo cuando utilice frenado reostático.
- El nivel de tensión del Link CC para actuación del frenado reostático es definido por el parámetro P0153 (nivel del frenado reostático).
- Consulte el manual de programación del CFW300.

3.2.3.4 Conexiones de Salida

**¡ATENCIÓN!**

- El convertidor posee protección electrónica de sobrecarga del motor, la que debe ser ajustada de acuerdo al motor usado. Cuando sean conectados diversos motores al mismo convertidor utilice relés de sobrecarga individuales para cada motor.
- La protección de sobrecarga del motor disponible en el CFW300 está de acuerdo con la norma UL508C.

**¡ATENCIÓN!**

Si una llave aisladora o un contactor es insertado en la alimentación del motor, nunca los opere con el motor girando o con tensión en la salida del convertidor.

Las características del cable utilizado para conexión del convertidor al motor, así como su interconexión y ubicación física, son de extrema importancia para evitar interferencia electromagnética en otros dispositivos, además de afectar la vida útil del aislamiento de las bobinas y de los rodamientos de los motores accionados por los convertidores.

Mantenga los cables del motor separados de los demás cables (cables de señal, cables de comando, etc.) conforme [Ítem 3.2.6 Distancia para Separación de Cables en la página 65](#).

Cuando sea utilizado cable blindado para conexión del motor:

- Seguir las recomendaciones de la norma IEC60034-25.
- Utilizar conexión de baja impedancia para altas frecuencias para conectar el blindaje del cable al tierra.

3.2.4 Conexiones de Puesta a Tierra




¡PELIGRO!

- El convertidor debe ser obligatoriamente conectado a un tierra de protección (PE).
- Utilizar cableado de puesta a tierra con calibre mínimo igual al indicado en la [Tabla B1 en la página 128](#).
- Conecte los puntos de puesta a tierra del convertidor a una varilla de puesta a tierra específica, o al punto de puesta a tierra específico, o inclusive, al punto de puesta a tierra general (resistencia $\leq 10 \Omega$).
- El conductor neutro de la red que alimenta al convertidor debe ser sólidamente puesto a tierra, no obstante, el mismo no debe ser utilizado para puesta a tierra del convertidor.
- No comparta el cableado de puesta a tierra con otros equipos que operen con altas corrientes (ej.: motores de alta potencia, máquinas de soldar, etc.).

3.2.5 Conexiones de Control

Las conexiones de control deben ser hechas de acuerdo con la especificación del conector de la tarjeta de control del CFW300. Las funciones y conexiones típicas son presentadas en la [Figura 3.3 en la página 64](#). Por más detalles sobre las especificaciones de las señales del conector consulte el [Capítulo 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS en la página 79](#).



Conejor	Descripción (*)
1	DI1
2	DI2
3	DI3
4	DI4
5	GND
6	AI1 (+) (-) (0 a 20) mA (4 a 20) mA
7	Horario
8	Antí. Horario
9	AI1 (+) (-) (0 a 10) V
10	+10 V
11	DO1-RL-NC
12	DO1-RL-C
	DO1-RL-NA

(*) Por más informaciones consulte la especificación detallada en la [Sección 8.2 DATOS DE LA ELECTRÓNICA/GENERALES en la página 80](#).

Figura 3.3: (a) y (b) Señales del conector de la tarjeta de control C300



¡NOTA!

- Los convertidores CFW300 son suministrados con las entradas digitales configuradas como activo bajo (NPN). Para realizar alteraciones, verifique la utilización del parámetro P271 en el manual de programación del CFW300.
- La entrada analógica AI1 está ajustada para entrada 0 a 10 V, para alterarla verifique el parámetro P233 del manual de programación.

Para una correcta instalación del cableado de control, utilice:

1. Calibre de los cables: 0,5 mm² (20 AWG) a 1,5 mm² (14 AWG).
2. Torque máximo: 0,4 N.m (3,54 lbf.in).
3. Cableados en el conector de la tarjeta de control con cable blindado y separadas de los demás cableados (potencia, comando en 110 V / 220 Vca, etc.), conforme el [ítem 3.2.6 Distancia para Separación de Cables en la página 65](#). En caso de que el cruzamiento de estos cables con los demás sea inevitable, el mismo debe ser hecho de forma perpendicular entre los mismos, manteniendo una distancia mínima de 5 cm en este punto.

Conecte el blindaje de acuerdo con la figura de abajo:




Figura 3.4: Conexión del blindaje

4. Relés, contactores, solenoides o bobinas de frenos electromecánicos instalados próximos a los convertidores pueden, eventualmente, generar interferencias en el circuito de control. Para eliminar este efecto, deben ser conectados supresores RC en paralelo, con las bobinas de estos dispositivos, en el caso de alimentación CA, y diodos de rueda libre en el caso de alimentación CC.
5. En la utilización de la HMI externa (consulte el [Capítulo 7 ACCESORIOS en la página 78](#)), se debe tener el cuidado de separar el cable que la conecta al convertidor de los demás cables existentes en la instalación, manteniendo una distancia mínima de 10 cm.

3.2.6 Distancia para Separación de Cables

Prever separación entre los cables de control y de potencia conforme [Tabla 3.2 en la página 65](#).

Tabla 3.2: Distancia de separación entre cables

Corriente Nominal de Salida del Convertidor	Longitud del(los) Cable(s)	Distancia Mínima de Separación
≤ 24 A	≤ 100 m (330 ft) > 100 m (330 ft)	≥ 10 cm (3,94 in) ≥ 25 cm (9,84 in)

3.3 INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

La serie de convertidores CFW300 posee filtro RFI externo para reducción de la interferencia electromagnética (consulte el [Capítulo 7 ACCESORIOS en la página 78](#)). Estos convertidores, cuando son instalados correctamente, cumplen los requisitos de la directiva de compatibilidad electromagnética (2014/30/EU).

Tales convertidores fueron desarrollados solamente para aplicaciones profesionales. Por eso no se aplican los límites de emisiones de corrientes armónicas definidas por las normas EN 61000-3-2 y EN 61000-3-2/A 14.

3.3.1 Instalación Conforme

1. Cables de salida (cables del motor) blindados, con el blindaje conectado en ambos lados, motor y convertidor con conexión de baja impedancia para alta frecuencia. Largo máximo del cable del motor y niveles de emisión conducida y radiada conforme la [Tabla B5 en la pagina 137](#).
2. Cables de control blindados, mantenga la separación de los demás, conforme la [Tabla 3.2 en la pagina 65](#).
3. Puesta a tierra del convertidor conforme instrucciones del [ítem 3.2.4 Conexiones de Puesta a Tierra en la página 64](#).
4. Red de alimentación puesta a tierra.
5. Use cableado corto para puesta a tierra del filtro externo o del convertidor.
6. Ponga a tierra la chapa de montaje, utilizando un cableado lo más corto posible. Conductores planos tienen impedancia menor a altas frecuencias.
7. Use manguitos para conductos siempre que sea posible.

3.3.2 Niveles de Emisión y Inmunidad Atendida

Tabla 3.3: Niveles de emisión y inmunidad atendidos

Fenómeno de EMC	Norma Básica	Nivel
Emisión:		
Emisión Conducta ("Mains Terminal Disturbance Voltage" Rango de frecuencia: 150 kHz a 30 MHz")	IEC/EN 61800-3	Depende del modelo del convertidor y de la longitud del cable del motor. Consulte la Tabla B6 en la pagina 138
Emisión Radiada ("Electromagnetic Radiation Disturbance" Rango de frecuencia: 30 MHz a 1000 MHz")		
Inmunidad:		
Descarga Electrostática (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV descarga por contacto y 8 kV descarga por el aire
Transientes Rápidos ("Fast Transient-Burst")	IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cables de entrada 1 kV / 5 kHz cables de control y de la HMI remota 2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cable del motor
Inmunidad Conducta ("Conducted Radio-Frequency Common Mode")	IEC 61000-4-6	0,15 a 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz) Cables del motor, de control y de la HMI remota
Sobretensiones	IEC 61000-4-5	1,2/50 µs, 8/20 µs 1 kV acoplamiento línea-línea 2 kV acoplamiento línea-tierra
Campo Electromagnético de Radiofrecuencia	IEC 61000-4-3	80 a 1000 MHz 10 V/m 80 % AM (1 kHz)

Definiciones de la Norma IEC/EN 61800-3: "Adjustable Speed Electrical Power Drives Systems"

■ Ambientes:

Primer Ambiente ("First Environment"): ambientes que incluyen instalaciones domésticas, como establecimientos conectados sin transformadores intermedios a la red de baja tensión, la cual alimenta instalaciones de uso doméstico.

Segundo Ambiente ("Second Environment"): ambientes que incluyen todos los establecimientos que no están conectados directamente a la red de baja tensión, la cual alimenta instalaciones de uso doméstico.

■ Categorías:

Categoría C1: convertidores con tensiones menores que 1000 V, para uso en el "Primer Ambiente".

Categoría C2: convertidores con tensiones menores que 1000 V, que no son provistos de plugs o instalaciones móviles y, cuando sean utilizados en el "Primer Ambiente", deberán ser instalados y puestos en funcionamiento por un profesional.

Categoría C3: convertidores con tensiones menores que 1000 V, desarrollados para uso en el "Segundo Ambiente" y no proyectados para uso en el "Primer Ambiente".

**¡NOTA!**

Se entiende por profesional a una persona o organización con conocimiento en instalación y/o puesta en funcionamiento de los inversores, incluyendo sus aspectos de EMC.


3.3.3 Filtro Supresor de RFI

Los convertidores CFW300, cuando son montados con filtros externos, cumplen la directiva de compatibilidad electromagnética (2014/30/EU). La utilización de los Kits de filtros de la [Tabla 7.1 en la página 78](#), o equivalente, es necesaria para reducir la perturbación conducida del convertidor a la red eléctrica, en el rango de altas frecuencias (>150 kHz) y consecuente cumplimiento de los niveles máximos de emisión conducida de las normas de compatibilidad electromagnética EN 61800-3.


Para más detalles, consulte la [Sección 3.3 INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA](#) en la pagina 66.

Para informaciones sobre el modelo del accesorio Kit filtro RFI consulte el [Tabla 7.1 en la página 78](#).

La [Figura 3.5 en la página 68](#) muestra la conexión de lo filtro al convertidor:



(a) Conexión del filtro RFI monofásico



(b) Conexión del filtro RFI trifásico

Figura 3.5: (a) y (b) Conexión del filtro supresor de RFI - condición general

4 HMI Y PROGRAMACIÓN BÁSICA

4.1 USO DE LA HMI PARA OPERACIÓN DEL CONVERTIDOR

A través de la HMI es posible el comando del convertidor, la visualización y el ajuste de todos los parámetros. La HMI presenta las siguientes funciones:




Figura 4.1: Teclas de la HMI

4.2 INDICACIONES EN EL DISPLAY DE LA HMI




Figura 4.2: Áreas del display

4.3 MODOS DE OPERACIÓN DE LA HMI

Al energizar el convertidor, el estado inicial de la HMI permanecerá en el modo inicialización, desde que no ocurra ninguna falla, alarma, subtensión o desde que cualquier tecla sea presionada.

El modo de parametrización está constituido por dos niveles: el nivel 1 permite la navegación entre los parámetros. Y el nivel 2 permite la edición del parámetro seleccionado en el nivel 1. Al final de este nivel, el valor modificado es guardado cuando la tecla **P** es presionada.

La [Figura 4.3 en la página 70](#) ilustra la navegación básica sobre los modos de operación de la HMI.




Figura 4.3: Modos de operación de la HMI

**!NOTA!**

Cuando el convertidor está en estado de falla, el display principal indica el número de la falla, en formato **Fxxx**. La navegación es permitida tras el accionamiento de la tecla **P**.

**!NOTA!**

Cuando el convertidor está en estado de alarma el display principal indica el número de la alarma en formato **Axxx**. La navegación es permitida tras el accionamiento de la tecla **P**, de esta forma, la indicación "**A**" pasa al display de la unidad de medida, parpadeando intermitente hasta que la situación de causa de la alarma sea contornada.

**!NOTA!**

En la referencia rápida de parámetros es presentada una lista de parámetros. Por más informaciones sobre cada parámetro consulte el manual de programación del CFW300.

5 ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

5.1 PREPARACIÓN Y ENERGIZACIÓN

El convertidor ya debe de haber sido instalado, de acuerdo con el Capítulo 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN en la página 55.



¡PELIGRO!

Siempre desconecte la alimentación general, antes de efectuar cualquier conexión.

1. Verifique que las conexiones de potencia, puesta a tierra y de control estén correctas y firmes.
2. Retire todos los restos de materiales del interior del convertidor o del accionamiento.
3. Verifique las conexiones del motor y que la corriente y la tensión del motor estén de acuerdo con el convertidor.
4. Desacople mecánicamente el motor de la carga. Si el motor no puede ser desacoplado, tenga la certeza de que el giro en cualquier dirección (sentido horario o antihorario) no causará daños a la máquina o riesgo de accidentes.
5. Cierre las tapas del convertidor o accionamiento.
6. Realice la medición de la tensión de la red y verifique que esté dentro del rango permitido, conforme es presentado en el Capítulo 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la página 79.
7. Energice la entrada: cierre la seccionadora de entrada.
8. Verifique el éxito de la energización:
El display de la HMI indica:




Figura 5.1: Display de la HMI al energizar

5.2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Esta sección describe la puesta en funcionamiento del convertidor con operación por la HMI, utilizando las conexiones mínimas de la Figura 3.1 en la página 60 y sin conexiones en los bornes de control. Además de eso, serán considerados dos tipos de control: control V/f (escalar) y control vectorial VVW. Por más detalles sobre la utilización de estos tipos de control consulte el manual de programación del CFW300.

**¡PELIGRO!**

Pueden estar presentes altas tensiones, inclusive luego de la desconexión de la alimentación. Aguarde por lo menos 10 minutos para la descarga completa.

5.2.1 Aplicación Básica

Seq	Indicación en el Display/Acción	Seq	Indicación en el Display/Acción
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modo inicialización ■ Presione la tecla para entrar en el nivel 1 del modo parametrización ■ Presione las teclas o hasta seleccionar el parámetro P100 	2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presione la tecla si es necesario alterar el contenido de "P100 - Tiempo de Aceleración" o presione la tecla para el próximo parámetro
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P101 - Tiempo de Desaceleración" ■ Utilice la tecla hasta seleccionar el parámetro P133 	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P133 - Velocidad Mínima" ■ Presione la tecla para el próximo parámetro
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P134 - Velocidad Máxima" ■ Presione la tecla para el próximo parámetro 	6	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P135 - Corriente Máxima Salida" ■ Presione la tecla hasta seleccionar el parámetro P296
7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P296 - Tensión Nominal Red" (solamente para la Línea 400 V) ■ Presione la tecla hasta seleccionar el parámetro P002 	8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presione la tecla para visualizar el contenido del parámetro
9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presione la tecla para que el motor acelere hasta 3.0Hz (ajuste estándar de fábrica de P133 - Frecuencia mínima) ■ Presionar y mantener hasta alcanzar 60.0 Hz 	10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presione la tecla . El motor desacelerará hasta parar
11	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuando el motor pare, el display indicará "ready" 		

Figura 5.2: Secuencia para aplicación básica

5.2.2 Tipo de Control V/f (P202 = 0)

Seq	Indicación en el Display/Acción	Seq	Indicación en el Display/Acción
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modo inicialización ■ Presione la tecla P para entrar en el nivel 1 del modo parametrización 	2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presione las teclas ▲ o ▼ hasta seleccionar el parámetro P296
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P296 - Tensión Nominal Red" (solamente para la Línea 400 V) ■ Presione la tecla ▼ hasta seleccionar el parámetro P202 	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presione la tecla P si es necesario alterar el 4 contenido de "P202 – Tipo de Control" para P202 = 0 (V/f)

Figura 5.3: Secuencia para control V/f

5.2.3 Tipo de Control VVW (P202 = 5)

Seq	Indicación en el Display/Acción	Seq	Indicación en el Display/Acción
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modo inicialización ■ Presione la tecla P para entrar en el nivel 1 del modo parametrización 	2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presione las teclas ▲ o ▼ hasta seleccionar el parámetro P296
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siendo necesario, altere el contenido de "P296 - Tensión Nominal Red" (solamente para la Línea 400 V) ■ Presione la tecla ▼ hasta seleccionar el parámetro P202 	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presione la tecla P para alterar el contenido de "P202 - Tipo de Control" para P202 = 5 (VVW) Utilice la tecla ▲
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presione la tecla P para salvar la alteración de P202 ■ Utilice la tecla ▲ hasta seleccionar el parámetro P399 	6	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P399 - Rendimiento Nominal del Motor" conforme datos de la placa ■ Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro
7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P400 - Tensión Nominal del Motor" ■ Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro 	8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P401 - Corriente Nominal del Motor" ■ Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro
9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P402 - Rotación Nominal del Motor" ■ Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro 	10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P403 - Frecuencia Nominal del Motor" ■ Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro
11	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P404 - Potencia Nominal del Motor" ■ Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro 	12	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P407 - Factor de Potencia Nominal del Motor" ■ Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro
13	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario hacer el autoajuste, altere el valor de P408 para "1" 	14	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durante el autoajuste la HMI indicará "Auto" y la barra indicará el progreso de la operación
15	<ul style="list-style-type: none"> ■ Al finalizar el autoajuste, retornará al modo inicialización 	16	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si es necesario, altere el contenido de "P409 - Resistencia Estatística"

Figura 5.4: Secuencia para control VVW

6 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

6.1 FALLAS Y ALARMAS



¡NOTA!

Consulte la referencia rápida y el manual de programación del CFW300 para más informaciones sobre cada falla o alarma.

6.2 SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES

Tabla 6.1: Soluciones de los problemas más frecuentes

Problema	Punto a ser Verificado	Acción Correctiva
Motor no gira	Cableado incorrecto	1. Verificar todas las conexiones de potencia y comando
	Referencia analógica (si es utilizada)	1. Verificar si la señal externa está conectada apropiadamente 2. Verificar el estado del potenciómetro de control (si es utilizado)
	Programación errada	1. Verificar que los parámetros estén con los valores correctos para la aplicación
	Falla	1. Verificar que el convertidor no esté bloqueado debido a una condición de falla
	Motor caído ("motor stall")	1. Reducir la sobrecarga del motor 2. Aumentar P136, P137 (V/f)
Velocidad del motor varía (fluctúa)	Conexiones flojas	1. Bloquear el convertidor, desconectar la alimentación y apretar todas las conexiones 2. Verificar el apriete de todas las conexiones internas del convertidor
	Potenciómetro de referencia con defecto	1. Sustituir el potenciómetro
	Variación de la referencia analógica externa	1. Identificar el motivo de la variación. Si el motivo es ruido eléctrico, utilice cables blindados o apártelo del cableado de potencia o comando 2. Interconectar GND de la referencia analógica a la conexión de tierra del convertidor
Velocidad del motor muy alta o muy baja	Programación incorrecta (límites de la referencia)	1. Verificar que el contenido de P133 (velocidad mínima) y de P134 (velocidad máxima) estén de acuerdo con el motor y con la aplicación
	Señal de control de la referencia analógica (si es utilizada)	1. Verificar el nivel de la señal de control de la referencia 2. Verificar programación (ganancias y offset) en P232 a P240
	Datos de placa del motor	1. Verificar que el motor utilizado sea el indicado para la aplicación
Display apagado	Conexiones de la HMI	1. Verificar las conexiones de la HMI externa al convertidor
	Tensión de alimentación	1. Los valores nominales deben estar dentro de los límites determinados a seguir: Línea 200 V: Alimentación 110 - 127 V: - Mín: 93 V - Máx: 140 V Alimentación 200 - 240 V: - Mín: 170 V - Máx: 264 V Línea 400 V: Alimentación 380 - 480 V: - Mín: 323 V - Máx: 528 V
	Fusible(s) de la alimentación abierto(s)	1. Sustitución del(los) fusible(s)

6.3 DATOS PARA CONTACTO CON LA ASISTENCIA TÉCNICA

Para consultas o solicitud de servicios, es importante tener en manos los siguientes datos:

- Modelo del convertidor.
- Número de serie y fecha de fabricación de la etiqueta de identificación del producto (consulte la [Sección 2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN en la pagina 54](#)).
- Versión de software instalada (consulte P023).
- Datos de la aplicación y de la programación efectuada.

6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO



¡PELIGRO!

Siempre desconecte la alimentación general antes de tocar cualquier componente eléctrico asociado al convertidor.

Altas tensiones pueden estar presentes, incluso tras la desconexión de la alimentación. Aguarde por lo menos 10 minutos para la descarga completa de los condensadores de la potencia. Siempre conecte la carcasa del equipo a tierra de protección (PE) en el punto adecuado para ello.



¡ATENCIÓN!

Las tarjetas electrónicas poseen componentes sensibles a descarga electrostática.

No toque directamente los componentes o conectores. En caso de que sea necesario, toque antes la carcasa metálica puesta a tierra, o utilice pulsera de puesta a tierra adecuada.

No ejecute ningún ensayo de tensión aplicada en el convertidor: en caso de que sea necesario, consulte al fabricante.

Cuando los convertidores son instalados en ambientes y condiciones de funcionamiento apropiados, requieren pequeños cuidados de mantenimiento. La [Tabla 6.2 en la página 76](#) lista los principales procedimientos y intervalos para mantenimiento de rutina. La [Tabla 6.3 en la página 77](#) lista las inspecciones sugeridas en el producto cada 6 meses, luego de ser puesto en funcionamiento.

Tabla 6.2: Mantenimiento preventivo

Mantenimiento	Intervalo	Instrucciones
Cambio de los ventiladores	Tras 40.000 horas de operación	Substitución
Condensadores electrolíticos Si el convertidor está estocado (sin uso): "Reforming"	Cada un año, contado a partir de la fecha de fabricación informada en la etiqueta de identificación del Convertidor (consulte la Sección 2.5 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO en la pagina 54)	Alimentar el convertidor con tensión entre 220 y 230 Vca, monofásica/trifásica o CC (de acuerdo con el modelo del convertidor), 50 o 60 Hz, por 1 hora como mínimo. Luego, desenergizar y esperar un mínimo de 24 horas antes de utilizar el convertidor (reenergizar)
	Cada 10 años	Contactar la asistencia técnica de WEG para obtener procedimiento

Tabla 6.3: Inspecciones periódicas cada 6 meses

Componente	Anormalidad	Acción Correctiva
Terminales, conectores	Tronillos flojos	Apriete
	Conectores flojos	
Ventiladores / Sistemas de ventiladores (*)	Suciedad en los ventiladores	Limpieza
	Ruido acústico anormal	Substituir el ventilador
	Ventilador parado	Limpieza o substitución
	Vibración anormal	
	Polvillo en los filtros de aire	
Tarjetas de circuito impreso	Acumulación de polvo, aceite, humedad, etc.	Limpieza
	Olor	Substitución
Módulo de potencia / Conexiones de potencia	Acumulación de polvo, aceite, humedad,etc.	Limpieza
	Tornillos de conexión flojos	Apriete
Condensadores del Link CC (Circuito Intermediario)	Decoloración / olor / pérdida electrolítica	Substitución
	Válvula de seguridad expandida o rota	
	Dilatación de la carcasa	
Resistores de potencia	Decoloración	Substitución
	Olor	
Disipador	Acumulación de polvo	Limpieza
	Suciedad	

(*) El ventilador del CFW300 puede ser fácilmente cambiado como es mostrado en la Figura A5 en la página 127.

6.5 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Cuando sea necesario limpiar el convertidor, siga las instrucciones:

Sistema de ventilación:

- Seccione la alimentación del convertidor y aguarde 10 minutos.
- Remueva el polvo depositado en las entradas de ventilación usando una escobilla plástica o una franela.
- Remueva el polvo acumulado sobre las paletas del ventilador utilizando aire comprimido.

Tarjetas:

- Seccione la alimentación del convertidor y aguarde 10 minutos.
- Desconecte todos los cables del convertidor, teniendo el cuidado de marcar cada uno para reconectarlo posteriormente.
- Retire la tapa plástica y el módulo plug-in (consulte el Capítulo 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN en la página 55 y ANEXO B - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la página 128).
- Remueva el polvo acumulado sobre las tarjetas utilizando un cepillo antiestático y/o una pistola de aire comprimido ionizado.
- Utilice siempre pulsera de aterramiento.

7 ACCESORIOS

Los accesorios son recursos de hardware que pueden ser adicionados en la aplicación. De esta forma, todos los modelos pueden recibir todas las opciones presentadas.

Los accesorios son incorporados de forma simple y rápida a los convertidores, usando el concepto "Plug and Play". El accesorio debe ser instalado o alterado con el convertidor desenergizado. Éstos pueden ser solicitados separadamente, y serán enviados en embalaje propio, conteniendo los componentes y manuales con instrucciones detalladas para instalación, operación y programación de los mismos.

Los convertidores CFW300 poseen dos "slots" para conexión simultánea de los accesorios:

- Slot 1 - Accesorio de comunicación o HMI externa (ver [Figura A3 en la página 126](#)).
- Slot 2 - Accesorio de expansión de entradas y salidas (I/Os) (ver [Figura A4 en la página 126](#)).

Tabla 7.1: Modelos de accesorios

Ítem WEG	Nombre	Descripción
Accesorios de Comunicación		
13015223	CFW300-CRS485	Módulo de comunicación RS-485
13014696	CFW300-CUSB	Módulo de comunicación USB (acompaña cable 2 m)
13014674	CFW300-CRS232	Módulo de comunicación RS-485
13014718	CFW300-CCAN	Módulo de comunicación CANopen y DeviceNet
13015055	CFW300-CPDP	Módulo de comunicación Profibus DP
14409576	CFW300-IOP	Módulo de referencia vía Potenciómetro
14409620	CFW300-CETH	Módulo de comunicación Ethernet
Accesorios de Expansión de Entradas y Salidas (I/Os)		
13015050	CFW300-IOR	Módulo de expansión de entradas y salidas: 1 entrada analógica, 1 salida analógica y 3 salidas a relé
13015051	CFW300-IODR	Módulo de expansión de entradas y salidas: 4 entradas digitales y 3 salidas a relé
13015052	CFW300-IOAENC	Módulo de expansión de entradas y salidas: 1 entrada analógica, 2 salidas analógicas y entrada para encoder incremental
13015054	CFW300-IOADR	Módulo de expansión de entradas y salidas con control remoto: 1 entrada NTC, 3 salidas a relé y 1 entrada para sensor infrarrojo (viene con sensor infrarrojo, NTC y control remoto con batería)
14409618	CFW300-IODF	Módulo de expansión de entradas y salidas para aplicación en multibombas: 3 Entradas Digitales en Frecuencia, 3 Salidas Digitales en Frecuencia
HMI Externa		
13014675	CFW300-KHMIR	Kit HMI remota CFW300 (acompaña CFW300-CRS485 + cable 3 m)
Módulo de Memoria Flash		
13014693	CFW300-MMF	Módulo de memoria flash (acompaña cable 1 m)
Accesorio de Filtro RFI		
13015615	CFW300-KFA-S1-S2	Kit filtro RFI CFW300 tamaño A monofásico (Línea 200 V) ⁽¹⁾
13015616	CFW300-KFB-S2	Kit filtro RFI CFW300 tamaño B monofásico (Línea 200 V) ⁽¹⁾
14606604	CFW300-KFA-T2	Kit filtro RFI CFW300 tamaño A trifásico (Línea 200 V) ⁽¹⁾
14606606	CFW300-KFB-T2	Kit filtro RFI CFW300 tamaño B trifásico (Línea 200 V) ⁽¹⁾
14136636	CFW300-KFA-T4	Kit filtro RFI CFW300 tamaño A trifásico (Línea 400 V) ⁽²⁾
14136669	CFW300-KFB-T4	Kit filtro RFI CFW300 tamaño B trifásico (Línea 400 V) ⁽²⁾
14136672	CFW300-KFC-T4	Kit filtro RFI CFW300 tamaño C trifásico (Línea 400 V) ⁽²⁾

⁽¹⁾ El Kit filtro está provisto de las siguientes piezas: Filtro RFI y Barras de conexión.

⁽²⁾ El Kit filtro está provisto de las siguientes piezas: Filtro RFI, Barras de conexión y Choke del modo común.

8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.1 DATOS DE POTENCIA

Fuente de alimentación:

- Tolerancia de tensión: -15 % a +10 % de la tensión nominal.
- Frecuencia: 50/60 Hz (48 Hz a 62 Hz).
- Desbalance de fase: $\leq 3\%$ de la tensión de entrada fase-fase nominal.
- Sobreextensiones de acuerdo con Categoría III (EN 61010/UL508C).
- Tensiones transientes de acuerdo con la Categoría III.
- Máximo de 10 conexiones por hora (1 cada 6 minutos).
- Rendimiento típico: $\geq 97\%$.
- Clasificación de sustancias químicamente activas: nivel 3C2.
- Clasificación de condiciones mecánicas (vibración): nivel 3M4.
- Nivel de ruido audible: < 60dB.

Por más informaciones sobre las especificaciones técnicas consulte el [ANEXO B - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS](#) en la página 128.

8.2 DATOS DE LA ELECTRÓNICA/GENERALES

Tabla 8.1: Datos de la electrónica/generales

Control	Método	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipos de control: <ul style="list-style-type: none"> - V/f (Escalar) - VVW: control vectorial de tensión ■ Modulation: <ul style="list-style-type: none"> - PWM SVM (Space Vector Modulation)
	Frecuencia de salida	0 a 400 Hz, resolución de 0,1 Hz
Desempeño	Control de velocidad	Control V/F: <ul style="list-style-type: none"> ■ Regulación de velocidad: 1 % de la velocidad nominal (con compensación de deslizamiento) ■ Rango de variación de velocidad: 1:20 VVW: <ul style="list-style-type: none"> ■ Regulación de velocidad: 1 % de la velocidad nominal ■ Rango de variación de velocidad: 1:30 <ul style="list-style-type: none"> ■ Regulación de velocidad: 1 % de la velocidad nominal ■ Rango de variación de velocidad: 1:30
Entradas	Analógicas	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 entrada aislada. Niveles: (0 a 10) V o (0 a 20) mA o (4 a 20) mA ■ Error de linealidad 0,25 % ■ Impedancia: 100 kΩ para entrada en tensión, 500 Ω para entrada en corriente ■ Funciones programables ■ Tensión máxima admitida en las entradas: 30 Vcc
	Digitales	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 entradas aisladas ■ Funciones programables: <ul style="list-style-type: none"> - activo alto (PNP): nivel bajo máximo de 10 Vcc nivel alto mínimo de 20 Vcc - activo bajo (NPN): nivel bajo máximo de 5 Vcc nivel alto mínimo de 10 Vcc ■ Tensión de entrada máxima de 30 Vcc ■ Corriente de entrada: 11 mA ■ Corriente de entrada máxima: 20 mA
Salidas	Relé	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 relé con contacto NA/NC ■ Tensión máxima: 250 Vca ■ Corriente máxima: 0,5 A ■ Funciones programables
	Fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fuente de 10 Vcc. Capacidad máxima: 50 mA
Seguridad	Protección	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sobrecorriente/cortocircuito fase-fase en la salida ■ Sub./sobretensión en la potencia ■ Sobrecarga en el motor ■ Sobretemperatura en el módulo de potencia (IGBTs) ■ Falla/alarma externa ■ Error de programación
Interfaz hombre-máquina (HMI)	HMI estándar	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 teclas: Gira/Para, Incrementa, Decrementa y Programación ■ Display LCD ■ Permite acceso/alteración de todos los parámetros ■ Exactitud de las indicaciones: <ul style="list-style-type: none"> - corriente: 10 % de la corriente nominal - resolución de la velocidad: 0,1 Hz
Grado de protección	IP20	Modelos del tamaños A, B y C

8.2.1 Normas Consideradas

Tabla 8.2: Normas consideradas

Normas de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> ■ UL 508C - power conversion equipment ■ UL 61800-5-1 - adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - electrical, thermal and energy ■ UL 840 - insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment ■ EN 61800-5-1 - safety requirements electrical, thermal and energy ■ EN 50178 - electronic equipment for use in power installations ■ EN 60204-1 - safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: general requirements <p>Nota: para tener una máquina en conformidad con esta norma, el fabricante de la misma es responsable por la instalación de un dispositivo de parada de emergencia y de un equipo para seccionamiento de la red</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60146 (IEC 146) - semiconductor converters ■ EN 61800-2 - adjustable speed electrical power drive systems - part 2: general requirements - rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems
Normas de compatibilidad electromagnética (*)	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 61800-3 - adjustable speed electrical power drive systems - part 3: EMC product standard including specific test methods ■ CISPR 11 - industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - limits and methods of measurement ■ EN 61000-4-2 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 2: electrostatic discharge immunity test ■ EN 61000-4-3 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 3: radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test ■ EN 61000-4-4 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 4: electrical fast transient/burst immunity test ■ EN 61000-4-5 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test ■ EN 61000-4-6 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 6: immunity to conducted disturbances, induced by radio- frequency fields
Normas de construcción mecánica	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code) ■ UL 50 - enclosures for electrical equipment ■ IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level

(*) Normas cumplidas con la instalación de filtro RFI externo. Ver Capítulo 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN en la pagina 55.

8.3 CERTIFICACIONES

Certificaciones (*)	Observaciones
UL y cUL	E184430
CE	
C-Tick	
EAC	

(*) Para información actualizada sobre certificaciones consultar a WEG.



Manual do Usuário

Série: CFW300

Idioma: Português

Documento: 10003325037 / 04

Modelos: Mecânica A, B e C

Data de Publicação: 09/2019

Sumário das Revisões

A informação abaixo descreve as revisões ocorridas neste manual.

Versão	Revisão	Descrição
-	R00	Primeira edição
-	R01	Revisão geral
-	R02	Lançamento da linha 400 V (modelos T4, alimentação em 380-480 V)
-	R03	Revisão geral
-	R04	Alteração da Figura B2 en la pagina 143



ATENÇÃO!

Verificar a frequência da rede de alimentação.

Caso a frequência da rede de alimentação for diferente do ajuste de fábrica (verificar P403) é necessário programar:

- P204 = 5 para 60 Hz.
- P204 = 6 para 50 Hz.

Somente é necessário fazer essa programação uma vez.

Consulte o manual de programação do CFW300 para mais detalhes sobre a programação do parâmetro P204.

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	87
1.1 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL	87
1.2 AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO	87
1.3 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES.....	88
2 INFORMAÇÕES GERAIS	89
2.1 SOBRE O MANUAL	89
2.2 SOBRE O CFW300	89
2.3 NOMENCLATURA	94
2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	96
2.5 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO	96
3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO.....	97
3.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA.....	97
3.1.1 Condições Ambientais	97
3.1.2 Posicionamento e Fixação	97
3.1.2.1 Montagem em Painel	98
3.1.2.2 Montagem em Superfície.....	98
3.1.2.3 Montagem em Trilho DIN.....	98
3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	98
3.2.1 Identificação dos Bornes de Potência e Pontos de Aterramento	99
3.2.2 Fiação de Potência, Aterramento, Disjuntores e Fusíveis.....	99
3.2.3 Conexões de Potência.....	100
3.2.3.1 Conexões de Entrada	102
3.2.3.1.1 Capacidade da Rede de Alimentação (SCCR)	103
3.2.3.2 Reatância da Rede	103
3.2.3.3 Frenagem Reostática	104
3.2.3.4 Conexões de Saída	105
3.2.4 Conexões de Aterramento	106
3.2.5 Conexões de Controle	106
3.2.6 Distância para Separação de Cabos	107
3.3 INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPÉIA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA	108
3.3.1 Instalação Conforme	108
3.3.2 Níveis de Emissão e Imunidade Atendida	109
3.3.3 Filtro Supressor de RFI	110
4 HMI E PROGRAMAÇÃO BÁSICA	111
4.1 USO DA HMI PARA OPERAÇÃO DO INVERSOR.....	111
4.2 INDICAÇÕES NO DISPLAY DA HMI	111
4.3 MODOS DE OPERAÇÃO DA HMI.....	111
5 ENERGIZAÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO.....	113
5.1 PREPARAÇÃO E ENERGIZAÇÃO.....	113
5.2 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO.....	113
5.2.1 Aplicação Básica	114
5.2.2 Tipo de Controle V/f (P202 = 0).....	115
5.2.3 Tipo de Controle VVW (P202 = 5).....	116

6 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO	117
6.1 FALHAS E ALARMES	117
6.2 SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES.....	117
6.3 DADOS PARA CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA	117
6.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA	118
6.5 INSTRUÇÕES DE LIMPEZA	119
7 ACESSÓRIOS.....	120
8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	121
8.1 DADOS DE POTÊNCIA.....	121
8.2 DADOS DA ELETRÔNICA/GERAIS.....	122
8.2.1 Normas Consideradas	123
8.3 CERTIFICAÇÕES	123

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual contém as informações necessárias para o uso correto do inversor de frequência CFW300.

Ele foi desenvolvido para ser utilizado por pessoas com treinamento ou qualificação técnica adequados para operar este tipo de equipamento. Estas pessoas devem seguir as instruções de segurança definidas por normas locais. Não seguir as instruções de segurança pode resultar em risco de morte e/ou danos no equipamento.

1.1 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL

Neste manual são utilizados os seguintes avisos de segurança:



PERIGO!

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo proteger o usuário contra morte, ferimentos graves e danos materiais consideráveis.



ATENÇÃO!

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo evitar danos materiais.



NOTA!

As informações mencionadas neste aviso são importantes para o correto entendimento e bom funcionamento do produto.

1.2 AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO

Os seguintes símbolos estão afixados ao produto, servindo como aviso de segurança:



Tensões elevadas presentes.



Componentes sensíveis à descarga eletrostática.
Não tocá-los.



Conexão obrigatória ao terra de proteção (PE).



Conexão da blindagem ao terra.

1.3 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES



PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar em qualquer componente elétrico associado ao inversor. Muitos componentes podem permanecer carregados com altas tensões e/ou em movimento (ventiladores), mesmo depois que a entrada de alimentação CA for desconectada ou desligada. Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a total descarga dos capacitores. Sempre conecte o ponto de aterramento do inversor ao terra de proteção (PE).



PERIGO!

O conector XC10 não apresenta compatibilidade USB, portanto não pode ser conectado a portas USB.
Esse conector serve somente de interface entre o inversor de frequência CFW300 e seus acessórios.



NOTAS!

- Inversores de frequência podem interferir em outros equipamentos eletrônicos. Siga os cuidados recomendados no [Capítulo 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO na página 97](#), para minimizar estes efeitos.
- Leia completamente este manual antes de instalar ou operar este inversor.

**Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!
Caso seja necessário consulte a WEG.**



ATENÇÃO!

Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis a descarga eletrostática. Não toque diretamente sobre os componentes ou conectores. Caso necessário, toque antes no ponto de aterramento do inversor que deve estar ligado ao terra de proteção (PE) ou utilize pulseira de aterramento adequada.



PERIGO!

Este produto não foi projetado para ser utilizado como elemento de segurança. Medidas adicionais devem ser implementadas para evitar danos materiais e a vidas humanas.
O produto foi fabricado seguindo rigoroso controle de qualidade porém, se instalado em sistemas em que sua falha ofereça risco de danos materiais ou a pessoas, dispositivos de segurança adicionais externos devem garantir situação segura na ocorrência de falha do produto evitando acidentes.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 SOBRE O MANUAL

Este manual apresenta informações para a adequada instalação e operação do inversor, colocação em funcionamento, principais características técnicas e como identificar e corrigir os problemas mais comuns dos diversos modelos de inversores da linha CFW300.



ATENÇÃO!

A operação deste equipamento requer instruções de instalação e operação detalhadas, fornecidas no guia de instalação rápida, manual do usuário, manual de programação e manuais de comunicação. Os guias são fornecidos impressos junto com seu respectivo acessório, ou podem ser obtidos no site da WEG - www.weg.net. Uma cópia impressa dos arquivos pode ser solicitada por meio do seu representante local WEG.



NOTA!

Não é a intenção deste manual esgotar todas as possibilidades de aplicação do CFW300, nem a WEG pode assumir qualquer responsabilidade pelo uso do CFW300 que não seja baseado neste manual.

Parte das figuras e tabelas estão disponibilizadas nos anexos, os quais estão divididos em **ANEXO A - FIGURAS** na página 124 para figuras e **ANEXO B - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** na página 128 para especificações técnicas.

Para mais informações, consultar o manual de programação.

2.2 SOBRE O CFW300


O inversor de frequência CFW300 é um produto de alta performance que permite o controle de velocidade e torque de motores de indução trifásicos. Este produto proporciona ao usuário as opções de controle vetorial (VVW) ou escalar (V/f), ambos programáveis de acordo com a aplicação.

No modo vetorial (VVW) a operação é otimizada para o motor em uso, obtendo-se um melhor desempenho em termos de regulação de velocidade.

O modo escalar (V/f) é recomendado para aplicações mais simples como o acionamento da maioria das bombas e ventiladores. Nesses casos é possível reduzir as perdas no motor e no inversor utilizando a opção "V/f Quadrática", o que resulta em economia de energia. O modo V/f também é utilizado quando mais de um motor é acionado por um inversor simultaneamente (aplicações multimotores).

O inversor de frequência CFW300 também possui funções de CLP (Controlador Lógico Programável) através do recurso SoftPLC (integrado).

Os principais componentes do CFW300 podem ser visualizados nos blocodiagramas da **Figura 2.1** na página 90, para a mecânica A 220 V, **Figura 2.2** na página 91 para mecânica A 110 V, **Figura 2.3** na página 92 para a mecânica B 220 V, **Figura 2.4** na página 93 para a mecânica A 380-480 V e **Figura 2.5** na página 94 para as mecânicas B e C 380-480 V.




① Conexão da alimentação CC disponível somente para modelos específicos.

② Conexão da alimentação trifásica disponível somente para modelos específicos.

③ Disponível como acessório.

④ O número de Entradas/Saídas depende do acessório de expansão de I/Os utilizado.

Figura 2.1: Blokodiagramma do CFW300 para mecânica A 220 V



(1) Disponível como acessório.

(2) O número de Entradas/Saídas depende do acessório de expansão de I/Os utilizado.

Figura 2.2: Blocodiagrama do CFW300 para mecânica A 110 V






Figura 2.3: Blocodiagrama do CFW300 para mecânica B 220 V



① Disponível como acessório.

② O número de Entradas/Saídas depende do acessório de expansão de I/Os utilizado.

Figura 2.4: Bloco diagrama do CFW300 para mecânica A 380-480 V



- ① Conexão da alimentação CC.
- ② Disponível como acessório.
- ③ O número de Entradas/Saídas depende do acessório de expansão de I/Os utilizado.
- ④ Conexão para resistor de frenagem (disponível somente nos modelos 'DB').
- ⑤ IGBT de Frenagem disponível somente nos modelos 'DB'.

Figura 2.5: Blocodiagramma do CFW300 para mecânicas B e C 380-480 V

2.3 NOMENCLATURA

Tabela 2.1: Nomenclatura dos inversores CFW300

Produto e Série	Identificação do Modelo				Frenagem	Grau de Proteção	Versão de Hardware	Versão de Software				
	Mecânica	Corrente Nominal	Nº de Fases	Tensão Nominal								
Ex.: CFW300 Série desportiva	A	01P6	S	2	NB	20	---	---				
	CFW300	Consulte a Tabela 2.2 na página 95						Em branco = standard				
	NB = sem frenagem reostática							Sx = software especial				
	DB = com frenagem reostática						Em branco = standard					
20 = IP20							Hx = hardware especial					

Tabela 2.2: Opções disponíveis para cada campo da nomenclatura conforme a corrente e tensão nominais do inversor


Mecânica	Corrente Nominal de Saída	Nº de Fases	Tensão Nominal	Frenagem	
A	01P6 = 1,6 A	S = alimentação monofásica	1 = 110...127 Vca	NB	
	02P6 = 2,6 A				
	04P2 = 4,2 A				
	06P0 = 6,0 A				
	01P6 = 1,6 A				
	02P6 = 2,6 A		2 = 200...240 Vca		
	04P2 = 4,2 A				
	06P0 = 6,0 A				
	07P3 = 7,3 A				
	01P6 = 1,6 A				
B	02P6 = 2,6 A	T = alimentação trifásica	3 = 280...340 Vcc	DB	
	04P2 = 4,2 A				
	06P0 = 6,0 A				
	07P3 = 7,3 A				
	01P6 = 1,6 A				
C	10P0 = 10,0 A	B = alimentação monofásica ou trifásica ou CC T = alimentação trifásica ou CC	2 = 200...240 Vca ou 280...340 Vcc	DB	
	15P2 = 15,2 A				
A	01P1 = 1,1 A	T = alimentação trifásica	4 = 380...480 Vca	NB	
	01P8 = 1,8 A				
	02P6 = 2,6 A				
	03P5 = 3,5 A				
B	04P8 = 4,8 A	T = alimentação trifásica ou CC	4 = 380...480 Vca ou 513...650 Vcc	DB	
	06P5 = 6,5 A				
C	08P2 = 8,2 A				
	10P0 = 10,0 A				
	12P0 = 12,0 A				
B	15P0 = 15,0 A				
	01P1 = 1,1 A				
	01P8 = 1,8 A				
	02P6 = 2,6 A				
	03P5 = 3,5 A				
	04P8 = 4,8 A				
	06P5 = 6,5 A				
C	08P2 = 8,2 A				
	10P0 = 10,0 A				
	12P0 = 12,0 A				
	15P0 = 15,0 A				

**NOTA!**

- **Linha 200 V:** Modelos alimentados em 110 a 127 Vca, 200 a 240 Vca ou 280 a 340 Vcc (S1, S2, B2, T2 ou D3).
- **Linha 400 V:** Modelos alimentados em 380 a 480 Vca ou 513 a 650 Vcc (T4).

2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

A etiqueta de identificação, está localizada na lateral do inversor. Para mais detalhes sobre posicionamento da etiqueta, consulte a [Figura A2 na página 125](#).



(a) Etiqueta lateral do CFW300 Linha 200 V

(b) Etiqueta lateral do CFW300 Linha 400 V

- (1) Modelo (Código inteligente do inversor).
 - (2) Item de estoque WEG.
 - (3) Ordem de produção.
 - (4) Dados nominais de entrada (tensão, corrente e frequência).
 - (5) Certificações.
 - (6) Número de série.
 - (*) Faixa de tensão 1: Correntes nominais especificadas para redes de alimentação de 380-400-415 Vca (513-540-560 Vcc).
 - (**) Faixa de tensão 2: Correntes nominais especificadas para redes de alimentação de 440-460-480 Vca (594-621-650 Vcc).
- Para mais informações, consulte a [Tabela B1 na página 128](#) e [Tabela B4 na página 135](#), e também o manual de programação.

Figura 2.6: (a) e (b) Descrição da etiqueta de identificação no CFW300

2.5 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

O CFW300 é fornecido embalado em caixa de papelão. Na parte externa desta embalagem existe uma etiqueta de identificação que é a mesma que está afixada na lateral do inversor.

Verifique:

- A etiqueta de identificação do CFW300 corresponde ao modelo comprado.
- Ocorreram danos durante o transporte.

Caso seja detectado algum problema, contate imediatamente a transportadora.

Se o CFW300 não for logo instalado, armazene-o em um lugar limpo e seco (temperatura entre -25 °C e 60 °C) com uma cobertura para evitar a entrada de poeira no interior do inversor.

ATENÇÃO!

Quando o inversor for armazenado por longos períodos de tempo é necessário fazer o "reforming" dos capacitores. Consulte o procedimento recomendado na [Seção 6.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA na página 118](#) deste manual.

3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO

3.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA

3.1.1 Condições Ambientais

Evitar:

- Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia.
- Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos.
- Vibração excessiva.
- Poeira, partículas metálicas ou óleo suspensos no ar.

Condições ambientais permitidas para funcionamento:

- Temperatura ao redor do inversor: de 0 °C até a temperatura nominal especificada na [Tabela B4 na página 135](#):
Linha 200 V: de 0 °C a 50 °C.
Linha 400 V: de 0 °C a 40 °C.
- Para temperatura ao redor do inversor maior que o especificado acima, é necessário aplicar redução da corrente de 2 % para cada grau Celsius limitando o acréscimo em 10 °C.
- Umidade relativa do ar: de 5 % a 95 % sem condensação.
- Altitude máxima: até 1000 m - condições nominais.
- De 1000 m a 4000 m - redução da corrente de 1 % para cada 100 m acima de 1000 m de altitude.
- De 2000 m a 4000 m acima do nível do mar - redução da tensão máxima (127 V / 240 V / 480 V, de acordo com o modelo, conforme especificado na [Tabela B1 na página 128](#)) de 1,1 % para cada 100 m acima de 2000 m.
- Grau de poluição: 2 (conforme EN50178 e UL508C), com poluição não condutiva. A condensação não deve causar condução dos resíduos acumulados.

3.1.2 Posicionamento e Fixação

As dimensões externas e de furação para fixação, assim como o peso líquido (massa) do inversor são apresentados na [Figura B1 na página 141](#).

Instale o inversor na posição vertical em uma superfície plana. Deixe no mínimo os espaços livres indicados na [Figura B2 na página 143](#), de forma a permitir circulação do ar de refrigeração. Não coloque componentes sensíveis ao calor logo acima do inversor.

**ATENÇÃO!**

- Quando um inversor for instalado acima de outro, usar a distância mínima A + B (conforme a [Figura B2 na página 143](#)) e desviar do inversor superior o ar quente proveniente do inversor abaixo.
- Prever eletroduto ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal, controle e potência (consulte a [Seção 3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA na página 98](#)).

3.1.2.1 Montagem em Painel

Para inversores instalados dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, prover exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida. Consulte as potências dissipadas na [Tabela B4 na página 135](#).

Como referência, a [Tabela 3.1 na página 98](#) apresenta o fluxo do ar de ventilação nominal para cada mecânica.

Método de Refrigeração: ventilador interno com fluxo do ar de baixo para cima.

Tabela 3.1: Fluxo de ar do ventilador interno

Mecânica	CFM	l/s	m ³ /min
A	17,0	8,02	0,48
B			
C	40,4	19,09	1,15

3.1.2.2 Montagem em Superfície

A [Figura B2 na página 143](#) ilustra o procedimento de instalação do CFW300 na superfície de montagem. Para mais detalhes consulte a [Figura B2 na página 143](#).

3.1.2.3 Montagem em Trilho DIN

O inversor CFW300 também pode ser fixado diretamente em trilho 35 mm conforme DIN EN 50.022. Para mais detalhes consulte a [Figura B2 na página 143](#).

3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA**PERIGO!**

- As informações a seguir tem a intenção de servir como guia para se obter uma instalação correta. Siga também as normas de instalações elétricas aplicáveis.
- Certifique-se que a rede de alimentação está desconectada antes de iniciar as ligações.
- O CFW300 não deve ser utilizado como mecanismo para parada de emergência. Prever outros mecanismos adicionais para este fim.

**ATENÇÃO!**

A proteção de curto-circuito do inversor não proporciona proteção de curto-circuito do circuito alimentador. A proteção de curto-circuito do circuito alimentador deve ser prevista conforme normas locais aplicáveis.

3.2.1 Identificação dos Bornes de Potência e Pontos de Aterramento

Os bornes de potência podem ser de diferentes tamanhos e configurações, dependendo do modelo do inversor, conforme [Figura B3 na página 144](#).

A localização das conexões de potência, aterrimento e controle pode ser visualizada na [Figura B3 na página 144](#).

Descrição dos bornes de potência:

- **L/L1, N/L2, L3 (R,S e T):** conexão da rede de alimentação.
- **U, V e W:** conexão para o motor.
- **-UD:** pólo negativo da tensão para alimentação CC.
- **+UD:** pólo positivo da tensão para alimentação CC.
- **+BR, BR:** conexão do resistor de frenagem (disponível para os modelos DB).
- **PE:** conexão de aterramento.

O torque máximo de aperto dos bornes de potência e pontos de aterramento deve ser verificado na [Figura B3 na página 144](#).



PERIGO!

- Observar a correta conexão de alimentação CC, polaridade e posição dos bornes.

3.2.2 Fiação de Potência, Aterramento, Disjuntores e Fusíveis



ATENÇÃO!

- Utilizar terminais adequados para os cabos das conexões de potência e aterramento. Consulte a [Tabela B1 na página 128](#) para fiação, e [Tabela B2 na página 130](#) e [Tabela B3 na página 133](#) para disjuntores e fusíveis recomendados.
- Afastar os equipamentos e fiações sensíveis em 0,25 m do inversor e dos cabos de ligação entre inversor e motor.



ATENÇÃO!


Interruptor diferencial residual (DR):

- Quando utilizado na alimentação do inversor deverá apresentar corrente de atuação de 300 mA.
- Dependendo das condições de instalação, como comprimento e tipo do cabo do motor, acionamento multimotor, etc., poderá ocorrer a atuação do interruptor DR. Verificar com o fabricante o tipo mais adequado para a operação com inversores.

**NOTA!**


- Os valores das bitolas da [Tabela B1 na página 128](#) são apenas orientativos. Para o correto dimensionamento da fiação, devem-se levar em conta as condições de instalação e a máxima queda de tensão permitida.
- Para conformidade com a norma UL, utilizar fusíveis classe J ou disjuntor na alimentação do inversor com corrente não maior que os valores apresentados na [Tabela B3 na página 133](#).

3.2.3 Conexões de Potência




Disponível somente para os modelos específicos da mecânica A (ver [Tabela 2.2 na página 95](#)).

(a) Mecânica A alimentação CC




(*) O borne de potência L3 não está disponível nos modelos monofásicos da mecânica A

(b) Mecânica A alimentação monofásica e trifásica



(*) Os bornes de potência +BR / BR estão disponíveis somente nos modelos DB.

(c) Mecânicas B e C alimentação CC



O modelo de 10 A da Linha 200 V também pode ser alimentado em redes monofásicas (ver Tabela 2.2 na página 95).

(*) Os bornes de potência +BR / BR estão disponíveis somente nos modelos DB.

(d) Mecânicas B e C alimentação trifásica

Figura 3.1: (a) a (d) Conexões de potência e aterramento

3.2.3.1 Conexões de Entrada



PERIGO!

Prever um dispositivo para seccionamento da alimentação do inversor. Este deve seccionar a rede de alimentação para o inversor quando necessário (por exemplo: durante trabalhos de manutenção).



ATENÇÃO!

- A rede que alimenta o inversor deve ter o neutro solidamente aterrado.
- Não é possível utilizar inversores da série CFW300 em redes IT (neutro não aterrado ou aterrando por resistor de valor ôhmico alto), ou em redes delta aterradas ("delta corner grounded"), pois esses tipos de redes causam danos ao inversor.



NOTA!

- A tensão de rede deve ser compatível com a tensão nominal do inversor.
- Capacitores de correção do fator de potência não são necessários na entrada (L1/L, N/L2, L3) e não devem ser conectados na saída (U, V, W).

3.2.3.1.1 Capacidade da Rede de Alimentação (SCCR)

- O CFW300 é próprio para uso em um circuito com capacidade de fornecer no máximo (ver coluna "SCCR") kArms simétricos em no máximo (ver coluna "Tensão") Volts, quando protegido por fusíveis ou disjuntores conforme especificação na [Tabela B2 na página 130](#) ou [Tabela B3 na página 133](#).
- Para proteção dos semicondutores do inversor, usar os fusíveis ultrarrápidos WEG classe aR recomendados de acordo com a [Tabela B2 na página 130](#).
- Para a proteção em conformidade com a norma UL, usar a proteção de acordo com a [Tabela B3 na página 133](#).
- Caso o CFW300 seja instalado em redes com capacidade de corrente maior que o valor de SCCR especificado, faz-se necessário o uso de circuitos de proteções, como fusíveis e/ou disjuntores, adequados para essas redes.



ATENÇÃO!

A abertura do dispositivo de proteção de curto-circuito (fusíveis e/ou disjuntores) do circuito alimentador pode ser uma indicação de que uma corrente de falha foi interrompida. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, as partes condutoras de corrente e outros componentes do inversor ou acionamento devem ser examinados e substituídos se danificados. Se a queima do elemento condutor de um relé de sobrecarga ocorrer, o relé de sobrecarga inteiro deve ser substituído.

3.2.3.2 Reatância da Rede

De uma forma geral, os inversores da série CFW300 podem ser ligados diretamente à rede elétrica, sem reatância de rede. No entanto, verificar o seguinte:

- Para evitar danos ao inversor e garantir a vida útil esperada deve-se ter uma impedância mínima de rede que proporcione uma queda de tensão de 1 %. Para valores inferiores (devido aos transformadores e cabos), recomenda-se utilizar uma reatância de rede.
- Para o cálculo do valor da reatância de rede necessária para obter a queda de tensão percentual desejada, utilizar:

$$L = 1592 \cdot \Delta V \cdot \frac{V_e}{I_{s, nom} \cdot f} [\mu H]$$

Sendo que:

ΔV - queda de rede desejada, em percentual (%).

V_e - tensão de fase na entrada do inversor, em volts (V).

$I_{s, nom}$ - corrente nominal de saída do inversor.

f - frequência da rede.



NOTA!

Na [Tabela B7 na página 139](#) são informadas as reatâncias WEG disponíveis para a linha CFW300.

3.2.3.3 Frenagem Reostática


NOTA!

A frenagem reostática está disponível nos modelos DB a partir da mecânica B.

Consulte a [Tabela B1 na página 128](#) para as seguintes especificações da frenagem reostática: corrente máxima, resistência mínima de frenagem, corrente eficaz (*) e bitola do cabo.

(*) A corrente eficaz de frenagem pode ser calculada através de:

$$I_{\text{eficaz}} = I_{\max} \cdot \sqrt{\frac{t_{br} (\text{min})}{5}}$$

Sendo que:

t_{br} - corresponde à soma dos tempos de atuação da frenagem durante o mais severo ciclo de 5 minutos.

A potência do resistor de frenagem deve ser calculada em função do tempo de desaceleração, da inércia da carga e do conjugado resistente.




Figura 3.2: Conexão do resistor de frenagem

Procedimento para uso da frenagem reostática:

- Conecte o resistor de frenagem entre os bornes de potência +BR e BR.
- Utilize cabo trançado para a conexão. Separar estes cabos da fiação de sinal e controle.
- Dimensionar os cabos de acordo com a aplicação, respeitando as correntes máxima e eficaz.
- Se o resistor de frenagem for montado internamente ao painel do inversor, considerar a energia do mesmo no dimensionamento da ventilação do painel.

**PERIGO!**

O circuito interno de frenagem do inversor e o resistor podem sofrer danos se este último não for devidamente dimensionado e/ou se a tensão de rede exceder o máximo permitido. Para evitar a destruição do resistor ou risco de fogo, o único método garantido é o da inclusão de um relé térmico em série com o resistor e/ou um termostato em contato com o corpo do mesmo, conectados de modo a desconectar a rede de alimentação de entrada do inversor no caso de sobrecarga, como apresentado na [Figura 3.2 na página 104](#).

- Ajuste P151 no valor máximo quando utilizar frenagem reostática.
- O nível de tensão do Link CC para atuação da frenagem reostática é definido pelo parâmetro P153 (nível da frenagem reostática).
- Consulte o manual de programação do CFW300.

3.2.3.4 Conexões de Saída

**ATENÇÃO!**

- O inversor possui proteção eletrônica de sobrecarga do motor, que deve ser ajustada de acordo com o motor usado. Quando diversos motores forem conectados ao mesmo inversor utilize relés de sobrecarga individuais para cada motor.
- A proteção de sobrecarga do motor disponível no CFW300 está de acordo com a norma UL508C.

**ATENÇÃO!**

Se uma chave isoladora ou contator for inserido na alimentação do motor nunca os opere com o motor girando ou com tensão na saída do inversor.

As características do cabo utilizado para conexão do inversor ao motor, bem como a sua interligação e localização física, são de extrema importância para evitar interferência eletromagnética em outros dispositivos, além de afetar a vida útil do isolamento das bobinas e dos rolamentos dos motores acionados pelos inversores.

Mantenha os cabos do motor separados dos demais cabos (cabos de sinal, cabos de comando, etc.) conforme [Item 3.2.6 Distância para Separação de Cabos na página 107](#).

Quando for utilizado cabo blindado para ligação do motor:

- Seguir recomendações da norma IEC60034-25.
- Utilizar conexão de baixa impedância para altas frequências para conectar a blindagem do cabo ao terra.

3.2.4 Conexões de Aterramento




PERIGO!

- O inversor deve ser obrigatoriamente ligado a um terra de proteção (PE).
- Utilizar fiação de aterramento com bitola, no mínimo, igual à indicada na [Tabela B1 na página 128](#).
- Conecte os pontos de aterramento do inversor a uma haste de aterramento específica, ou ao ponto de aterramento específico ou ainda ao ponto de aterramento geral (resistência $\leq 10 \Omega$).
- O condutor neutro da rede que alimenta o inversor deve ser solidamente aterrado, porém o mesmo não deve ser utilizado para aterramento do inversor.
- Não compartilhe a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes (ex.: motores de alta potência, máquinas de solda, etc.).

3.2.5 Conexões de Controle

As conexões de controle devem ser feitas de acordo com a especificação do conector do cartão de controle do CFW300. As funções e conexões típicas são apresentadas na [Figura 3.3 na página 106](#). Para mais detalhes sobre as especificações dos sinais do conector consulte o [Capítulo 8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS na página 121](#).



(*) Para mais informações consulte a especificação detalhada na [Seção 8.2 DADOS DA ELETRÔNICA/GERAIS na página 122](#).

Figura 3.3: (a) e (b) Sinais do conector do cartão de controle C300



NOTA!

- Os inversores CFW300 são fornecidos com as entradas digitais configuradas como ativo baixo (NPN). Para alterar, verifique a utilização do parâmetro P271 no manual de programação do CFW300.
- A entrada analógica AI1 está ajustada para entrada 0 a 10 V, para alterar verifique o parâmetro P233 do manual de programação.

Para correta instalação da fiação de controle, utilize:

1. Bitola dos cabos: 0,5 mm² (20 AWG) a 1,5 mm² (14 AWG).
2. Torque máximo: 0,4 N.m (3,54 lbf.in).
3. Fiações no conector do cartão de controle com cabo blindado e separadas das demais fiações (potência, comando em 110 V / 220 Vca, etc.), conforme o [Item 3.2.6 Distância para Separação de Cabos na página 107](#). Caso o cruzamento destes cabos com os demais seja inevitável, o mesmo deve ser feito de forma perpendicular entre eles, mantendo o afastamento mínimo de 5 cm neste ponto.

Conectar a blindagem de acordo com a figura abaixo:




Figura 3.4: Conexão da blindagem

4. Relés, contatores, solenóides ou bobinas de freios eletromecânicos instalados próximos aos inversores podem eventualmente gerar interferências no circuito de controle. Para eliminar este efeito, supressores RC devem ser conectados em paralelo com as bobinas destes dispositivos, no caso de alimentação CA, e diodos de roda-livre no caso de alimentação CC.
5. Na utilização da HMI externa (consulte o [Capítulo 7 ACESSÓRIOS na página 120](#)), deve-se ter o cuidado de separar o cabo que a conecta ao inversor dos demais cabos existentes na instalação mantendo uma distância mínima de 10 cm.

3.2.6 Distância para Separação de Cabos

Prever separação entre os cabos de controle e de potência conforme [Tabela 3.2 na página 107](#).

Tabela 3.2: Distância de separação entre cabos

Corrente Nominal de Saída do Inversor	Comprimento do(s) Cabo(s)	Distância Mínima de Separação
≤ 24 A	≤ 100 m (330 ft) > 100 m (330 ft)	≥ 10 cm (3,94 in) ≥ 25 cm (9,84 in)

3.3 INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

A série de inversores CFW300 possui filtro RFI externo para redução da interferência eletromagnética (consulte o [Capítulo 7 ACESSÓRIOS na página 120](#)). Estes inversores, quando corretamente instalados, atendem os requisitos da diretiva de compatibilidade eletromagnética (2014/30/EU).

Estes inversores foram desenvolvidos apenas para aplicações profissionais. Por isso não se aplicam os limites de emissões de correntes harmônicas definidas pelas normas EN 61000-3-2 e EN 61000-3-2/A 14.

3.3.1 Instalação Conforme

1. Cabos de saída (cabos do motor) blindados e com a blindagem conectada em ambos os lados, motor e inversor com conexão de baixa impedância para alta frequência. Comprimento máximo do cabo do motor e níveis de emissão conduzida e radiada conforme a [Tabela B5 na página 137](#).
2. Cabos de controle blindados e mantenha a separação dos demais conforme [Tabela 3.2 na página 107](#) do manual do usuário.
3. Aterramento do inversor conforme instruções do [Item 3.2.4 Conexões de Aterramento na página 106](#).
4. Rede de alimentação aterrada.
5. Use fiação curta para aterramento do filtro externo ou inversor.
6. Aterre a chapa de montagem utilizando uma cordoalha, o mais curto possível. Condutores planos têm impedância menor em altas freqüências.
7. Use luvas para conduítes sempre que possível.

3.3.2 Níveis de Emissão e Imunidade Atendida

Tabela 3.3: Níveis de emissão e imunidade atendidos

Fenômeno de EMC	Norma Básica	Nível
Emissão:		
Emissão conduzida ("Mains Terminal Disturbance Voltage" Faixa de frequência: 150 kHz a 30 MHz)	IEC/EN 61800-3	Depende do modelo do inversor e do comprimento do cabo do motor. Consulte a Tabela B5 na página 137
Emissão radiada ("Electromagnetic Radiation Disturbance" Faixa de frequência: 30 MHz a 1000 MHz)		
Imunidade:		
Descarga eletrostática (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV descarga por contato e 8 kV descarga pelo ar
Transientes rápidos ("Fast Transient-Burst")	IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cabos de entrada 1 kV / 5 kHz cabos de controle e da HMI remota 2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cabo do motor
Imunidade conduzida ("Conducted Radio-Frequency Common Mode")	IEC 61000-4-6	0,15 a 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz) Cabos do motor, de controle e da HMI remota
Surtos	IEC 61000-4-5	1,2/50 µs, 8/20 µs 1 kV acoplamento linha-linha 2 kV acoplamento linha-terra
Campo Eletromagnético de Radiofrequência	IEC 61000-4-3	80 a 1000 MHz 10 V/m 80 % AM (1 kHz)

Definições da Norma IEC/EN 61800-3: "Adjustable Speed Electrical Power Drives Systems"

■ Ambientes:

Primeiro Ambiente ("First Environment"): ambientes que incluem instalações domésticas, como estabelecimentos conectados sem transformadores intermediários à rede de baixa tensão, a qual alimenta instalações de uso doméstico.

Segundo Ambiente ("Second Environment"): ambientes que incluem todos os estabelecimentos que não estão conectados diretamente à rede baixa tensão, a qual alimenta instalações de uso doméstico.

■ Categorias:

Categoria C1: inversores com tensões menores que 1000 V, para uso no "Primeiro Ambiente".

Categoria C2: inversores com tensões menores que 1000 V, que não são providos de plugs ou instalações móveis e, quando forem utilizados no "Primeiro Ambiente", deverão ser instalados e colocados em funcionamento por profissional.

Categoria C3: inversores com tensões menores que 1000 V, desenvolvidos para uso no "Segundo Ambiente" e não projetados para uso no "Primeiro Ambiente".



NOTA!

Por profissional entende-se uma pessoa ou organização com conhecimento em instalação e/ou colocação em funcionamento dos inversores, incluindo os seus aspectos de EMC.

3.3.3 Filtro Supressor de RFI

Os inversores CFW300, quando montados com filtros externos, atendem à diretiva de compatibilidade eletromagnética (2014/30/EU). A utilização dos Kits de filtros indicados na [Tabela 7.1 na página 120](#), ou equivalente, é necessária para redução da perturbação conduzida do inversor na faixa de altas frequências (> 150 kHz) e consequente atendimento dos níveis máximos de emissão conduzida da norma de compatibilidade eletromagnética EN 61800-3.

Para mais detalhes, consulte a [Seção 3.3 INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA](#) na página 108.

Para informações sobre o modelo do acessório Kit filtro RFI consulte a [Tabela 7.1 na página 120](#).

A Figura 3.5 na página 110 demonstra a conexão do filtro ao inversor:





Figura 3.5: (a) e (b) Conexão do filtro supressor de RFI - condição geral

4 HMI E PROGRAMAÇÃO BÁSICA

4.1 USO DA HMI PARA OPERAÇÃO DO INVERSOR

Através da HMI é possível o comando do inversor, a visualização e o ajuste de todos os parâmetros. A HMI apresenta as seguintes funções:




Figura 4.1: Teclas da HMI

4.2 INDICAÇÕES NO DISPLAY DA HMI




Figura 4.2: Áreas do display

4.3 MODOS DE OPERAÇÃO DA HMI

Ao energizar o inversor, o estado inicial da HMI permanecerá no modo inicialização desde que não ocorra nenhuma falha, alarme, subtensão ou qualquer tecla for pressionada.

O modo de parametrização é constituído de dois níveis: o nível 1 permite a navegação entre os parâmetros. E o nível 2 permite a edição do parâmetro selecionado no nível 1. Ao final deste nível o valor modificado é salvo quando a tecla **P** é pressionada.

A [Figura 4.3 na página 112](#) ilustra a navegação básica sobre os modos de operação da HMI.




Figura 4.3: Modos de operação da HMI

**NOTA!**

Quando o inversor está em estado de falha, o mostrador principal indica o número da falha no formato **Fxxx**. A navegação é permitida após o acionamento da tecla **P**.

**NOTA!**

Quando o inversor está em estado de alarme o mostrador principal indica o número do alarme no formato **Axxx**. A navegação é permitida após o acionamento tecla **P**, assim a indicação "**A**" passa ao mostrador da unidade de medida, piscando intermitente até que a situação de causa do alarme seja contornada.

**NOTA!**

Uma lista de parâmetros é apresentada na referência rápida de parâmetros. Para mais informações sobre cada parâmetro, consulte o manual de programação do CFW300.

5 ENERGIZAÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

5.1 PREPARAÇÃO E ENERGIZAÇÃO

O inversor já deve ter sido instalado de acordo com o [Capítulo 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO na página 97](#).

**PERIGO!**

Sempre desconecte a alimentação geral antes de efetuar quaisquer conexões.

1. Verifique se as conexões de potência, aterramento e de controle estão corretas e firmes.
2. Retire todos os restos de materiais do interior do inversor ou acionamento.
3. Verifique as conexões do motor e se a corrente e tensão do motor estão de acordo com o inversor.
4. Desacople mecanicamente o motor da carga. Se o motor não pode ser desacoplado, tenha certeza que o giro em qualquer direção (horário ou anti-horário) não causará danos à máquina ou risco de acidentes.
5. Feche as tampas do inversor ou acionamento.
6. Faça a medição da tensão da rede e verifique se está dentro da faixa permitida, conforme apresentado no [Capítulo 8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS na página 121](#).
7. Energize a entrada: feche a seccionadora de entrada.
8. Verifique o sucesso da energização:
O display da HMI indica:




Figura 5.1: Display da HMI ao energizar

5.2 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Esta seção descreve a colocação em funcionamento do inversor com operação pela HMI, utilizando as conexões mínimas da [Figura 3.1 na página 102](#) e sem conexões nos bornes de controle. Além disso, dois tipos de controle serão considerados: controle V/f (escalar) e controle vetorial VVW. Para mais detalhes sobre a utilização desses tipos de controle consulte o manual de programação do CFW300.

**PERIGO!**

Altas tensões podem estar presentes, mesmo após a desconexão da alimentação. Aguarde pelo menos 10 minutos para a descarga completa.

5.2.1 Aplicação Básica

Seq	Indicação no Display/Ação	Seq	Indicação no Display/Ação
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modo inicialização ■ Pressione a tecla para entrar no 1º nível do modo parametrização ■ Pressione as teclas ou até selecionar o parâmetro P100 	2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione a tecla se for necessário alterar o conteúdo de "P100 - Tempo de Aceleração" ou pressione a tecla para o próximo parâmetro
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P101 - Tempo de Desaceleração" ■ Utilize a tecla até selecionar o parâmetro P133 	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P133 - Velocidade Mínima" ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P134 - Velocidade Máxima" ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro 	6	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P135 - Corrente Máxima Saída" ■ Pressione a tecla até selecionar o parâmetro P296
7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P296 - Tensão Nominal da Rede" (somente para Linha 400 V) ■ Pressione a tecla até selecionar o parâmetro P002 	8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione a tecla para visualizar o conteúdo do parâmetro
9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione a tecla para o motor acelerar até 3.0Hz (ajuste padrão de fábrica de P133 - Frequência mínima) ■ Pressionar e manter até atingir 60.0 Hz 	10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione a tecla . O motor desacelerará até parar
11	<ul style="list-style-type: none"> ■ Quando o motor parar, o display indicará "ready" 		

Figura 5.2: Sequência para aplicação básica

5.2.2 Tipo de Controle V/f (P202 = 0)

Seq	Indicação no Display/Ação	Seq	Indicação no Display/Ação
1	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo inicialização ■ Pressione a tecla  para entrar no 1º nível do modo parametrização 	2	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione as teclas  ou  até selecionar o parâmetro P296
3	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P296 - Tensão Nominal da Rede" (somente para Linha 400 V). ■ Pressione a tecla  até selecionar o parâmetro P002 	4	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione a tecla  se for necessário alterar o conteúdo de "P202 - Tipo de Controle" para P202 = 0 (V/f)

Figura 5.3: Sequência para controle V/f

5.2.3 Tipo de Controle VVW (P202 = 5)

Seq	Indicação no Display/Ação	Seq	Indicação no Display/Ação
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modo inicialização ■ Pressione a tecla para entrar no 1º nível do modo parametrização 	2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione as teclas ou até selecionar o parâmetro P296
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P296 - Tensão Nominal da Rede" (somente para Linha 400 V) ■ Pressione a tecla até selecionar o parâmetro P202 	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione a tecla para alterar o conteúdo de "P202 - Tipo de Controle" para P202 = 5 (VVW). Utilizar a tecla
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione a tecla para salvar a alteração de P202 ■ Utilize a tecla até selecionar o parâmetro P399 	6	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P399 - Rendimento Nominal do Motor" conforme dados de placa ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro
7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P400 - Tensão Nominal do Motor" ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro 	8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P401 - Corrente Nominal do Motor" ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro
9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P402 - Rotação Nominal do Motor" ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro 	10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P403 - Frequência Nominal do Motor" ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro
11	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P404 - Potência Nominal do Motor" ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro 	12	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário altere o conteúdo de "P407 - Fator de Potência Nominal do Motor" ■ Pressione a tecla para o próximo parâmetro
13	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário fazer o autoajuste, altere o valor de "P408 para "1" 	14	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durante o autoajuste a HMI indicará "Auto" e a barra indicará o progresso da operação
15	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ao finalizar o autoajuste 	16	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se necessário fazer o autoajuste, altere o valor de "P409 - Resistência Estatórica"

Figura 5.4: Sequência para controle VVW

6 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO

6.1 FALHAS E ALARMES



NOTA!

Consulte a referência rápida e o manual de programação do CFW300 para mais informações sobre cada falha ou alarme.

6.2 SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES

Tabela 6.1: Soluções dos problemas mais frequentes

Problema	Ponto a ser Verificado	Ação Corretiva
Motor não gira	Fiação errada	1. Verificar todas as conexões de potência e comando
	Referência analógica (se utilizada)	1. Verificar se o sinal externo está conectado apropriadamente 2. Verificar o estado do potenciômetro de controle (se utilizado)
	Programação errada	1. Verificar se os parâmetros estão com os valores corretos para a aplicação
	Falha	1. Verificar se o inversor não está bloqueado devido a uma condição de falha
	Motor tombado ("motor stall")	1. Reduzir sobrecarga do motor 2. Aumentar P136, P137 (V/f)
Velocidade do motor varia (flutua)	Conexões frouxas	1. Bloquear o inversor, desligar a alimentação e apertar todas as conexões 2. Checar o aperto de todas as conexões internas do inversor
	Potenciômetro de referência com defeito	1. Substituir potenciômetro
	Variação da referência analógica externa	1. Identificar o motivo da variação. Se o motivo for ruído elétrico, utilize cabos blindados ou afaste da fiação de potência ou comando 2. Interligar GND da referência analógica à conexão de aterramento do inversor
Velocidade do motor muito alta ou muito baixa	Programação errada (limites da referência)	1. Verificar se o conteúdo de P133 (velocidade mínima) e de P134 (velocidade máxima) estão de acordo com o motor e a aplicação
	Sinal de controle da referência analógica (se utilizada)	1. Verificar o nível do sinal de controle da referência 2. Verificar programação (ganhos e offset) em P232 a P240
	Dados de placa do motor	1. Verificar se o motor utilizado está de acordo com o necessário para a aplicação
Display apagado	Conexões da HMI	1. Verificar as conexões da HMI externa ao inversor
	Tensão de alimentação	1. Valores nominais devem estar dentro dos limites determinados a seguir: Linha 200 V: Alimentação 110 / 127 V: - Mín: 93 V - Máx: 140 V Alimentação 200 / 240 V: - Mín: 170 V - Máx: 264 V Linha 400 V: Alimentação 380 / 480 V: - Mín: 323 V - Máx: 528 V
	Fusível(is) da alimentação aberto(s)	1. Substituição do(s) fusível(is)

6.3 DADOS PARA CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para consultas ou solicitação de serviços, é importante ter em mãos os seguintes dados:

- Modelo do inversor.
- Número de série e data de fabricação da etiqueta de identificação do produto (consulte a [Seção 2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO](#) na página 96).
- Versão de software instalada (consulte P023).
- Dados da aplicação e da programação efetuada.

6.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA



PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar em qualquer componente elétrico associado ao inversor.

Altas tensões podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação. Aguarde pelo menos 10 minutos para a descarga completa dos capacitores da potência. Sempre conecte a carcaça do equipamento ao terra de proteção (PE) no ponto adequado para isto.



ATENÇÃO!

Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis a descarga eletrostática. Não toque diretamente sobre os componentes ou conectores. Caso necessário, toque antes na carcaça metálica aterrada ou utilize pulseira de aterramento adequada.

Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada ao inversor: caso seja necessário, consulte o fabricante.

Quando instalados em ambiente e condições de funcionamento apropriado, os inversores requerem pequenos cuidados de manutenção. A [Tabela 6.2 na página 118](#) lista os principais procedimentos e intervalos para manutenção de rotina. A [Tabela 6.3 na página 119](#) lista as inspeções sugeridas no produto a cada 6 meses, depois de colocado em funcionamento.

Tabela 6.2: Manutenção preventiva

Manutenção	Intervalo	Instruções
Troca dos ventiladores	Após 40.000 horas de operação	Substituição
Capacitores eletrolíticos	Se o inversor estiver estocado (sem uso): "Reforming"	Alimentar o inversor com tensão entre 220 e 230 Vca, monofásica/trifásica ou CC (de acordo com o modelo do inversor), 50 ou 60 Hz, por 1 hora no mínimo. Após, desenergizar e esperar no mínimo 24 horas antes de utilizar o inversor (reenergizar)
	Inversor em uso: troca	Contatar a assistência técnica da WEG para obter procedimento

Tabela 6.3: Inspeções periódicas a cada 6 meses

Componente	Anormalidade	Ação Corretiva
Terminais, conectores	Parafusos frouxos	Aperto
	Conectores frouxos	
Ventiladores / Sistemas de ventiladores (*)	Sujeira nos ventiladores	Limpeza
	Ruído acústico anormal	Substituir ventilador
	Ventilador parado	Limpeza ou substituição
	Vibração anormal	
	Poeira nos filtros de ar	
Cartões de circuito impresso	Acúmulo de poeira, óleo, umidade, etc.	Limpeza
	Odor	Substituição
Módulo de potência / Conexões de potência	Acúmulo de poeira, óleo, umidade, etc.	Limpeza
	Parafusos de conexão frouxos	Aperto
Capacitores do Link CC (Círculo Intermediário)	Descoloração / odor / vazamento eletrolítico	Substituição
	Válvula de segurança expandida ou rompida	
	Dilatação da carcaça	
Resistores de potência	Descoloração Odor	Substituição
Dissipador	Acúmulo de poeira Sujeira	Limpeza

(*) O ventilador do CFW300 pode ser facilmente trocado conforme mostrado na [Figura A5 na página 127](#).

6.5 INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Quando necessário limpar o inversor siga as instruções:

Sistema de ventilação:

- Seccione a alimentação do inversor e aguarde 10 minutos.
- Remova o pó depositado nas entradas de ventilação usando uma escova plástica ou uma flanela.
- Remova o pó acumulado sobre as pás do ventilador utilizando ar comprimido.

Cartões:

- Seccione a alimentação do inversor e espere 10 minutos.
- Desconecte todos os cabos do inversor, tomando o cuidado de marcar cada um para reconectá-lo posteriormente.
- Retire a tampa plástica (consulte o [Capítulo 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO na página 97](#) e [ANEXO B - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS na página 128](#)).
- Remova o pó acumulado sobre os cartões utilizando uma escova antiestática e/ou pistola de ar comprimido ionizado.
- Utilize sempre pulseira de aterramento.

7 ACESSÓRIOS

Os acessórios são recursos de hardware que podem ser adicionados na aplicação. Assim, todos os modelos podem receber todas as opções apresentadas.

Os acessórios são incorporados de forma simples e rápida aos inversores, usando o conceito "Plug and Play". O acessório deve ser instalado ou alterado com o inversor desenergizado. Estes podem ser solicitados separadamente, e serão enviados em embalagem própria contendo os componentes e manuais com instruções detalhadas para instalação, operação e programação destes.

Os inversores CFW300 possuem dois "slots" para conexão simultânea dos acessórios:

Slot 1 - Acessório de comunicação ou HMI externa (ver [Figura A3 na página 126](#)).

Slot 2 - Acessório de expansão de entradas e saídas (I/Os) (ver [Figura A4 na página 126](#)).

Tabela 7.1: Modelos dos acessórios

Item WEG	Nome	Descrição
Acessórios de Comunicação		
13015223	CFW300-CRS485	Módulo de comunicação RS-485
13014696	CFW300-CUSB	Módulo de comunicação USB (acompanha cabo 2 m)
13014674	CFW300-CRS232	Módulo de comunicação RS-232
13014718	CFW300-CCAN	Módulo de comunicação CANopen e DeviceNet
13015055	CFW300-CPDP	Módulo de comunicação Profibus DP
14409576	CFW300-IOP	Módulo de referência viá potenciômetro
14409620	CFW300-CETH	Módulo de comunicação Ethernet
Acessórios de Expansão de Entradas e Saídas (I/Os)		
13015050	CFW300-IOAR	Módulo de expansão de entradas e saídas: 1 entrada analógica, 1 saída analógica e 3 saídas a relé
13015051	CFW300-IODR	Módulo de expansão de entradas e saídas: 4 entradas digitais e 3 saídas a relé
13015052	CFW300-IOAENC	Módulo de expansão de entradas e saídas: 1 entrada analógica, 2 saídas analógicas e entrada para encoder incremental
13015054	CFW300-IOADR	Módulo de expansão de entradas e saídas com controle remoto: 1 entrada NTC, 3 saídas a relé e 1 entrada para sensor infravermelho (acompanha sensor infravermelho, NTC e controle remoto com bateria)
14409618	CFW300-IODF	Módulo de expansão de entradas e saídas para aplicação em multibombas: 3 Entradas Digitais em Frequência, 3 Saídas Digitais em Frequência
HMI Externa		
13014675	CFW300-KHMIR	Kit HMI remota CFW300 (acompanha CFW300-CRS485 + cabo 3 m)
Acessório de Memória Flash		
13014693	CFW300-MMF	Módulo de memória flash (acompanha cabo 1 m)
Acessório de Filtro RFI		
13015615	CFW300-KFA-S1-S2	Kit filtro RFI CFW300 mecânica A monofásico (Linha 200 V) ⁽¹⁾
13015616	CFW300-KFB-S2	Kit filtro RFI CFW300 mecânica B monofásico (Linha 200 V) ⁽¹⁾
14606604	CFW300-KFA-T2	Kit filtro RFI CFW300 mecânica A trifásico (Linha 200 V) ⁽¹⁾
14606606	CFW300-KFB-T2	Kit filtro RFI CFW300 mecânica B trifásico (Linha 200 V) ⁽¹⁾
14136636	CFW300-KFA-T4	Kit filtro RFI CFW300 mecânica A trifásico (Linha 400 V) ⁽²⁾
14136669	CFW300-KFB-T4	Kit filtro RFI CFW300 mecânica B trifásico (Linha 400 V) ⁽²⁾
14136672	CFW300-KFC-T4	Kit filtro RFI CFW300 mecânica C trifásico (Linha 400 V) ⁽²⁾

⁽¹⁾ O Kit filtro é fornecido com os seguintes componentes: Filtro RFI e Barras de conexão.

⁽²⁾ O Kit filtro é fornecido com os seguintes componentes: Filtro RFI, Barras de conexão e Choke de modo comum.

8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

8.1 DADOS DE POTÊNCIA

Fonte de alimentação:

- Tolerância de tensão: -15 % a +10 % da tensão nominal.
- Frequência: 50/60 Hz (48 Hz a 62 Hz).
- Desbalanceamento de fase: $\leq 3\%$ da tensão de entrada fase-fase nominal.
- Sobretenções de acordo com Categoria III (EN 61010/UL508C).
- Tensões transientes de acordo com a Categoria III.
- Máximo de 10 conexões por hora (1 a cada 6 minutos).
- Rendimento típico: $\geq 97\%$.
- Classificação de substâncias quimicamente ativas: nível 3C2.
- Classificação de condições mecânicas (vibração): nível 3M4.
- Nível de ruído audível: < 60dB.

Para mais informações sobre as especificações técnicas consulte o ANEXO B - [ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS](#) na página 128.

8.2 DADOS DA ELETRÔNICA/GERAIS

Tabela 8.1: Dados da eletrônica/gerais

Controle	Método	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipos de controle: <ul style="list-style-type: none"> - V/f (Escalar) - VVW: controle vetorial de tensão ■ Modulação: <ul style="list-style-type: none"> - PWM SVM (Space Vector Modulation)
	Frequência de saída	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0 a 400 Hz, resolução de 0,1 Hz
Desempenho	Controle de Velocidade	<p>V/f (Escalar):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Regulação de velocidade: 1 % da velocidade nominal (com compensação de escorregamento) ■ Faixa de variação de velocidade: 1:20 <p>VVW:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Regulação de velocidade: 1 % da velocidade nominal ■ Faixa de variação de velocidade: 1:30
Entradas	Analógicas	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 entrada isolada. Níveis: (0 a 10) V ou (0 a 20) mA ou (4 a 20) mA ■ Erro de linearidade $\leq 0,25\%$ ■ Impedância: 100 kΩ para entrada em tensão, 500 Ω para entrada em corrente ■ Funções programáveis ■ Tensão máxima admitida nas entradas: 30 Vcc
	Digitais	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 entradas isoladas. ■ Funções programáveis: <ul style="list-style-type: none"> - ativo alto (PNP): nível baixo máximo de 10 Vcc nível alto mínimo de 20 Vcc - ativo baixo (NPN): nível baixo máximo de 5 Vcc nível alto mínimo de 10 Vcc ■ Tensão de entrada máxima de 30 Vcc ■ Corrente de entrada: 11 mA ■ Corrente de entrada máxima: 20 mA
Saídas	Relé	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 relé com contato NA/NF ■ Tensão máxima: 250 Vca ■ Corrente máxima: 0,5 A ■ Funções programáveis
	Fonte de alimentação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fonte de 10 Vcc. Capacidade máxima: 50 mA
Segurança	Proteção	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sobrecorrente/curto-círcuito fase-fase na saída ■ Sub./sobretensão na potência ■ Sobrecarga no motor ■ Sobretemperatura no módulo de potência (IGBTs) ■ Falha/alarme externo ■ Erro de programação
Interface homem-máquina (HMI)	HMI standard	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 teclas: Gira/Para, Incrementa, Decrementa e Programação ■ Display LCD ■ Permite acesso/alteração de todos os parâmetros ■ Exatidão das indicações: <ul style="list-style-type: none"> - corrente: 10 % da corrente nominal - resolução da velocidade: 0,1 Hz
Grau de proteção	IP20	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modelos das mecânicas A, B e C

8.2.1 Normas Consideradas

Tabela 8.2: Normas consideradas

Normas de segurança	<ul style="list-style-type: none"> ■ UL 508C - power conversion equipment ■ UL 61800-5-1 - adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - electrical, thermal and energy ■ UL 840 - insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment ■ EN 61800-5-1 - safety requirements electrical, thermal and energy ■ EN 50178 - electronic equipment for use in power installations ■ EN 60204-1 - safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: general requirements <p>Nota: para ter uma máquina em conformidade com essa norma, o fabricante da máquina é responsável pela instalação de um dispositivo de parada de emergência e um equipamento para secionamento da rede</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60146 (IEC 146) - semiconductor converters ■ EN 61800-2 - adjustable speed electrical power drive systems - part 2: general requirements - rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems
Normas de compatibilidade eletromagnética (*)	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 61800-3 - adjustable speed electrical power drive systems - part 3: EMC product standard including specific test methods ■ CISPR 11 - industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - electromagnetic disturbance characteristics - limits and methods of measurement ■ EN 61000-4-2 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 2: electrostatic discharge immunity test ■ EN 61000-4-3 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 3: radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. ■ EN 61000-4-4 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 4: electrical fast transient/burst immunity test ■ EN 61000-4-5 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test ■ EN 61000-4-6 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 6: immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
Normas de construção mecânica	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code) ■ UL 50 - enclosures for electrical equipment ■ IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level

(*) Normas atendidas com instalação de filtro RFI externo. Ver [Capítulo 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO](#) na página 97.


8.3 CERTIFICAÇÕES

Certificações (*)	Observações
UL e cUL	E184430
CE	
C-Tick	
EAC	

(*) Para informação atualizada sobre certificações consultar a WEG.

APPENDIX A - FIGURES ANEXO A - FIGURAS


Frame size A / Tamaño A / Mecânica A



Frame size B / Tamaño B / Mecânica B



Frame size C / Tamaño C / Mecânica C




- 1 - HMI
- 2 - mounting supports (for DIN rail mounting)
- 3 - communication accessory cover
- 4 - cover of the IO expansion accessory
- 5 - protection cover of the connection of the IO expansion accessory
- 6 - fan with mounting support

- 1 - HMI
- 2 - suporte de fixação (para El montaje em carril DIN)
- 3 - tampa dos acessórios de comunicação
- 4 - tampa de los accesorios de expansión de IO's
- 5 - tapa de protección de la conexión de los accesorios de expansión de IOs
- 6 - ventilador com suporte de fijación

- 1 - HMI
- 2 - suporte de fixação (para montagem em trilho DIN)
- 3 - tampa de acessórios de comunicação
- 4 - tampa de acessórios de expansão de IO's
- 5 - tampa de proteção da conexão dos acessórios de expansão de IO's
- 6 - ventilador com suporte de fixação

Figure A1: Main components of the CFW300**Figura A1:** Principales componentes del CFW300**Figura A1:** Componentes principais do CFW300



1 - Nameplate affixed to the side
of the inverter


1 - Etiqueta de identificación en la
lateral del convertidor

1 - Etiqueta de identificação na
lateral do inversor

Figure A2: Location of the nameplate

Figura A2: Localización de la etiqueta de identificación

Figura A2: Localização da etiqueta




(a) Removal of the communication accessory cover
(a) Remoción de la tapa de accesorios de comunicación
(a) Remoção da tampa dos acessórios de comunicação

(b) Accessory connection
(b) Conexión del accesorio
(b) Conexão do acessório

Figure A3: (a) and (b) Slot 1 Communication accessory or external HMI

Figura A3: (a) y (b) Slot 1 Accesorio de comunicación o HMI externa

Figura A3: (a) e (b) Slot 1 Acessório de comunicação ou HMI externa



(a) Removal of the protection cover of the connection of the I/O expansion accessory
(a) Remoción de la tapa de protección de la conexión de los accesorios de expansión de IOs
(a) Remoção da tampa de proteção da conexão dos acessórios de expansão de IO's

(b) Accessory connection
(b) Conexión del accesorio
(b) Conexão do acessório


Figure A4: (a) and (b) Slot 2 Input and output (I/O) expansion accessory

Figura A4: (a) y (b) Slot 2 Accesorio de expansión de entradas y salidas (I/Os)


Figura A4: (a) e (b) Slot 2 Acessório de expansão de entradas e saídas (I/Os)




(a) Release of the locks of the fan cover
(a) Liberación de las trabas de la tapa del ventilador
(a) Liberação das travas da tampa do ventilador



(b) Removal of the fan
(b) Remoción del ventilador
(b) Remoção do ventilador



(c) Cable disconnection
(c) Desconexión del cable
(c) Desconexão do cabo



(d) Cable disconnected
(d) Cable desconectado
(d) Cabo desconectado

Figure A5: (a) to (d) Removal of the heatsink fan

Figura A5: (a) a (d) Retirada del ventilador del dissipador

Figura A5: (a) a (d) Retirada do ventilador do dissipador

APPENDIX B - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANEXO B - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO B - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Table B1: (a) and (b) List of models of CFW300 series, main electrical specifications**Tabla B1:** (a) y (b) Relación de modelos de línea CFW300, especificaciones eléctricas principales**Tabela B1:** (a) e (b) Relação de modelos da linha CFW300, especificações elétricas principais

(a) 200 V Line / Línea 200 V / Linha 200 V

Dynamic Braking Frenado Reostático Frenagem Reostática	Power Wire Size for +BR and BR Terminals		mm ² (AWG)	
	Calibre de los Cables +BR y BR Bitola dos Cabos +BR e BR			
	Braking rms Current Corriente Eficaz de Frenado Corrente Eficaz de Frenagem			
	Minimum Recommended Resistor Resistor Mínimo Recomendado	[A]	[A rms]	
	Maximum Current Corriente Máxima Corrente Máxima	[A]	[A rms]	
	Grounding Wire Size Calibre del Cable de Puesta a Tierra Bitola do Cabo de Aterramento	mm ² (AWG)	[max] (max)	
	Power Wire Size Calibre de los Cables de Potencia Bitola dos Cabos de Potência	mm ² (AWG)	[A]	
	Maximum Motor Motor Máximo	[A]	[A]	
	Output Rated Current Corriente Salida Nominal Corrente Nominal de Saída	[A]	[A]	
	Frame size / Tamaño / Mecânica	[A]	[A]	
Power Supply Rated Voltage Tensión Nominal de Alimentación Tensão Nominal de Alimentação				
Number of Input Phases Nº de Fases de Alimentación Nº de Fases de Alimentação				
Inverter Convertidor Inversor				
CFW300A01P6S1NB20	1	110...127 Vac	A	
CFW300A02P6S1NB20	1	110...127 Vac	A	
CFW300A04P2S1NB20	1	110...127 Vac	A	
CFW300A06P0S1NB20	1	110...127 Vac	A	
CFW300A01P6S2NB20	1	110...127 Vac	A	
CFW300A02P6S2NB20	1	200...240 Vac	A	
CFW300A04P2S2NB20	1	200...240 Vac	A	
CFW300A06P0S2NB20	1	200...240 Vac	A	
CFW300A07P3S2NB20	1	200...240 Vac	A	
CFW300A01P6T2NB20	3	200...240 Vac	A	
CFW300A02P6T2NB20	3	200...240 Vac	A	
CFW300A04P2T2NB20	3	200...240 Vac	A	
CFW300A06P0T2NB20	3	200...240 Vac	A	
CFW300A07P3T2NB20	3	200...240 Vac	A	
CFW300A01P6D3NB20	1	280...340 Vac	A	
CFW300A02P6D3NB20	1	280...340 Vac	A	
CFW300A04P2D3NB20	1	280...340 Vac	A	
CFW300A06P0D3NB20	1	280...340 Vac	A	
CFW300A07P3D3NB20	1	280...340 Vac	A	
CFW300B10P0B2DB20	1/3	200...240 Vac / 280...340 Vdc	B	
CFW300B15P2DB20	3	200...240 Vac / 280...340 Vdc	B	

(b) 400 V Line / Línea 400 V / Linha 400 V

		Dynamic Braking Frenado Reostático Freagem Reostática			
		Braking rms Current Corriente Eficaz de Frenado Corrente Eficaz de Frenagem			
		Minimum Recommended Resistor Resistor Mínimo Recomendado			
		Maximum Current Corriente Máxima Corrente Máxima			
Output Rated Current Corriente Salida Corrente Nominal de Saída		Grounding Wire Size Calibre del Cable de Puesta a Tierra Bitola do Cabo de Aterramento		mm² (AWG)	
Frame size / Tamaño / Mecânica		Power Wire Size Calibre de los Cables de Potencia Bitola dos Cabos de Potência		[Amps] [Amps]	
Number of Input Phases Nº de Fases de Alimentación Nº de Fases de Alimentação		Maximum Motor Motor Máximo		[HP/kW] [HP/kW]	
Inverter Convertidor Inversor				[A] [Ams]	
CFW300A01P1T4NB20	3	380...480 Vac	A	1.1	0.5/0.37
CFW300A01P1F8T4NB20	3	380...480 Vac	A	1.6	1.5 (16)
CFW300A02P2F6T4NB20	3	380...480 Vac	A	2.6	1.5 (16)
CFW300A03P5T4NB20	3	380...480 Vac	A	3.5	2.1 (15)
CFW300A04P8T4NB20	3	380...480 Vac	A	4.8	3/2 (2)
CFW300B06P5T4NB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	B	6.5	1.5 (16)
CFW300B08P2T4NB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	B	8.2	7.6
CFW300C10P074NB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	C	10.0	8.3
CFW300C12P074NB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	C	12.0	11.0
CFW300C16P074NB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	C	15.0	14.0
CFW300B01P1T4DB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	B	1.1	0.5/0.37
CFW300B01P1F8T4DB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	B	1.8	1/0.75
CFW300B02P2F6T4DB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	B	2.6	1.5 (16)
CFW300B03P5T4DB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	B	3.5	2/1 (15)
CFW300B04P8T4DB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	B	4.8	3/2 (2)
CFW300B06P5T4DB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	B	6.5	4/3
CFW300B08P2T4DB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	B	8.2	7.6
CFW300C10P074DB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	C	10.0	8.3
CFW300C12P074DB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	C	12.0	7.5/6.5
CFW300C16P074DB20	3	380...480 Vac / 513...650 Vac	C	15.0	14.0

Notes:

(1) Ranges 1 and 2 only for 400 V Line / Rangos 1 y 2 solamente para Línea 400 V / Faixas 1 e 2 somente para Linha 400 V

(2) Range 1: Grid supply voltage / Rango 1: Tensão de rede / Faixa 1: Tensão de rede: 380-400-415 Vac (513-540-560 Vac),

(3) Range 2: Grid supply voltage / Rango 2: Tensão de rede / Faixa 2: Tensão de rede: 440-460-480 Vac (594-621-650 Vac),

Table B2: (a) and (b) Fuses and circuit breaker specifications for inverter protection
Tabla B2: (a) y (b) Especificaciones de fusibles y disyuntores para la protección del convertidor
Tabela B2: (a) e (b) Especificações de fusíveis e disjuntores para proteção do inversor

(a) AC Power Supply / Alimentación CA / Alimentação CA

Inverter Convertidor Inversor	Fuse Maximum $I_{\text{A}}^{\text{Max}}$ de los Fusibles $I_{\text{A}}^{\text{Max}}$ Máximo Fusíveis	Voltage (2) Tensão (2) Tensoão (2)	Input Phases Alimentación Fases de Alimentação	Maximum Current Corriente Máxima Corrente Máxima	WEG ar Fuse Fusible ar WEG Fusível ar WEG	Fuse (semiconductor type, class aR) Fusible (ultrarrápido, classe aR)	Circuit Breaker Disyuntor		
							WEG Model Modelo WEG	Max. Input Voltage (2) Máx. Tensión de Alimentación (2) Máx. Tensão de Alimentação (2)	SCCR (1) SCCR (1)
[A ² s]	[Vac]	-	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]
CFW300A01P651NB20	375	127 V	1	20	FNH00-20k-A	65	10	MPW40-3-JU010	65
CFW300A02P651NB20	660	240V	3	35	FNH00-35k-A	65	16	MPW40-3-JU016	65
CFW300A04P651NB20	94.5	480V	3	40	FNH00-40k-A	65	20	MPW40-3-JU020	65
CFW300A01P652NB20	375	127 V	1	20	FNH00-20k-A	65	32	MPW40-3-JU032	65
CFW300A02P652NB20	375	240V	3	20	FNH00-20k-A	65	63	MPW40-3-JU063	65
CFW300A04P652NB20	375	480V	3	1	FNH00-20k-A	65	10	MPW40-3-JU010	65
CFW300A01P652NB20	660	127 V	1	20	FNH00-20k-A	65	16	MPW40-3-JU016	65
CFW300A02P652NB20	660	240V	3	25	FNH00-25k-A	65	20	MPW40-3-JU020	65
CFW300A04P652NB20	660	480V	3	20	FNH00-20k-A	65	2.5	MPW40-3-JU025	65
CFW300A01P612NB20	500	127 V	1	20	FNH00-20k-A	65	63	MPW40-3-JU063	65
CFW300A02P612NB20	500	240V	3	20	FNH00-20k-A	65	10	MPW40-3-JU010	65
CFW300A04P612NB20	500	480V	3	20	FNH00-20k-A	65	10	MPW40-3-JU010	65
CFW300A01P721NB20	500	127 V	1/3	35	FNH00-20k-A	65	16	MPW40-3-JU016	65
CFW300A02P721NB20	500	240V	3	35	FNH00-35k-A	65	26	MPW40-3-JU026	65
CFW300A04P721NB20	94.5	480V	3	20	FNH00-20k-A	65	1.6	MPW40-3-JU016	65
CFW300A01P814NB20	94.5	127 V	1	20	FNH00-20k-A	65	2.5	MPW40-3-JU025	65
CFW300A02P814NB20	167	240V	3	20	FNH00-20k-A	65	4	MPW40-3-JU004	65
CFW300A03P814NB20	167	480V	3	20	FNH00-20k-A	65	6.3	MPW40-3-JU063	65
CFW300B10P612DB20	300	127 V	1	20	FNH00-35k-A	65	10	MPW40-3-JU010	65
CFW300B15P612DB20	685	240V	3	35	FNH00-35k-A	65	10	MPW40-3-JU010	65
CFW300B10P174NB20	94.5	480V	3	20	FNH00-20k-A	65	16	MPW40-3-JU016	65
CFW300B08P724NB20	416	127 V	1	25	FNH00-25k-A	65	16	MPW40-3-JU016	65
CFW300B08P724NB20	416	240V	3	25	FNH00-25k-A	65	16	MPW40-3-JU016	65
CFW300C10P014NB20	510	127 V	1	35	FNH00-35k-A	65	20	MPW40-3-JU020	50 (a)
CFW300C12P014NB20	510	240V	3	35	FNH00-35k-A	65	25	MPW40-3-JU025	50 (a)
CFW300C15P014NB20	510	480V	3	20	FNH00-20k-A	65	1.6	MPW40-3-JU016	65
CFW300B04P741NB20	252	127 V	1	20	FNH00-20k-A	65	10	MPW40-3-JU010	65
CFW300B05P741NB20	416	240V	3	20	FNH00-20k-A	65	10	MPW40-3-JU010	65
CFW300B05P741NB20	416	480V	3	20	FNH00-20k-A	65	4	MPW40-3-JU004	65
CFW300C10P014NB20	510	127 V	1	25	FNH00-25k-A	65	16	MPW40-3-JU016	65
CFW300C12P014NB20	510	240V	3	35	FNH00-35k-A	65	20	MPW40-3-JU020	50 (a)
CFW300C15P014NB20	510	480V	3	20	FNH00-35k-A	65	25	MPW40-3-JU025	50 (a)
CFW300B04P741DB20	94.5	127 V	1	20	FNH00-20k-A	65	1.6	MPW40-3-JU016	65
CFW300B05P741DB20	94.5	240V	3	20	FNH00-20k-A	65	2.5	MPW40-3-JU025	65
CFW300B05P741DB20	167	480V	3	20	FNH00-20k-A	65	10	MPW40-3-JU010	65
CFW300C03P514DB20	167	127 V	1	20	FNH00-20k-A	65	6.3	MPW40-3-JU063	65
CFW300B04P814DB20	252	240V	3	20	FNH00-20k-A	65	10	MPW40-3-JU010	65
CFW300B06P514DB20	416	480V	3	20	FNH00-20k-A	65	10	MPW40-3-JU010	65
CFW300B08P214DB20	416	127 V	1	25	FNH00-25k-A	65	16	MPW40-3-JU016	65
CFW300C10P014DB20	510	240V	3	25	FNH00-25k-A	65	16	MPW40-3-JU016	65
CFW300C12P014DB20	510	480V	3	35	FNH00-35k-A	65	20	MPW40-3-JU020	50 (a)
CFW300C15P014DB20	510	127 V	1	35	FNH00-35k-A	65	25	MPW40-3-JU025	50 (a)

(b) DC Power Supply / Alimentación CC / Alimentação CC

DC Power Supply / Alimentación CC / Alimentação CC						
Inverter Convertidor Inversor	Fuse Maximum I ² t I ² t Máximo de los Fusibles I ² t Máximo dos Fusíveis	Fuse (semiconductor type, class aR) Fusible (Ultrarrápido, clase aR) Fusível (ultrarrápido, classe aR)			WEG aR Fuse Fusible aR WEG Fusível aR WEG	SCCR (1) [kA]
		Maximum Current Corriente Máxima Corrente Máxima	Quantity (in series) (4) Cantidad (en serie) (4) Quantidade (em série) (4)	WEG aR Fuse Fusible aR WEG Fusível aR WEG		
		[A ² s]	[Vdc]	[A]	-	-
CFV3000A01P6D3NB20	-		20	1	FNH00-20k-A	65
CFV3000A04P2P6D3NB20	-		20	1	FNH00-20k-A	65
CFV3000A04P2D3NB20	-		20	1	FNH00-20k-A	65
CFV3000A06P0D3NB20	-		20	1	FNH00-20k-A	65
CFV3000A07P3D3NB20	-		20	1	FNH00-20k-A	65
CFV300B10P0BDB20	300		35	1	FNH00-35k-A	65
CFV300B15P2T2DB20	685		35	1	FNH00-35k-A	65
CFV300B16P5T4NB20	416		20	2	FNH00-20k-A	65
CFV300B18P2T4NB20	416		25	2	FNH00-25k-A	65
CFV300C10P0T4NB20	510		25	2	FNH00-25k-A	65
CFV300C12P0T4NB20	510		35	2	FNH00-35k-A	65
CFV300C15P0T4NB20	510		35	2	FNH00-35k-A	65
CFV300B08P0T4NB20	94.5		20	2	FNH00-20k-A	65
CFV300B08P2T4NB20	94.5		20	2	FNH00-20k-A	65
CFV300B08P6T4NB20	167	650 V (4)	20	2	FNH00-20k-A	65
CFV300B03P5T4DB20	167		20	2	FNH00-20k-A	65
CFV300B04P8T4DB20	252		20	2	FNH00-20k-A	65
CFV300B06P5T4DB20	416		20	2	FNH00-20k-A	65
CFV300B08P2T4DB20	416		25	2	FNH00-25k-A	65
CFV300B08P6T4DB20	510		25	2	FNH00-25k-A	65
CFV300C12P0T4DB20	510		35	2	FNH00-35k-A	65
CFV300C15P0T4DB20	510		35	2	FNH00-35k-A	65

Notes / Notas:

- (1) A minimum line impedance might be required to avoid inverter damages and assure its expected useful life. Refer to [Item 3.2.3.2 Power Supply Reactance on page 18](#).
- (2) Models of 400 V Line (with rated voltage of 380 Vac...480 Vac), when protected with MPW Motor Protector Circuit Breaker, may have different SCCR values according to the grid voltage (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V or 480 V). Please, see "Max. Input Voltage" column for the right maximum voltage value and its respective SCCR. For further information about MPW Motor Protector ratings, see the documentation available at www.weg.net.
- (3) For these models, CLT32 accessory is required for 65 kA.
- (4) For models of 400 V Line with DC power supply (513 Vdc...650 Vdc), use two fuses connected in series per each pole.

(1) Una impedancia mínima de red puede ser necesaria para evitar daños al convertidor y garantizar su vida útil esperada. Consulte el [Item 3.2.3.2 Reactancia de la Red en la pagina 61](#).

(2) Convertidores de la Línea 400 V (con tensión nominal de 380 Vca...480 Vca), cuando protegidos por Guardamotores MPW, pueden tener diferentes valores de SCCR de acuerdo con la tensión de red (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V o 480 V). Por favor, consulte la columna "Máx. Tensión de Alimentación" para el valor correcto de tensión y de SCCR. Para más especificaciones de los Guardamotores MPW, consulte la documentación disponible em www.weg.net.

(3) Para estos modelos, el accesorio CLT32 es necesario para 65 kA.

(4) Para los convertidores de la Línea 400 V con alimentación CC (513 Vcc...650 Vcc), utilice dos fusibles conectados en serie en cada polo.

(1) Uma impedância mínima de rede pode ser necessária para evitar danos ao inversor e garantir sua vida útil esperada. Consulte o [Item 3.2.3.2 Reatância da Rede na página 103](#).

(2) Inversores da Linha 400 V (com tensão nominal de 380 Vca...480 Vca), quando protegidos por Disjuntor-motor MPW, podem ter diferentes valores de SCCR de acordo com a tensão de rede (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V ou 480 V). Por favor, consulte a coluna "Máx. Tensão de Alimentação" para o valor correto de tensão e de SCCR. Para mais especificações do Disjuntor-motor MPW, consulte a documentação disponível em www.weg.net.

(3) Para estes modelos, o acessório CLT32 é necessário para 65 kA.

(4) Para os inversores da Linha 400 V com alimentação CC (513 Vcc...650 Vcc), usar dois fusíveis conectados em série em cada polo.

Table B3: (a) and (b) Fuses and circuit breakers specifications for protection according to UL standard**Tabla B3:** (a) y (b) Especificaciones de fusibles y disyuntores de protección conforme la norma UL**Tabela B3:** (a) e (b) Especificações de fusíveis e disjuntores de proteção conforme norma UL

(a) AC Power Supply / Alimentación CA / Alimentação CA

Inverter Convertidor Inversor	Input Phases Fases de Alimentación Fases de Alimentação	Voltage Tensión Tensão	AC Power Supply / Alimentación CA / Alimentação CA			SCCR ⁽¹⁾	Trip Signaling Block ⁽⁶⁾ Bloque de Señalización Bloco de Sinalização ⁽⁶⁾	Current Limiter ⁽⁷⁾ Limitador de Corriente ⁽⁷⁾ Limitador de Corrente ⁽⁷⁾	SCCR ⁽¹⁾ Standard Fault "Standard Fault" ⁽¹⁾	High Fault ⁽¹⁾ "High Fault" ⁽¹⁾	
			Fuse (UL Class J, 600 V) Fusible (UL Clase J, 600 V) Fusivel (UL Classe J, 600 V)	SCCR ⁽¹⁾ Maximum Current Corriente Máxima Corrente Máxima	WEG Model ^{(3), (4), (5)} Modelo WEG ^{(3), (4), (5)}						
CEW300AA01P6S1NB20	-	-	20	5	65	10	MPW40-3-J010	-	5	65	
CEW300AA02P6S1NB20	127 V	1	20	5	65	16	MPW40-3-J016	-	5	65	
CFW300AA04P0S1NB20			25	5	65	20	MPW40-3-J020	CLT 32 ⁽⁸⁾	5	65 ⁽⁸⁾	
CEW300AA06P0S1NB20			35	5	65	32	MPW40-3-J032	CLT 32 ⁽⁸⁾	5	65 ⁽⁸⁾	
CEW300AA01P6S2NB20			20	5	65	6.3	MPW40-3-D063	-	5	65	
CFW300AA02P6S2NB20	1	1	20	5	65	10	MPW40-3-J010	-	5	65	
CEW300AA04P2S2NB20			20	5	65	16	MPW40-3-J016	-	5	65	
CFW300AA06P0S2NB20			25	5	65	16	MPW40-3-J016	TSB-22	5	65	
CEW300AA07P3S2NB20			35	5	65	20	MPW40-3-J020	CLT 32 ⁽⁸⁾	5	65 ⁽⁸⁾	
CEW300AA01P612NB20	240 V	2	20	5	65	2.5	MPW40-3-D025	-	5	65	
CEW300AA02P612NB20		3	20	5	65	6.3	MPW40-3-D063	-	5	65	
CFW300AA04P21NB20			20	5	65	10	MPW40-3-J010	-	5	65	
CEW300AA06P012NB20			25	5	65	16	MPW40-3-J016	-	5	65	
CFW300AA07P312NB20			35	5	65	25	MPW40-3-J025	CLT 32 ⁽⁸⁾	5	65 ⁽⁸⁾	
CEW300BB10PDB20			3	35	5	65	25	MPW40-3-J025	CLT 32 ⁽⁸⁾	5	65 ⁽⁸⁾

(b) DC Power Supply / Alimentación CC / Alimentação CC

Inverter Convertidor Inversor	DC Power Supply / Alimentación CC / Alimentação CC				
	Voltage Tensão Tensão	Fuse (UL Class J) Fusible (UL Clase J) Fusível (UL Classe J)		SCCR ⁽¹⁾	
		Maximum Current Corriente Máxima Corrente Máxima	Fuse Voltage Tension del Fusible Tensão do Fusível	Standard Fault "Standard Fault" "Standard Fault"	High Fault "High Fault" "High Fault"
	[Vdc]	[A]	[V]	[kA]	[kA]
CFW300A01P6D3NB20	340 V	20	500 Vdc (or 450 Vdc)	5	65
CFW300A02P6D3NB20		20	500 Vdc (or 450 Vdc)	5	65
CFW300A04P2D3NB20		20	500 Vdc (or 450 Vdc)	5	65
CFW300A06P0D3NB20		20	500 Vdc (or 450 Vdc)	5	65
CFW300A07P3D3NB20		20	500 Vdc (or 450 Vdc)	5	65
CFW300B10P0B2DB20		35	500 Vdc (or 450 Vdc)	5	65
CFW300B15P2T2DB20		35	500 Vdc (or 450 Vdc)	5	65

Notes / Notas:

- (1) A minimum line impedance might be required to avoid inverter damages and assure its expected useful life. Refer to [Item 3.2.3.2 Power Supply Reactance on page 18](#).
- (2) CFW300 series inverters tested with Manual Self-protected (Type E) Combination Motor Controller.
- (3) Manual Self-Protected (Type E) Combination Motor Controller, UL listed for 200 - 240 V and 480Y/277 V systems. Not UL listed for use on 480 V Delta/Delta systems, corner ground, or high-impedance ground systems (IT system).
- (4) For other ratings of MPW Motor Protector Circuit Breaker applied as a Type E Motor Controller, see the documentation available at www.weg.net.
- (5) Largest WEG Type E Combination Motor Controller recommended.
- (6) MPW motor protector accessories required for Type E Motor Controller.
- (7) For Standard Fault Current Level, the CLT32 accessory is not required. For High Fault Current Level, the CLT32 accessory is required for 65 kA in the models indicated by notes (7) and (8).
- (8) For these models, CLT32 accessory is required for 65 kA (without CLT32 current limiter, the SCCR maximum is 50 kA).
- (9) For this model, CLT32 accessory is required for 65 kA (without CLT32 current limiter, the SCCR maximum is 42 kA).
- (1) Una impedancia mínima de red puede ser necesaria para evitar daños al convertidor y garantizar su vida útil esperada. Consulte el [Item 3.2.3.2 Reactancia de la Red en la pagina 61](#).
- (2) Convertidores de la serie CFW300 testados con "Manual Self-protected (Type E) Combination Motor Controller".
- (3) "Manual Self-Protected (Type E) Combination Motor Controller", "UL Listed" para uso en sistemas de 200 - 240 V y sistemas 480Y/277 V. No es "UL listed" para uso en sistemas 480 V Delta/Delta, esquina puesta a tierra, o de puesta a tierra de alta impedancia (sistemas IT).
- (4) Para más especificaciones de los Guardamotores MPW utilizados como "Type E Motor Controller", consulte la documentación del MPW disponible en www.weg.net.
- (5) Máximo disyuntor WEG para "Type E Combination Motor Controller" recomendado.
- (6) Accesorios para guardamotores MPW necesarios para "Type E Motor Controller".
- (7) Para "Standard Fault Current Level", el accesorio CLT32 no es necesario. Para "High Fault Current Level" el accesorio CLT32 es necesario para 65 kA en los modelos indicados por las notas (7) y (8).
- (8) Para estos modelos, el accesorio CLT32 es necesario para 65 kA (sin el limitador de corriente CLT32, el valor máximo de SCCR es 50 kA).
- (9) Para este modelo, el accesorio CLT32 es necesario para 65 kA (sin el limitador de corriente CLT32, el valor máximo de SCCR es 42 kA).
- (1) Uma impedância mínima de rede pode ser necessária para evitar danos ao inversor e garantir sua vida útil esperada. Consulte o [Item 3.2.3.2 Reatância da Rede na página 103](#).
- (2) Conversores série CFW300 testados com "Manual Self-protected (Type E) Combination Motor Controller".
- (3) "Manual Self-Protected (Type E) Combination Motor Controller", "UL Listed" para uso em redes de 200 - 240 V e redes 480Y/277 V. Não é "UL listed" para uso em redes 480 V Delta/Delta, Delta aterrado, ou com aterramento de alta impedância (redes IT).
- (4) Para mais especificações do Disjuntor-motor MPW aplicado como "Type E Motor Controller", consulte a documentação disponível em www.weg.net.
- (5) Máximo disjuntor WEG para "Type E Combination Motor Controller" recomendado.
- (6) Acessórios para disjuntor-motor MPW necessários para "Type E Motor Controller".
- (7) Para "Standard Fault Current Level", o acessório CLT32 não é necessário. Para "High Fault Current Level", o acessório CLT32 é necessário para 65 kA nos modelos indicados pelas notas (7) e (8).
- (8) Para estes modelos, o acessório CLT32 é necessário para 65 kA (sem o limitador de corrente CLT32, o valor máximo de SCCR é 50 kA).
- (9) Para este modelo, o acessório CLT32 é necessário para 65 kA (sem o limitador de corrente CLT32, o valor máximo de SCCR é 42 kA).

Table B4: (a) and (b) Input and output currents, overload currents, carrier frequency, surrounding air temperature and power losses specifications

Tabla B4: (a) y (b) Especificaciones de corriente de salida y entrada, corrientes de sobrecarga, frecuencia de conmutación, temperatura alrededor del convertidor y pérdidas

Tabela B4: (a) e (b) Especificações de corrente de saída e entrada, correntes de sobrecarga, frequência de chaveamento, temperatura ao redor do inversor e perdas

(a) 200 V Line / Línea 200 V / Linha 200 V

Inverter Convertidor Inversor	Output Rated Current Corriente Salida Nominal Corrente Nominal de Saída				Nominal Inverter Surrounding Temperatura Nominal Alrededor del Convertidor Temperatura Nominal a Redor do Inversor	Input Rated Current Corriente de Entrada Nominal Corrente Nominal de Entrada	Inverter Power Losses Pérdidas del Convertidor Perdas do Inversor			
	Overload Currents Corrientes de Sobrecarga Correntes de Sobrecarga		Rated Carrier Frequency Frecuencia de Comunicación Nominal Frequência de Chaveamento Nominal				Surface Mounting Montaje en Superficie Montagem em Superfície			
	(Inom) [Arms]	1 min [Arms]	(fsw) [kHz]	[°C / °F] [Arms]			1 min [Arms]	[W]		
CFW300A01P6S1NB20	1.6	2.4				7.1	10.7	30		
CFW300A02P6S1NB20	2.6	3.9				11.5	17.3	45		
CFW300A04P2S1NB20	4.2	6.3				18.6	27.9	60		
CFW300A06P0S1NB20	6.0	9.0				26.5	39.8	75		
CFW300A01P6S2NB20	1.6	2.4				3.5	5.3	30		
CFW300A02P6S2NB20	2.6	3.9				5.7	8.6	35		
CFW300A04P2S2NB20	4.2	6.3				9.2	13.8	50		
CFW300A06P0S2NB20	6.0	9.0				13.2	19.8	75		
CFW300A07P3S2NB20	7.3	11.0				16.1	24.2	90		
CFW300A01P6T2NB20	1.6	2.4	5	50/122		1.9	2.9	30		
CFW300A02P6T2NB20	2.6	3.9				3.1	4.7	35		
CFW300A04P2T2NB20	4.2	6.3				5.0	7.5	50		
CFW300A06P0T2NB20	6.0	9.0				7.2	10.8	75		
CFW300A07P3T2NB20	7.3	11.0				8.8	13.2	90		
CFW300A01P6D3NB20	1.6	2.4				1.9	2.9	30		
CFW300A02P6D3NB20	2.6	3.9				3.1	4.7	35		
CFW300A04P2D3NB20	4.2	6.3				5.0	7.5	50		
CFW300A06P0D3NB20	6.0	9.0				7.2	10.8	75		
CFW300A07P3D3NB20	7.3	11.0				8.8	13.2	90		
CFW300B10P0B2DB20	10.0	15.0				22.0/12.0	33.0/18.0	100		
CFW300B15P2T2DB20	15.2	22.8				18.2	27.3	160		

(b) 400 V Line / Línea 400 V / Linha 400 V

Inverter Convertidor Inversor	Output Rated Current Corriente de Salida Nominal Corrente Nominal de Saída	Overload Currents Corrientes de Sobrecarga Correntes de Sobre carga	Nominal Inverter Surrounding Temperature Temperatura Nominal Alrededor del Convertidor Temperatura Nominal ao Redor do Inversor	Input Rated Current Corriente de Entrada Nominal Corrente Nominal de Entrada	Overload Input Current Corriente de Entrada en la Sobrecarga Corrente de Entrada na Sobrecarga	Inverter Power Losses Pérdidas del Convertidor Perdas do Inversor					
							Range 1 Rango 1 Faixa 1 (1), (2)	Range 2 Rango 2 Faixa 2 (1), (2)	Range 1 Rango 1 Faixa 1 (1), (3)	Range 2 Rango 2 Faixa 2 (1), (3)	Surface Mounting Montaje en Superficie Montagem em Superficie
							1 min	[Arms] [Arms]	[Arms] [Arms]	[Arms] [Arms]	[W] [W]
CFW300A01P1T4NB20	1.1		1.7					1.3	2.0	2.0	26
CFW300A01P8T4NB20	1.8		2.7					2.2	3.2	3.2	35
CFW300A02P6T4NB20	2.6		3.9					3.1	4.7	4.7	42
CFW300A03P5T4NB20	3.5		5.3					4.2	6.3	6.3	55
CFW300A04P8T4NB20	4.8		7.2					5.8	8.6	8.6	69
CFW300B06P5T4NB20	6.5	5.6	9.8	8.4				7.8	11.7	11.7	91
CFW300B08P2T4NB20	8.2	7.6	12.3	11.4				9.8	14.8	14.8	111
CFW300C10P0T4NB20	10.0	8.3	15.0	12.5				12.0	18.0	18.0	140
CFW300C12P0T4NB20	12.0	11.0	18.0	16.5				14.4	21.6	21.6	164
CFW300C15P0T4NB20	15.0	14.0	22.5	21.0	2.5		40/104	18.0	27.0	27.0	172
CFW300B01P8T4DB20	1.8		1.7					1.3	2.0	2.0	26
CFW300B02P6T4DB20	2.6		3.9					2.2	3.2	3.2	35
CFW300B03P5T4DB20	3.5		5.3					3.1	4.7	4.7	42
CFW300B04P8T4DB20	4.8		7.2					4.2	6.3	6.3	55
CFW300B06P5T4DB20	6.5	5.6	9.8	8.4				5.8	8.6	8.6	69
CFW300B08P2T4DB20	8.2	7.6	12.3	11.4				7.8	11.7	11.7	91
CFW300C10P0T4DB20	10.0	8.3	15.0	12.5				9.8	14.8	14.8	111
CFW300C12P0T4DB20	12.0	11.0	18.0	16.5				12.0	18.0	18.0	140
CFW300C15P0T4DB20	15.0	14.0	22.5	21.0	2.5			14.4	21.6	21.6	164
CFW300B01P8T4DB20	1.8		1.7					1.3	2.0	2.0	26
CFW300B02P6T4DB20	2.6		3.9					2.2	3.2	3.2	35
CFW300B03P5T4DB20	3.5		5.3					3.1	4.7	4.7	42
CFW300B04P8T4DB20	4.8		7.2					4.2	6.3	6.3	55
CFW300B06P5T4DB20	6.5	5.6	9.8	8.4				5.8	8.6	8.6	69
CFW300B08P2T4DB20	8.2	7.6	12.3	11.4				7.8	11.7	11.7	91
CFW300C10P0T4DB20	10.0	8.3	15.0	12.5				9.8	14.8	14.8	111
CFW300C12P0T4DB20	12.0	11.0	18.0	16.5				12.0	18.0	18.0	140
CFW300C15P0T4DB20	15.0	14.0	22.5	21.0	2.5			14.4	21.6	21.6	164
CFW300C12P0T4DB20	15.0	14.0	22.5	21.0				18.0	27.0	27.0	172

Note / Nota:

(1) Ranges 1 and 2 only for **400 V Line** / Rangeos 1 e 2 sólamente para **Linha 400 V** / Faixas 1 e 2 somente para **Linha 400 V**.

(2) Range 1: Grid supply voltage. **Rango 1:** tensão da rede; **Tensão de rede**; **Faixa 1:** tensão de rede.

(3) Range 2: Grid supply voltage. **Rango 2:** tensão da rede. **Tensão de rede**; **Faixa 2:** tensão de rede.

Table B5: Conducted and radiated emission levels, and additional information**Tabla B5:** Niveles de emisión conducida y irradiada y informaciones adicionales**Tabela B5:** Níveis de emissão conduzida e radiada e informações adicionais

Inverter Model Modelo del Convertidor Modelo do Inversor		Carrier Frequency Frecuencia de Comutación Frequência de Chaveamento	Conducted Emission – Maximum Motor Cable Length Emisión Conductida – Longitud Máxima del Cable del Motor Emissão Conduzida – Comprimento Máximo do Cabo do Motor		Radiated Emission Emisión Radiada Emissão Radiada
		fsw [kHz]	Category C3 Categoría C3 Categoria C3	Category C2 Categoría C2 Categoria C2	Category Categoría Categoria
200 V Line Línea 200 V Linha 200 V (S1, S2, B2, T2)	CFW300AXXPXS1NB20 ⁽²⁾	5	27 m (1063 in)	3 m (118 in)	C3
	CFW300AXXPXS2NB20 ⁽²⁾	5	27 m (1063 in)	20 m (787 in)	C3
	CFW300B10P0B2DB20	5	27 m (1063 in)	27 m (1063 in)	C3
	CFW300XXXPXT2XX20	5	20 m (787 in)	-	C3
400 V Line Línea 400 V Linha 400 V (T4) ⁽¹⁾	CFW300AXXPXT4NB20 ⁽²⁾	5	10 m (394 in)	-	C3
	CFW300BXXPXT4XX20 ⁽²⁾	5	10 m (394 in)	-	C3
	CFW300C10P0T4XX20 ⁽²⁾	5	10 m (394 in)	5 m (197 in)	C3
	CFW300C12P0T4XX20 ⁽²⁾	5	10 m (394 in)	5 m (197 in)	C3
	CFW300C15P0T4XX20 ⁽²⁾	2.5	20 m (787 in)	10 m (394 in)	C3

Notes / Notas:

- (1) For the models of 400 V Line, use the ferrite available with the RFI filter accessory on the motor cables (according to [Table 7.1 on page 37](#)).
 (2) Where there is an "X", it is assumed as any corresponding value of [Table 2.2 on page 10](#).

(1) Para los modelos de la Línea 400 V, utilizar la ferrita disponible con el accesorio de filtro RFI en los cables del motor (según la [Tabla 7.1 en la página 78](#)).
 (2) Donde "X" se entiende por cualquier valor correspondiente de la [Tabla 2.2 en la pagina 53](#).

- (1) Para os modelos da Linha 400 V, usar o ferrite disponível com o acessório de filtro RFI nos cabos do motor (conforme [Tabela 7.1 na página 120](#)).
 (2) Onde "X" entende-se por qualquer valor correspondente da [Tabela 2.2 na pagina 95](#).

Table B6: (a) and (b) Specification of the output current as a function of the switching frequency for the CFW300
Tabla B6: (a) y (b) Especificación de la corriente de salida en función de la frecuencia de conmutación para el CFW300
Tabela B6: (a) e (b) Especificação da corrente de saída em função da frequência de chaveamento para o CFW300

(a) 200 V Line / Línea 200 V / Linha 200 V

Inverter Model Modelo del Convertidor Modelo do Inversor	2.5 KHz	5.0 KHz	10.0 KHz	15.0 KHz
200 V Line Línea 200 V Linha 200 V (S1, S2, B2, T2, D3)	CFW300A01P6...	1.6 A	1.6 A	1.6 A
	CFW300A02P6...	2.6 A	2.6 A	2.6 A
	CFW300A04P2...	4.2 A	4.2 A	4.2 A
	CFW300A06P0...	6.0 A	6.0 A	5.4 A
	CFW300A07P3...	7.3 A	7.3 A	6.6 A
	CFW300B10P0...	10.0 A	10.0 A	9.0 A
	CFW300B15P2...	15.2 A	15.2 A	11.0 A
				9.0 A

(b) 400 V Line / Línea 400 V / Linha 400 V

Inverter Model Modelo del Convertidor Modelo do Inversor	2.5 KHz		5.0 KHz		10.0 KHz		15.0 KHz	
	Range 1 Rango 1 Faixa 1 (1), (2)	Range 2 Rango 2 Faixa 2 (1), (3)	Range 1 Rango 1 Faixa 1 (1), (2)	Range 2 Rango 2 Faixa 2 (1), (3)	Range 1 Rango 1 Faixa 1 (1), (2)	Range 2 Rango 2 Faixa 1 (1), (3)	Range 1 Rango 1 Faixa 1 (1), (2)	Range 2 Rango 2 Faixa 2 (1), (3)
400 V Line Línea 400 V Linha 400 V (T4)	CFW300X01P1... ⁽⁴⁾	1.1 A		1.1 A		1.1 A		0.9 A
	CFW300X01P8... ⁽⁴⁾	1.8 A		1.8 A		1.3 A		0.9 A
	CFW300X02P6... ⁽⁴⁾	2.6 A		2.6 A		2.5 A		1.8 A
	CFW300X03P5... ⁽⁴⁾	3.5 A		3.5 A		2.5 A		1.8 A
	CFW300X04P8... ⁽⁴⁾	4.8 A		4.8 A		3.4 A		2.4 A
	CFW300B06P5...	6.5 A	5.6 A	6.5 A	5.6 A	4.6 A	3.9 A	3.3 A
	CFW300B08P2...	8.2 A	7.6 A	8.2 A	7.6 A	4.9 A	4.6 A	3.3 A
	CFW300C10P0...	10.0 A	8.3 A	10.0 A	8.3 A	7.0 A	5.8 A	5.0 A
	CFW300C12P0...	12.0 A	11.0 A	12.0 A	11.0 A	8.3 A	7.7 A	6.0 A
	CFW300C15P0...	15.0 A	14.0 A	12.0 A	11.0 A	8.3 A	7.7 A	6.0 A

Note / Nota:(1) Ranges 1 and 2 only for **400 V Line** / Rangos 1 y 2 solamente para **Línea 400 V** / Faixas 1 e 2 somente para **Linha 400 V**.

(2) Grid supply voltage / Tensión de red / Tensão de rede: 380-400-415 Vac (513-540-560 Vdc).

(3) Grid supply voltage / Tensión de red / Tensão de rede: 440-460-480 Vac (594-621-650 Vdc).

(4) Where there is an "X", it is assumed as "A" or "B" / Donde "X" se entiende por "A" o "B" / Onde "X" entende-se por "A" ou "B".

Table B7: Line and load reactors for CFW300
Tabla B7: Reactancias de red y carga para CFW300
Tabela B7: Reatâncias de rede e carga para CFW300

Inverter Model Modelo del Convertidor Modelo do Inversor	Application ^(3,4) Aplicación ^(3,4) Aplicação ^(3,4)	Reactor Model ⁽²⁾ Modelo de la Reactancia ⁽²⁾ Modelo da Reatância ⁽²⁾	Number of Phases Número de Fases	Rated Current [A] Corriente Nominal [A]	Thermal Inductance [mK] [W] Corriente Térmica Nominal [mK] [W]	Overload Current [A] Corriente de Sobrecarga Nominal [A]	Overload Inductance [μH] Inductancia de Sobrecarga Nominal [μH]	Voltage Class [kV] Clase de Tensión [kV]	Temperature Class Classe de Temperatura	Certifications Certificaciones
CFW300A01P6S1	Line / Red / Rede Load / Carga / Carga	REA-CFW-07P1-S1-2-00987 REA-CFW-02P0-12-2-04228	1	7.1	7.8	987	10.7	494	-	-
CFW300A02P6S1	Line / Red / Rede Load / Carga / Carga	REA-CFW-11P5-S1-2-00609 REA-CFW-03P2-T2-2-02643	3	11.5	12.7	609	17.3	2114	305	CE
CFW300A04P2S1	Line / Red / Rede Load / Carga / Carga	REA-CFW-18P6-S1-2-00377 REA-CRW-05P1-T2-2-01638	1	18.6	20.5	377	27.9	189	829	
CFW300A06P0S1	Line / Red / Rede Load / Carga / Carga	REA-CFW-26P5-S1-2-00264 REA-CFW-07P3-12-2-0158	1	26.5	29.2	264	39.8	132	579	
CFW300A07P6S2	Line / Red / Rede Load / Carga / Carga	REA-CFW-03P5-S2-2-04185 REA-CFW-02P0-12-2-04228	1	3.5	3.9	4185	5.3	2093	2114	
CFW300A02P6S2	Line / Red / Rede Load / Carga / Carga	REA-CFW-05P1-S2-2-02570 REA-CFW-03P2-T2-2-02643	1	5.7	6.3	2570	8.6	1285	455	
CFW300A04P2S2	Line / Red / Rede Load / Carga / Carga	REA-CFW-09P2-S2-2-01592 REA-CFW-07P3-12-2-01638	1	9.2	10.1	1592	13.8	796	475	Aluminio Alumínio
CFW300A06P0S2	Line / Red / Rede Load / Carga / Carga	REA-CFW-13P2-2-01110 REA-CFW-07P3-12-2-01158	1	13.2	14.5	1110	19.8	829	556	
CFW300A07P3S2	Line / Red / Rede Load / Carga / Carga	REA-CFW-16P1-S2-2-00910 REA-CFW-08P8-T2-2-00660	1	16.1	17.7	910	24.2	455	1.1	F - 155°C
CFW300B10P0B2	Line and/or Load Rede e/ou Carga	REA-CFW-12P2-S2-2-00663 REA-CFW-10P2-12-2-00693	3	12.2	13.4	693	18.3	347		
CFW300A01P6T2		REA-CFW-02P0-12-2-04228	2.0	2.2	4228	3.0	2114			
CFW300A02P6T2	Line and/or Load Rede e/ou Carga	REA-CFW-03P2-T2-2-02643 REA-CFW-01P5-S1-2-01638	3.2	3.5	2643	4.8	1322			
CFW300A06P0T2		REA-CFW-07P3-12-2-00950 REA-CFW-18P5-S1-2-00457	5.1	5.6	1688	7.7	829			
CFW300A07P3T2		REA-CFW-01P3-14-2-11313 REA-CFW-02P2-T4-2-06685	7.3	8.0	1158	11.0	579			
CFW300X01P6T4		REA-CFW-02P2-T4-2-04596 REA-CFW-04P2-T4-2-03420	1.3	1.4	11313	2.0	457	27.8	229	
CFW300X01P8T4		REA-CFW-02P2-T4-2-04596 REA-CFW-04P2-T4-2-03420	2.2	2.4	6685	3.3	3343			
CFW300X03P5T4		REA-CFW-02P2-T4-2-04596 REA-CFW-04P2-T4-2-03420	4.3	4.7	4596	4.8	2298			
CFW300X04P8T4		REA-CFW-02P2-T4-2-04596 REA-CFW-04P2-T4-2-03420	5.9	6.5	2493	6.5	1710			
CFW300B06P2T4		REA-CFW-07P6-T4-2-01862 REA-CFW-10P0-T4-2-01471	7.9	8.7	1862	8.7	931	1247		
CFW300C10P0T4		REA-CFW-12P2-T4-2-01205 REA-CFW-14P0-T4-2-01007	10.0	11.0	1471	15.0	736			
CFW300C12P0T4		REA-CFW-18P5-T4-2-00804 REA-CFW-18P5-14-2-00804	14.6	16.1	1007	21.9	504			
CFW300C15P0T4			18.3	20.1	804	27.5	402			

Appendix B / Anexo B


Notes / Notas:

- (1) Where there is an "X", it is assumed as "A" or "B".
 - (2) Voltage drop of 2 % and frequency of 50 Hz.
 - (3) Evaluate the recommended reactor according to [Item 3.2.3.2 Power Supply Reactance on page 18](#).
 - (4) Load Reactors are recommended for motor cable length >100 m. However, several other issues such as additional current through the motor cables or filter capacitances, voltage drop on motor cables and filter, bearings lifetime, radio-frequency emissions, etc. may influence the Reactor dimensioning. A complete analysis of the impact of these issues must be additionally carried out and may impact the dimensioning of the inverter, motor, motor filter, among others. For further information, contact WEG.
- (1) Donde "X" se entiende por "A" o "B".
(2) Caída de tensión considerada de 2 % y frecuencia de 50 Hz.
(3) Avaliar la reactancia recomendada para la aplicación de acuerdo con [Item 3.2.3.2 Reactancia de la Red en la pagina 61](#).
(4) Reactancias de carga son recomendadas para cables del motor con longitud >100 m. Sin embargo, varias otras cuestiones de aplicación como corriente adicional a través de los cables del motor o capacitancia de filtro, caída de tensión en los cables y filtros del motor, vida útil de los rodamientos, emisiones de radio frecuencia, etc. tienen influencia en el dimensionamiento de la Reactancia. Una análisis completa de la influencia de estas cuestiones debe ser realizada adicionalmente y puede tener efecto en el dimensionamiento del convertidor, del motor y del filtro del motor, entre otros. Para más informaciones, consulte la WEG.
- (1) Onde "X" entende-se por "A" ou "B".
(2) Queda de tensão considerada de 2 % e frequência de 50 Hz.
(3) Avaliar a reatância recomendada para a aplicação de acordo com [Item 3.2.3.2 Reatância da Rede na página 103](#).
(4) Reatâncias de carga são recomendadas para cabos do motor com comprimento >100 m. Porém, várias outras questões de aplicação como corrente adicional através de cabos do motor ou capacitações de filtro, queda de tensão nos cabos e filtros do motor, vida útil dos rolamentos, emissões de radiofrequênciia, etc. interferem no dimensionamento da Reatância. Uma análise completa do impacto dessas questões deve ser realizada adicionalmente e pode ter impacto no dimensionamento do inversor, do motor e do filtro do motor, entre outros. Para mais informações consulte a WEG.

Frame Size A, B and C - Standard Inverter

Tamaño A, B y C - Convertidor Estándar

Mecânica A, B e C - Inversor Padrão



Frame Size Tamaño Mecânica	A	B	H	L	P	Weight Peso	Mounting Bolt Tornillo de Fijación Parafuso para Fixação	Recommended Torque Torque Recomendado
	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)			
A	35.0 (1.37)	50.1 (1.97)	157.9 (6.22)	70.0 (2.76)	148.4 (5.84)	0.900 (1.98)	M4	2 (17.7)
B	35.0 (1.37)	50.1 (1.97)	198.9 (8.08)	70.0 (2.76)	158.4 (6.24)	1.340 (2.95)	M4	2 (17.7)
C	44.5 (1.75)	50.1 (1.97)	214.0 (8.43)	89.0 (3.50)	164.0 (6.45)	1.50 (3.3)	M4	2 (17.7)

Dimension tolerance: $\pm 1.0 \text{ mm} (\pm 0.039 \text{ in})$


Tolerancia de las cotas: $\pm 1.0 \text{ mm} (\pm 0.039 \text{ in})$

Tolerância das cotas: $\pm 1.0 \text{ mm} (\pm 0.039 \text{ in})$


Figure B1: Inverter dimensions for mechanical installation

Figura B1: Dimensiones del convertidor de frecuencia para la instalación mecánica


Figura B1: Dimensões do inversor para instalação mecânica



(a) Surface mounting
(a) Montaje en superficie
(a) Montagem em superfície



(b) DIN rail mounting
 (b) Montaje en riel DIN
 (b) Montagem em trilho DIN



(c) Removal of CFW300 on DIN Rail
 (c) Retirada de CFW300 en riel DIN
 (c) Remoção do CFW300 em trilho DIN

Remove the CFW300 from the DIN rail by following the steps:

- (1) Using a suitable size screwdriver (longer than the depth of the product), position it on the product at the indicated location.
- (2) Press the product release latch down.
- (3) Remove the CFW300 from the DIN rail by first removing the bottom of the product.

Note: no tool is required for fixing the CFW300 to the DIN rail.

Retire el CFW300 del riel DIN siguiendo los pasos:


- (1) Con un destornillador de tamaño adecuado (más largo que la profundidad del producto), colóquelo en el producto en la ubicación indicada.
- (2) Presione el pestillo de liberación del producto hacia abajo.
- (3) Retire el CFW300 del riel DIN quitando primero la parte inferior del producto.

Nota: no se requiere ninguna herramienta para fijar el CFW300 al riel DIN.

Remova o CFW300 do trilho DIN, seguindo os passos:

- (1) Com uma chave fenda de tamanho adequado (com comprimento maior que a profundidade do produto), posicione-a no produto no local indicado.
- (2) Pressionar a trava de liberação do produto para baixo.
- (3) Retirar o CFW300 do trilho DIN removendo primeiro a parte inferior do produto.

Nota: para fixação do CFW300 no trilho DIN não é necessária nenhuma ferramenta.



(d) Minimum ventilation free spaces
 (d) Espacios libres mínimos para ventilación
 (d) Espaços livres mínimos para ventilação

Frame Size Tamaño Mecánica	A	B	C
	mm (in)	mm (in)	mm (in)
A	15 (0.59)	40 (1.57)	30 (1.18)
B	35 (1.38)		40 (1.57)
C	40 (1.57)	50 (1.97)	50 (1.97)

Dimension tolerance: ± 1.0 mm (± 0.039 in)


Tolerancia de las cotas: ± 1.0 mm (± 0.039 in)

Tolerância das cotas: ± 1.0 mm (± 0.039 in)

Figure B2: (a) to (d) Mechanical installation data (surface mounting and minimum ventilation free espaces)

Figura B2: (a) a (d) Dados para instalación mecánica (montaje em superfície e espacos livres mínimos para ventilação)

Figura B2: (a) a (d) Dados para instalação mecânica (montagem em superfície e espaços livres mínimos para ventilação)



1- Power terminals
2- Grounding points
3- Connector of the communication accessory
4- Control terminals
5- Connector of the I/O expansion accessory

1- Bornes de potencia
2- Puntos de puesta a tierra
3- Conector del accesorio de comunicación
4- Bornes de control
5- Conector del accesorio de expansión de I/Os

1- Bornes de potência
2- Bornes de aterramento
3- Conector do acessório de comunicação
4- Bornes de controle
5- Conector do acessório de expansão de I/Os

Frame Size Tamaño Mecânica	Recommended Torque Torque Recomendado Torque Recomendado			
	Grounding Points Puntos de Puesta a Tierra Pontos de Aterramento		Power Terminals Bornes de Potencia Bornes de Potência	
	N.m	Lbf.in	N.m	Lbf.in
A	0.8	7.2	0.8	7.2
B				
C				

Figure B3: Power terminals, grounding points and recommended tightening torque

Figura B3: Bornes de potencia, puntos de aterramiento y torques de apriete recomendado

Figura B3: Bornes de potência, aterramento e torques de aperto recomendado





Figure B4: Inverter dimensions in mm [in] - frame size A
Figura B4: Dimensiones del convertidor en mm [in] - tamaño A
Figura B4: Dimensões do inversor em mm [in] - mecânica A



Line Línea Linha	A	B	C
	mm (in)	mm (in)	mm (in)
200 V	101.5 (3.996)	68.2 (2.685)	97.0 (3.819)
400 V	97.7 (3.846)	64.5 (2.539)	93.3 (3.673)

Figure B5: Inverter dimensions in mm [in] - frame size B**Figura B5:** Dimensiones del convertidor de frecuencia en mm [in] - tamaño B**Figura B5:** Dimensões do inversor em mm [in] - mecânica B




Figure B6: Inverter dimensions in mm [in] - frame size C

Figura B6: Dimensiones del convertidor de frecuencia en mm [in] - tamaño C

Figura B6: Dimensões do inversor em mm [in] - mecânica C